Do not let children step on a draw he drawer may break and cause them to sl Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside t

Otherwise there is a risk of fire

Do not allow babies or children go inside the drawer. It can cause death from suffocation by entrapment or personal Do not place the food the food to be frozen in direct contact

with food in storage रेफ़्रिजरेटर में औषधीय उत्पादों, वैज्ञानिक सामग्रियाँ, या तापमान-संवेदी उत्पादों को न रखें। - ऐसे उत्पादों को रेफ़्रिजरेटर में नहीं रखा जाना चाहिए जिनके लिए सख्त तापमान नियंत्रणों की आवश्यकता होती है।

रेफ़्रिजरेटर/फ़्रीज़र के अंदर विदयुत उपकरण न रखें या उनका उपयोग न करें. जब तक कि वे निर्माता दवारा अनशंसित प्रकार के न हों। अगर आपको औषधि या धुएँ की गंध आती है, तो तरंत बिजली क प्लग निकाल दें और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से

अगर रेफ्रिजरेटर में धल या पानी है. तो बिजली के प्लग को निकाल और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

 अन्यथा, आग लगने का जीखिम बना रहता है। बच्चों को डॉअर पर पैर रखने न दें। - ड्रॉअर टूट सकता है और वे फिसल सकते हैं। जब रेफ़्रिजरेटर के पास कोई न हो तो उसके दरवाज़ों को खुला न छोड़ें

और बच्चों को रेफ़्रिजरेटर के भीतर प्रवेश न करने दें।

Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen food. The refrigerator might not operate consistently (frozencontents cal thaw or temperatures can become too warm in the frozen food ompartment) if sited for an extended period of time in a location

where ambient air temperatures are constantly below the nperatures for which the appliance is designed. In case of particular foods, keeping it under refrigeration can have a bad effect on preservation due to its properties.
 Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance. This will be carried out automatically.

Temperature rise during defrosting complies with ISO requirements If you want to prevent an undue rise in the temperature of frozen temperature of frozen food while the appliance defrosts, wrap the ozen food in several layers of newspaper

Do not re-freeze frozen foods that have thawedcompletely. The temperature of two star section (sections) or compartment than other freezer compartment(compartments).

The two star section (sections) or compartme compartments) is (are) based on the instruction and/or the

बिजली की खराबी होने की स्थिति में, अपनी इलेक्टिक कंपनी के

स्थानीय कार्यालय को फ़ोन करके पछें कि बिजली कितनी देर तक बंद रहेगी एक या दो घंटों में मधार ली जाने वाली अधिकतर बिजली खराबियाँ भापके रेफ्रिजरेटर तापमानों को प्रभावित नहीं करेंगी। हालाँकि. बिज़ली न होने पर आपको दरवाज़ा बार-बार नहीं खोलना चा लेकिन अगर बिजली 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं आती है

तो सभी फ्रोजन खाद्य पदार्थी को निकाले और फेंक दें। रेफ़िजरेटर संभवतः लगातार काम न कर सके (फ्रोजन सामग्रियों में गरमाहट आ सकती है या फ़्रोजन कंपार्टमेंट में तापमान बहुत गर्म हो सकता है) यदि इसे किसी ऐसे स्थान पर लंबे समय के लिएँ रखा जाए जहाँ का परिवेशी वायु तापमान उस तापमान से लगातार कम हो जिसमें काम करने के लिए इस उपकरण को तैयार किया गया है। विशेष खादय पदार्थों के मामले में, उन्हें प्रशीतन के तहत रखने से उनके गुणों के संरक्षण पर बरा असर हो सकता है।

Safety information सुरक्षा जानकारी Important safety symbols and precautions महत्वपर्ण सरक्षा प्रतीक और सावधानियाँ Severe warning signs for transportation and site पिरिवहन और साइट के लिए गंभीर चेतावनी चिहन Critical installation warnings महत्वपूर्ण स्थापना चेतावनियाँ Installation cautions स्थापना सावधानिय Critical usage warnings महत्वपर्ण उपयोग चेतावनियाँ Usage cautions उपयोग सावधानियाँ Cleaning cautions सफ़ाई सावधानियाँ Critical disposal warnings महत्वपूर्ण निपटान चेतावनियाँ Additional tips for proper usage उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त युक्तियाँ Saving Energy Tips एनर्जी सेविंग टिप्स This appliance is intended to be used in household and similar applications such as Instructions about the WEEE यह उपकरण केवल घरेल या इसी प्रकार के स्थानों पर उपयोग किए जाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि WEEE के बारे में निर्देश Installation स्थापना Refrigerator at a glance रेफ्रिजरेटर एक नजर में Step-by-step installation चरण-दर-चरण स्थापना Main panel मेन पैनल SmartThings (applicable models only) SmartThings (सिर्फ़ लाग् मॉडल) Special features विशेष सविधाएँ Handle and care प्रबंधन और देखभार Cleaning सफ़ाई Troubleshooting समस्या-निवारण Do you hear abnormal sounds from the refrigerator? क्या आपको रेफ़्रिजरेटर से असामान्य आवाजें सनाई देती हैं? SmartThings (applicable models only) SmartThings (सिर्फ़ लागू मॉडल) Open Source Announcement



Do not put fridge shelf in upside down. Shelf stopper could It may cause a personal injury because of glass shelf drop.

If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential urces of ignition, and air the room in which the appliance is iding for several minutes.
On not touch the appliance or power cord.

Oo not use a ventilating fan A spark may result in explosion or fire. Do not store fresh fruits and vegetables in frozen compartme

उपकरण की सतह पर कीटनाशक जैसे ज्वलनशील पदार्थ का स्प्रे न करें। मानवों के लिए खतरनाक होने के साथ-साथ, इसके परिणामस्वरू बिजली का झटका, आग लग सकती है, या उत्पाद में समस्याएँ आ

किन्हीं तापमान संवेदी पदार्थों जैसे ज्वलनशील स्प्रे. ज्वलनशील वस्तएँ. सखी बर्फ, दवाई या रसायनों का उपयोग रेफ़्रिजरेटर के पास न करें या उन्हें रेफ़िजरेटर के अंदर न रखें।

रेफ़िजरेटर के अंदरूनी हिस्से को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग न करें। दुर्गंध हटाने के लिए रेफ़्रिजरेटर के अंदर जलती मोमबत्ती न रखें। डसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है। उपकरण के ऊपर खड़े न हों या उपकरण पर वस्तएँ (जैसे धलने वा कपड़े, जली मोमबत्ती, जली सिगरेट, थालियाँ, रसायन, धातुँ की वस्तुप आदि) न रखें। इससे बिजली का झटका, आग लग सकती है, उत्पा

में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है। पानी से भरे पात्र को उपकरण पर न रखें। डसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है विहिमीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए निर्माता दवारा अनशंसित

पर्याप्त हवादार वाले एक ठंडे. शष्क कमरे में उपकरण स्थापित करें।

ऊर्जा दक्षता के लिए किसी भी छेद और ग्रिल को अवरुद्ध करने की

होगा, फ़्रीज़र को ठंडा होने में उतना ही कम समय लगेगा।

Safety information सरक्षा जानकारी

सिफारिश की जाती है। इससे बिजली की खपत घटने और आपके ऊर्जा

• रेफ्रिजरेटर को पीछे और किनारों के आस-पास कुछ दूरी पर रखने की

• ऊर्जा के सबसे कशल उपयोग के लिए. निर्माता दवारा बताए गए स्थान

staff kitchen areas in shops, offices and other working environment

· farm houses and by clients in hotels, motels and other residential

पर सभी आंतरिक फ़िटिंग जैसे बास्केट. डॉवर, शेल्फ को रखें।

This appliance is intended to be used in household

स्निश्चित करें कि यह सीधे सूर्ये की रोशनी के संपर्क में नहीं आए और

इसे कभी भी गर्मी के सीधे स्रोत (उदाहरण के लिए रेडिएटर) के पास नहीं रखें।

मशीनी उपकरण या किसी दसरे उपाय के अलावा किसी अन्य उपकरए या उपाय का उपयोग न करें • लैंप को लंबे समय तक सीधे ने घरें डससे पराबैंगनी किरणों के कारण आँखों को नकसान हो सकता है।

Do not damage the refrigerant circuit. · जमे हए भोजन को भंडारण में भोजन के सीधे संपर्क में न रखें :

This may result in eye strain due to the ultraviolet ray:

Safety information) सुरक्षा जानकारी

जब आप दरवाजा खोलते हैं. तो कोई सामान गिर सकता है तथा

उससे व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है या सामग्री क्षतिग्रस्त

When you onen the door, an item may fall out and cause

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface

As well as being harmful to humans, it may also result in an

Do not use or place any substances sensitive to temperature suc

as flammable sprays, flammable objects, dry ice, medicine, or

Do not use a hair dryer to dry the inside of therefrigerator. Do n

as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemical

Do not use mechanical devices or any other means to accelerate

tal objects, etc.) on the appliance. This may result in an elect

electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put

place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours

electric shock, fire, or problems with the product.

chemicals near or inside of the refrigerator.

This may result in an electric shock or fire.

container filled with water on the appliance

If spilled, there is a risk of fire or electric shock

त्सायिक रूप से शीघ्र जमे हुए भोजन के लिए खाद्य विनिर्माताओं के

इसके कारण फंसने की वजह से दम घुटने से मृत्यु हो सकती है या

शिशभों और बच्चों को डॉभर के भीतर न जाने दें।

रेफ़्रिजरेटर को खादय पदार्थों से ज्यादा न भर दें।

लिए भंडारण समय से अधिक न रखें

Do not overfill the refrigerator with food

निजी चोट लग सकती है।

Safety information सुरक्षा जानकारी आपका उपकरण त्षार म्क्त है, जिसका अर्थ है कि अपने उपकरण

को मैन्युअल रूप से विहिमीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वचालित रूप से हो जाएगा। विहिमीकरण के दौरान तापमान में बढोतरी ISO अपेक्षाओं का अनपालन

सिफारिश नहीं की जाती है। करती है। अगर आप उपकरण के विहिमीकरण के दौरान फ्रोजन खाँदय • उपकरण में रखने से पहले गर्म भोजन को ठंडा होने दें। पदार्थ के तापमान में अनावश्यक वृद्धि से बचना चाहते हैं, तो फ़ोजन • जमे हए भोजन को पिघलाने के लिए रेफ़्रिजरेटर में रखें। फिर आप खादय पदार्थ को समाचारपत्र की कई परतों में लपेट दें। रेफ़्रिजरेटर में भोजन को ठंडा करने के लिए जमे हुए उत्पादों के कम उन जमे भोजनों को फिर न जमाएँ जो परी तरह पिघल चके हैं। नापमान का उपयोग कर सकते हैं। दो मिनारा चिन्ह वाले दो सितारा खंड (खंडों) या कंपार्टमेंट (कंपार्टमेंटस रेफ़्रिजरेटर में खाना रखने या निकालने के दौरान बहुत लंबे समय तक का तापमान, 🙉) अन्य फ़्रीजर कंपार्टमेंट (कंपार्टमेंटस) से थोड़ा अधिक इसका दरवाजा खला न रखें। दरवाजा खला रहने को समय जितना कम

दो सितारा खंड या कंपार्टमेंट निर्देश पर और/या स्पूर्द करते समय की स्थिति पर आधारित होते हैं।

Saving Energy Tips एनर्जी सेविंग टिप्स • Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation. Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it

Not to block any vents and grilles is recommended for energy Allow warm food to cool down before placing it in the appliance. Put frozen food in the refrigerator to thaw. You can then use the lov temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerato Do not keep the door of the refrigerator open for too long when

food in or taking food out. The shorter the time the door is open the less frost build-up you'll have in the freezer. It is recommended to install the refrigerator with clearance to the s will help reduce power consumption and keep your energy

 catering and similar non-retail applications For the most efficient use of energy, please keep the all inner यह उपकरण केवल घरेलू या इसी प्रकार के स्थानों पर उपयोग fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied किए जाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि • दुकानों, कार्यालयों और अन्य कार्यस्थलों में कर्मचारियों के लिए बने रसोईघरों में;

and similar applications such as

Safety information स्रक्षा जानकारी

Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or

Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out This product is intended only for the storage of food in a domestic Do not attempt to repair, disassemble, or modify the refrigerator

reverse an unauthorized modification, we will chargethe ful

Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than a If your refrigerator needs to be repaired or reinstalled, contact Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems

with the product, or injury. the interior or exterior LED lamp has gone out, contact your

refrigerator immediately and contact your Samsung Electronic Failing to do so may result in an electric or fire hazards

Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of the refrigerator.

Otherwise, there is a risk of electric shock. If you experience difficulty changing a non-LED light, contact a nsuna service center.

If the product is equipped with LED lamps, do no disassemble the Lamp Covers and LED lamps yoursel Contact a Samsung service center.

Plug the power plug into the wall socket firmly Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose

रिसादकल करें।

This may result in an electric shock or fire · फ्रिज के शेल्फ को उल्टा करके न रखें। शेल्फ़ स्टॉपर शायद काम न करे। इससे काँच की शेल्फ के गिरने के कारण निजी चोट लग सकती है

फ़ार्म हाउस में और होटलों, मोटलों और अन्य आवासीय स्थानों पर क्लाइंट द्वारा; • विश्राम और खान-पान वाले परिवेश में: • केटरिंग और इसी प्रकार के गैर-खदरा स्थानों पर। Instructions about the WEEE WEEE के बारे में निर्देश

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or huma

these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material For more information on safe disposal and recycling visit our website resources, www.samsung.com. contact our Helpline numbers -1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864).

इस उत्पाद का सही निपटान (अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) (पृथक संग्रहण प्रणालियों वाले देशों में लाग्) दम उत्पाद महायक उपकरणों या दमके दस्तावेजों पर स्थित चिद्रनांकन दर्शाता है कि इस उत्पाद, इसके इलेक्टॉनिक सहायक उपकरणों (जैसे चार्जर, हैइसेट, USB केबल) का जीवनकाल समाप्त होने पर उनका निपटान अन्य घरेल कचरे के साथ नहीं किया जाना नादिए। भनिगंतित भएशिष्ट निपटान में पर्गातरण भीर मनष्यों को दोने तार्व नकमान को रोकने के लिए. कपया डन आडटम को अन्य प्रकार के कचरे से अलग कर दें और सामग्री संसाधनों के दीर्घकालिक पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ज़िम्मेदारी से

स्रक्षित निपटान और रिसाइकल करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी

- 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) पर संपर्क करें।

वेबसाइट www.samsung.com/in/support पर जाएँ या नीचे दिए हमारे हेल्पलाइन नंबर

he actual image and provided parts of the refrigerator may मॉडल और देश के आधार पर, रेफ़्रिजरेटर की वास्तविक छवि और प्रदान किए गए हिस्से भिन्न हो सकते हैं।

Safety information) सुरक्षा जानकारी बच्चों को उपकरण के साथ नहीं खेलने देना चाहिए। पर्यवेक्षण के बिना या फ़्रिज के अंदर रेटिंग लेबल को चेक करें। इस उत्पाद में (प्रशीतव R-600a) ज्वलनशील गैस निहित होने पर, इस उत्पाद के सुरक्षित

निपटान के संबंध में अपने स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क करें।

flames and move anything flammable away from the product and

Failing to do so may result in fire or explos

R-600a या R-134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है

यह देखने के लिए कि आपके रेफ़्रिजरेटर के लिए कौन सा रेफ़्रिजरेट

उपयोग किया जाता है, उपकरण के पिछले हिस्से पर कंप्रेसर लेबल

या फ्रिज के अंदर रेटिंग लेबल को चेक करें। इस उत्पाद में (प्रशीतक

तार को नीचे लटकाकर बिजली के प्लग को उचित स्थिति में कनेक्ट करें

यदि कोई बच्चा/बच्ची भपने मिर पर पैकिंग मामगी रख लेता/लेती

रेफ्रिजरेटर की चाबियाँ अपनी पहुंच के भीतर न रखें बच्चों को अंदर बंद कर दिए

s laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals,

This may result in an electric shock, fire, problems with the

he snap rings used for door adjustment or the water tube clips.

Always make sure that you have grounded the refrigerate

before attempting to investigate or repair any part of the

Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning

Safety information स्रक्षा जानकारी

खादय पदार्थ को रेफ्रिजरेटर के पिछले भाग में निकामों के बिल्कल

निकट न रखें क्योंकि इससे रेफ़्रिजरेटर कंपार्टमेंट में स्वतंत्र वाय

भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले उचित तरीके से ढकें या

कपया फ्रोजन सामानों के अधिकतम संग्रहण समय और समापन

ग्लास या बोतल या कार्बोनेट किए गए पेय-पदार्थों को फ्रीजर में न रखें।

पात्र जम या टूट सकता है और इससे चोट लग सकती है।

कार्बोनेट युक्त या गैस युक्त पेय पदार्थी को फ़्रीजर कंपार्टमेंट में न

सामग्री जमने पर कांच टट सकता है और व्यक्तिगत चोट और

Any changes or modifications performed by a 3rd party on this

nished appliance are not covered under Samsung warrant

रखें। बोतल या कांच के कंटेनर को फ्रीजर में न रखें।

संपत्ति को नकसान पहुँचा सकता है।

om 3rd party modifications

mechanical performance.

मैन्युअल रूप से हटाया जा सकता है।

ड्रॉर्ज़ अपने मूल स्थान पर रखे गए हैं।

Step-by-step installation

प्रभावित नहीं करते हैं।

STEP 1 Select a site

Away from a heat source

Effective temperature range

Room for maintenance and servicing

Site requirements

ou must ground the refrigerator to prevent any power leakage

This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems

There is risk of death by suffocation if a child swallows a sna

ng or water tube clip. Keep the snap rings and water tube clip

You need to remove all the protective plastic film before you

Do not stand on top of the appliance or place objects (sucl

है और आग या बिजली का झटका लग सकता है।

है तो दम घटने के कारण मृत्य का खतरा होता है।

क्षतिग्रस्त न होना सनिश्चित करें।

पैकिंग सामग्री को बच्चों की पहँच से दर रखें।

tal objects, etc.) on the appliance

e refrigerator must be safely grounded.

ially plug the product in

उत्पाद से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पाने के लिए:

संचार बाधित हो सकता है।

किसी वायरुद्ध पात्र में रखें।

तिथियों का ध्यान रखें।

रेफ़िजरेटर के पिछले हिस्से दवारा बिजली के प्लग का कचलना या

अगर आप बिजली के प्लग को उल्टा लगाते हैं. तो तार कट सकता

It is your responsibility to use common sense, caution,and care whe stalling, maintaining, and operating your appliance mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends • इस नियम-पस्तिका में चेतावनी एवं महत्वपर्ण सरक्षा निर्देशों में घटित on the amount of refrigerant used. हो सकने वाली सभी संभव परिस्थितियाँ तथा स्थितियाँ नहीं शामिल हैं। प्रशीतन सर्किट में रिसाव पाए जाने की स्थिति में ज्वलनशील गैस-वाय यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्थापित, रखरखाव, तथा अपने उपकरण क मिश्रण के निर्माण से बचने के लिए उपकरण वाले कमरे का आकार संचालन करते समय सहज जान, सतर्कता एवं सावधानी का प्रयोग करें। प्रयुक्त प्रशीतक की मात्रा पर निर्भर हो सकता है। ous models, the characteristics of your refrigerato Never start up an appliance showing any signs of damage may differ slightly from those described in this manual an If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m³ in size not all warning signs may be applicable. If you have any every 8 g of R-600a refrigerant inside the applianc The amount of refrigerant in your particular appliance is shown

questions or concerns, contact your nearest service cent चँकि ये निम्नलिखित संचालन निर्देश विभिन्न मॉडल पर लाग होते चँकि ये निम्नलिखित संचालन निर्देश विभिन्न मॉडल पर लाग होते हैं. इसलिए आपके रेफ्रिजरेटर की विशेषताएँ इस मार्गदर्शिका में वर्णित हैं इसलिए आपके रेफ़िजरेटर की विशेषताएँ इस मार्गदर्शिका में वर्णित विशेषताओं से थोड़ी भिन्न हो सकती हैं और हो सकता है सभी चेतावनी विशेषताओं से थोड़ी भिन्न हो सकती हैं और हो सकता है सभी चेतावनी चिह्न लाग न हों। अगर आपके कोई प्रश्न या शंकाएँ हैं, तो अपने चिह्न लाग न हों। अगर आपके कोई प्रश्न या शंकाएँ हैं. तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें या www.samsung.com पर निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें या www.samsung.com पर ऑनलाइन सहायता और जानकारी प्राप्त करें। ऑनलाइन सहायता और जानकारी प्राप्त करें। Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an ev R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the

our refrigerator. When this product contains flamma as (Refrigerant R-600a), contact your local authority in R-600a या R-134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह देखने के लिए कि भापके रेफिजरेटर के लिए कौन मा रेफिजरेटर उपयोग किया जाता है, उपकरण के पिछले हिस्से पर कंप्रेसर लेबल

label inside the fridge to see which refrigerant is used for

sor label on the rear of the appliance or the ration

बच्चों को सफाई और उपयोगकर्ता रखरखाव नहीं करना चाहिए।

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not

Safety information) सुरक्षा जानकारी

nect the power plug in the proper position with the cord hanging down. If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock

Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the refrigerator. Keep the packing materials out of reach of children There is a risk of death from suffocation if a child puts

The appliance must be positioned so that the plug is accessible Failing to do so may result in an electric shock or fire due to

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops) Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electri If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and

Do not keep the keys of the refrigerator within the reach of अपने रेफ़्रिजरेटर को बिजली की तार खींच कर कभी भी अनप्लग

न करें। प्लग को हमेशा सख्ती से पकड़ें और आउटलेट से सीध में निकालें तार में क्षति के कारण शॉर्ट-सर्किट हो सकता है, आग और/या बिजली का झटका लग सकता है। इस उपकरण में विस्फोटक पदार्थी जैसे कि ऐरोसॉल के डिब्बे को ज्वलनशील प्रणोदक के साथ नहीं रखें।

इस उपकरण को किसी ऐसे स्थान स्थापित न करें जहाँ हीटर य इस उपकरण को किसी ऐसे स्थान पर स्थापित न करें जहाँ गैस रिस सकती हो डमके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है। यह रेफ्रिजरेटर आपके दवारा उपयोग होने के पहले इस पस्तिका में

दिए निर्देशों के अनुसार उचित तरीके से अवस्थित और स्थापित होना चाहिए

Safety information स्रक्षा जानकारी

अगर उत्पाद में LED लैम्प लगे हैं, तो स्वयं लैंप कवर और LED नैम्प को न खोलें। - किसी Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें। पावर प्लग को वॉल सॉकेट में ठीक से लगा

खराब पावर प्लग पावर कॉर्ड या हीले वॉल मॉकेट का उपयोग न करें। - डसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है। Usage cautions

्CAUTION सावधान

ne contents freeze, the glass may break and

not place food too close to the vents at the rear e refrigerator as this can obstruct free air circulat in the refrigerator compartment.

Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.

Please observe maximum storage times and expiration Do not place glass or bottles or carbonated beverages into The container may freeze and break, and this may result in inju Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartine

Do not put bottles or glass containers in the freez When the contents freeze, the glass may break and उन जमे भोजनों को फिर न जमाएँ जो परी तरह पिघल चकें

कार्बोनेट यक्त या गैस यक्त पेय पदार्थों को फ्रीजर कंपार्टमेंट में न रखें। बोतल या कांच के कंटेनर को फ्रीजर में न रखें। - जब अंदर रखा पदार्थ जम जाता है, तो काँच टूट सकता है और

निजी चीट लग सकती है। 24 English -

01 Shelf - Fre 08 Guard - Fre

02 Ice Maker **09** Guard Egg

03 Fresh Room 10 Guard Variety

04 Glass Shelf **11** Guard Bottle

05 Active Fresh Filter + (Option) *

06 Cover Veg Front Low

07 Case Veg

Follow these instructions carefully to ensure a proper installation of this refrigerator and to prevent accidents before using it. इस रेफ्रिजरेटर की उचित स्थापना और इसके उपयोग से पहले दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए इन निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।

॒ WARNING चेतावनी Use the refrigerator only for its intended purpose as Any servicing must be performed by a qualified technician. Dispose of the product packaging material in compliance with local regulations.

Safety information स्रक्षा जानकारी

eatures and functions that your new appliance offers safely and

अपना नया Samsung रेफ़्रिजरेटर का उपयोग करने के पहले, कृपया

इस मैन्यअल को परी तरह पढ़ लें ताकि यह सनिश्चित हो सके कि

आपका नया उपकरण स्रक्षित और दक्ष तरीके से पेश करता है।

आपको उन सविधाओं और फ़ंक्शन के संचालन के बारे में पता है जो

What You Need to Know about the Safety Instructions

ack experience and knowledge, unless they have been giver

व्यक्तियों (बच्चों सहित) के, या उन व्यक्तियों के उपयोग हेत् नहीं

बनाया गया है जिनमें अनुभव और ज्ञान की कमी हो, बशर्ते उन्हें उनकी

सरक्षा के लिए किसी जिम्मेदार व्यक्ति दवारा पर्यवेक्षण, या उपकरण के

and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or

or instruction concerning use of the appliance in a safe way and

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user

· इस उपकरण का उपयोग 8 साल या उससे बड़े बच्चों तथा क्षीण

भारीरिक संवेदक या मानसिक क्षमताएँ या कम अनभव एवं जान

वाले व्यक्तियों दवारा किया जा सकता है बशर्ते कि उन्हें उपकरण के

• एकाधिक पावर स्टिप में अनेक उपकरणों के प्लग न लगाएँ। रेफ्रिजरेटर

जिसकी वोल्टेज रेटिंग रेफ़्रिजरेटर की रेटिंग प्लेट में सुचीबद्ध वोल्टेज र

इससे सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन मिलता है और दमसे घर का तायरिंग

सर्किट ओवरलोड होने से भी बचता है, जिससे अत्यधिक गर्म तारों

का प्लग हमेशा अपने बिजली के आउटलेट में लगा होना चाहिए

यदि दीवार का सॉकेट ढीला हो, तो उसमें पावर प्लग न लगाएँ

इससे बिजली के झटके या आग का जोखिम होता है।

किसी छोर में दरारें या घर्षण क्षति नजर आ रही हो।

की तार के मदने या क्षतिग्रस्त नहीं होने का ध्यान रखें।

इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord

Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet

Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/

Do not install this appliance near a heater or inflammable materia

accordance with the instructions in this manual before you use it.

यदि गैस रिसाव का पता लगता है. तो अग्नि या प्रज्वलन के संभावित

स्रोत से बचें और उपकरण वाले कमरे में कुछ समय तक हवा आने दें।

नेवल निर्माता या इसके सर्विस एजेंटों द्वारा प्रदान की गई LED लैंप

यह उत्पाद घरेल परिवेश में केवल खादय पदार्थ के भंडारण के लिए नियत है

न्वयं रेफ़्रिजरेटर की मरम्मत, उसके पुर्जे खोलने या उसे रूपांतरित करने

अनिधकृत रूपांतरण को पूर्णतया पलटने के लिए, हम पार्ट्स और

बोतलों को एकदम सटाकर रखना चाहिए ताकि वे गिर न जाएँ।

अनधिकत रूपांतरण से सरक्षा संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं।

मानक फ्यूज़ के अलावा किसी अन्य फ्यूज़ (जैसे ताँबे, स्टील के तार,

यदि आपके रेफिजरेटर को मरम्मत या पनः स्थापित करने की जरूरत

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका लग सकता है,

अगर आंतरिक या बाहरी LED लैंप खराब हो जाता है, तो अपने

यदि रेफ़्रिजरेटर से जलने की गंध या धुआँ निकलता है, तो रेफ़्रिजरेटर

को तत्काल अनप्लग करें और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस

रेफ़िजरेटर के अंदरुनी लैंप को बदलने से पहले पावर प्लग को सॉकेट से

यदि आपको गैर-LED लांडट बदलने में परेशानी होती है. तो Samsun

भन्यथा बिजली के झटके का जोखिम बना रहता है।

Installation स्थापना

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली या आग के जोखिम हो सकते हैं।

आग लग सकती है. उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग

है. तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

This refrigerator must be properly located and installed i

बिजली के तार को खींचे या अधिक मोडे नहीं।

lammable propellant in this appliance.

This may result in an electric shock or fire.

उपकरण या बिजली के तार को न छएँ।

एक चिंगारी से विस्फोट या आग लग सकती है।

किसी हवादार पंखे का उपयोग न करें।

का प्रयास न करें।

सेंटर से संपर्क करें।

श्रम की परी लागत लेंगे।

आदि) का उपयोग न करें।

निकटतम सर्विम सेंटर से संपर्क करें।

बिजली के तार को मरोडें या बाँधें नहीं।

ऐसे किसी बिजली की तार का उपयोग न करें जिसकी परी लंबाई या

बिजली के तार को अधिक न मोड़े या इस पर भारी चीजें न रख दें।

बिजली के तार को किसी धात की वस्त पर नहीं टांगे, बिजली के तार

पर कोई भारी चीज नहीं रखें. बिजली के तार के बीच कोई चीज नहीं

रेफ्रिजरेटर को एक स्थान से दसरे स्थान पर ले जाने के समय. बिजली

डालें या बिजली के तार को उपकरण के पीछे के भाग की जगह में धकेले नहीं

रक्षित तरीके से उपयोग से जड़े पर्यवेक्षण या निर्देश प्रदान किए गए हैं

• यह उपकरण क्षीण शारीरिक, संवेदक या मानसिक क्षमता वाले

उपयोग संबंधी निर्देश प्रदान किया गया हो।

और वे इससे उत्पन्न ख़तरों को समझते हैं।

से आग का खतरा हो सकता है

with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who

supervision or instruction concerning the use of the appliance by a

रेफ़्रिजरेटर का उपयोग इस निर्देश पुस्तिका में वर्णित नियत उद्देश्य किसी भी प्रकार की सर्विसिंग केवल योग्यता-प्राप्त तकनीशियनों दवारा की जानी चाहिए। ्र स्थानीय विनियमों के अनुपालन में उत्पाद पैकेजिंग सामग्री का

Refrigerator at a glance रेफ़्रिजरेटर एक नज़र में **®** NOTE नोट

* Applicable Models Only Installation स्थापना To secure more room for storage in the freezer compartment Remove one or more optional accessories such as shelf (or shelves) twist ice maker(s) ice storage bin(s) ice bucket(s) a eir supports, all of which can be removed manually without

अन्यथा, दर्गंध और फफँद उत्पन्न हो सकती है। यदि रेफ़्रिजरेटर को बिजली आपूर्ति से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो Do not block the air vents inside the refrigerator ापस प्लग इन करने के लिए आपको कम से कम पाँच मिनट तक If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If a cooling period lasts too प्रतीक्षा करना चाहिए। जब रेफ्रिजरेटर पानी से भीग जाए. तो बिजली के प्लग को निकाल है और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

ong, the water filter may break and cause water leakage Wine excess moisture from the inside and leave the doors ope

Otherwise, odor and mold may develop. If the refrigerator is disconnected from the power supply When the refrigerator got wet by water, pull out the powe

olug and contact your Samsung Electronics service cent Do not strike or apply excessive force to any glass surface

These optional accessories do not affect thermal and

For best energy efficiency, make sure all shelves and

फ़ीज़र कंपार्टमेंट में स्टोरेज के लिए अधिक जगह स्रक्षित करने के लिए

ट्विस्ट आइस मेकर (मेकर्स), आइस स्टोरेज बिन (बिन्स), ओइस बकेट

(बकेट्स) और उनके सपोर्ट को हटा दें, जिनमें से सभी को बिना टूल के

• ये वैकल्पिक सहायक उपकरण ऊष्मीय और यांत्रिक प्रदर्शन को

फ़ीज़र का घोषित भंडारण आयतन उन वैकल्पिक एक्सेसरीज़ की

सर्वोत्तम ऊर्जा दक्षता के लिए, स्निश्चित करें कि सभी शेल्वज़ और

· Solid, level surface without carpeting or flooring that may

Adequate room for opening and closing the door.

The refrigerator is designed to operate normally in the

Temperature range: between 16 °C and 43 °C

temperature range specified by its class rating.

एक या एक से ज्यादा वैकल्पिक एक्सेसरीज जैसे कि शेल्फ (या शेल्वज).

nonexistence of those optional accessories

drawers are placed in their original position.

अपने रेफ़िजरेटर के दरवाजे के बिन्स में वनस्पति तेल न रखें। तेल जम सकता है, उसका स्वाद खराब हो सकता है और उसका इस्तेमात

Installation स्थापना चरण-दर-चरण स्थापना

चरण 1 कोई एक साइट चर स्थान की आवश्यकताएँ: ठोस, समतल सतह बगैर किसी प्रकार के कार्पेट या फ़्लोरिंग के जो कि वेंटिलेशन को बाधित कर सकते हैं सीधी धूप से दूर

दरवाज़ा खोलने और बंद करने के लिए पर्याप्त जगह गर्मी के स्रोत से दूर रख-रखाव और सर्विसिंग के लिए जगह तापमान सीमा: 16°C से 43°C के बीच प्रभावी तापमान सीमा

रेफ़िजरेटर को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह अपनी श्रेणी रेटिंग में निर्दिष्ट तापमान सीमा में सामान्य रूप से काम करे। Subtropical

® NOTE नोट

की अन्शंसा करते हैं।

refrigerator may be affected by the ambient temperature, the We recommend adjusting the temperature settings as रेफ़्रिजरेटर का कलिंग प्रदर्शन और बिजली उपभोग परिवेशी तापमान, दरवाजा खलने की आवत्ति. रेफ्रिजरेटर के स्थान से प्रभावित हो सकता है। हम तापमान सेटिंग को उपयुक्ततानुसार समायोजित करने पदार्थ को उत्पाद से दर ले जाएँ और कमरे में तरंत हवा का संचार करें। ऐसा करने में विफल रहने पर आग लग सकती है या विस्फोट हो और के लिए यह खतरनाक है।

Safety information) सुरक्षा जानकारी

सकती है या आँखों को चोट पहुँच सकती है। जब पाइप से रेफ्रिज

रिस रहा हो. तो अनावत ज्वालाँ से बचें और किसी भी ज्वलनशील

/ARNING: Risk of fire / flammable mate

्री चेतावनी: आग / ज्वलनशील पदार्थों का जोखिम

Important safety symbols and precautions

मैन्यअल नीचे दिए गए सरक्षा प्रतिकों का उपयोग करता है।

🛚 WARNING चेतावनी

्CAUTION सावधान

महत्वपर्ण सरक्षा प्रतीक और सावधानियाँ

injury, property damage, and/or death.

क्षिति और/या मृत्यु तक हो सकती है।

injury and/or property damage.

संपत्ति क्षति तक हो सक्ती है।

lease follow them carefully.

कृपया उनका सावधानी से पालन करें।

nstallation and turning on.

nstallation cautions स्थापना सावधानियाँ

CAUTION सावधान

mounting structure clear of obstructions

®NOTE नोट

Please follow all safety instructions in this manual. This manual uses

कपया इस मैनअल में दिए गए सभी सरक्षा निर्देशों का पालन करें। यह

खतरे या अस्रक्षित अभ्यास जिनके परिणाम स्वरुप गंभीर चोट, संपत्ति

खतरे या अस्रक्षित अभ्यास जिनके परिणाम स्वरुप गंभीर चोट और/या

These warning signs are here to prevent injury to you and others

त्रार्था जानकारी जिनसे उपयोगकर्ताओं को रेफ़्रिजरेटर को समझने या उसवाग लाभ पाने में सहायता मिलती है।

After reading this section, keep it in a safe place for future reference

ये चेतावृनी संकेत आपको और दूसरों को चोट लगने से बचाने के लिए यहाँ

Safety information) स्रक्षा जानकारी

Allow sufficient space around the refrigerator and install it on

Keen the ventilation space in the appliance enclosure or

Allow the appliance to stand for 2 hours before loading foods after

We strongly recommend you have a qualified technician or service

Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion.

Overload on any one door may fell the refrigerator, causing

रेफ़्रिजरेटर के आसपास पर्याप्त स्थान छोड़ें और इसे सपाट सतह पर

स्थान में किसी भी तरह की रूकावटों को न आने दें।

चाल करने से पहले 2 घंटे के लिए उसे खडा रखें।

या सर्विस कंपनी से रेफ़्रिजरेटर स्थापित करवाएँ।

सकती हैं या चोट लग सकती है।

जिसके कारण क्षति पहुँच सकती है।

उपकरण अंतः क्षेत्र या समन्वायोजन संरचना में मौजूद वाय्संचार

उपकरण की स्थापना के बाद खादय पदार्थ लोड करने और उपकरण को

हम पुरजोर अनुशंसा करते हैं कि आप किसी योग्यता प्राप्त तकनीशियन

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका लग सकता है

आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है, उत्पाद में समस्याएँ ह

किसी भी एक दरवाजे पर ज्यादा भार होने से रेफ़्रिजरेटर गिर सकता है

Safety information) स्रक्षा जानकारी

Failing to do so may result in an electric shock or fire

Do not use abrasive or harsh cleansers such as window spray

बिजली के प्लग से किन्हीं बाहरी पदार्थ या धूल हटाने के लिए साफ़, सूख

नहीं करें। - अन्यथा, इससे आग या बिजली के झटके का खतरा होता है।

उपकरण पर सीधे पानी का स्प्रे करके उसे साफ न करें।

और गर्म पानी में सौम्य डिटर्जेंट का प्रयोग करें।

कपड़े का उपयोग करें। प्लग साफ़ करते समय गीले या नम कपड़े का उपयोग

सफार्ड के लिए बेंजीन थिनर या क्लोरोक्स क्लोराडड का उपयोग न करें।

सफाई या रखरखाव करने से पहले, उपकरण का प्लग दीवार के सॉकेट

रेफ्रिजरेटर को साफ़ करने के लिए रेफ्रिजरेटर स्पंज या मुलायम कपड़े

बाहरी सतहों (दरवाजे और कैबिनेट), प्लास्टिक के हिस्सों, दरवाजे और

इंटीरियर लाइनर और गैस्केट को ख्रद्रे या रूखे क्लीनर, जैसे कि

खिडकी के स्प्रे, मार्जक, ज्वलनशील तरल पदार्थ, म्यूरीएटिक एसिड,

क्लीनिंग वैक्स. गाढे डिटर्जेंट. ब्लीच या क्लीनर का प्रयोग न करें।

काँच के शेल्फ या कवर्स को ठंडे होने पर गर्म पानी से साफ ना करें।

- डससे सामग्री पर खरोंच या नकसान हो सकता है।

- वे उपकरण की सतह को क्षति पहुँचा सकते हैं और आग लगा सकते हैं।

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है।

uring cleansers, infilination filings, monate each, cleansing petroleum centrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum ducts on exterior surfaces (doors and cabinet), plastic parts, door

इस उपकरण की सर्विस करना अधिकृत सर्विस पर्सन के अलावा किसी इस उपकरण में विस्फोटक पदार्थों जैसे कि ऐरोसॉल के डिब्बे को

ज्वलनशील प्रणोदक के साथ नहीं रखें। <u>बाद्य पदार्थों</u> को दूषित होने से बचाने के लिए, कृपया निम्न निर्देशों का पालन करें:

· ज़्यादा देर तक दरवाजा खुला रखने से उपकरण के कंपार्टमेंट का तापमान अधिक बढ सकता है। खादय पदार्थों के संपर्क में आने वाली सतहों को और पहँच योग्य

डेनेज सिस्टम को नियमित रूप से साफ करें। यदि 48 घंटों से पानी की टंकी का उपयोग नहीं किया गया है. तो उसे साफ करें यदि 5 दिनों से पानी बाहर नहीं निकाला गया है तो जल आपर्ति से जड़े पानी के सिस्टम को खाली करें।

· कच्चे मांस और मछली को उपयक्त कंटेनर में डालकर रेफ्रिजरेटर में रखें, ताकि अन्य खादय पदार्थ के संपर्क में न आये या रिसकर खादय पदार्थी के ऊपर न गिरे। पहले से जमे हुए खादय पदार्थों को रखने. आइसकीम रखने या बनाने या बर्फ़ के टकड़े बनाने के लिए दो स्टार वाले फ्रोजन-फड

· ताजा खादय पदार्थों को फ्रीज करने के लिए एक, दो और तीन स्टार वाले कंपार्टमेंट उपयक्त नहीं होते हैं। · यदि प्रशीतन उपकरण अधिक समय से खाली छोडा गया है तो उपकरण के अंदर फफंदी लगने से रोकने के लिए उसे बंद करें

off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould पाइपों से फुहार के रूप में बाहर छलकने वाले रेफ़्रिजरेंट के कारण आग लग डिफ़ॉस्ट करें, साफ करें, सुखाएँ और दरवाजे को खुला छोड़ दें।

कंपार्टमेंट उपयक्त होते हैं।

Safety information स्रक्षा जानकारी

े ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली के रिसाव के कारण बिजली

स्थान पर न रखें जहाँ सीधा सूर्यप्रकाश और पानी (वर्षा की बुंदों) आता हो।

अगर रेफ्रिजरेटर में धल या पानी है, तो बिजली के प्लग को निकाल टें

उपकरण के ऊपर खड़े न हों या उपकरण पर वस्त्एँ (जैसे ध्लने वाले कपड़े

जली मोमबत्ती, जली सिगरेट, थालियाँ, रसायन, धाँतु की वस्तुएँ आदि) न रखें।

इससे बिजली का झटका, आग लग सकती है, उत्पाद में समस्याएँ

और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

आरंभ में उत्पाद को प्लग इन करने के पहले सभी सुरक्षात्मक

बच्चों पर निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि यह सनिश्चित हो सके कि

If the refrigerator is flooded, make sure to contact your neares

not keep vegetable oil in your refrigerator's door bins. e oil can solidify, making it foul-tasting and difficult to use

इस तैयार उपकरण पर तृतीय पक्ष दवारा किया गया कोई भी

परिवर्तन या रूपांतरण Samsung वारंटी सेवा में शामिल नहीं

होता है, और न ही तृतीय पक्ष के रूपांतरणों से होने वाली सुरक्षा

अगर वायु निकास अवरोधित हो जाते हैं, विशेष रूप से प्लास्टिक

बैग से. तो रेफ्रिजरेटर आवश्यकता से अधिक ठंडा हो सकता है।

भगर कलिंग भवधि बहुत देर तक बनी रहती है। तो पानी का

भीतर से अधिक नमी को पोंछ दें और दरवाज़ों को खला छोड़ दें

शीशे की सतह पर प्रहार न करें या अत्यधिक बल प्रयोग न करें।

सावधान रहें कि यह आपकी उंगलियों पर न लगे।

टूटे काँच से निजी चोट और/या संपत्ति को क्षति हो सकती है

यदि रेफ़्रिजरेटर में पानी भर गया है, तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर

इससे बिजली के झटके या आग का जोखिम होता है।

addition, the open container can leak and the leakedoil can caus

e door bin to crack. After opening an oil container, it is best to

Examples of vegetable oil: olive oil, corn oil, grape-seed oil, e

अन्यथा. आग लगने का जोखिम बना रहता है।

हो सकती हैं या चोट लग सकती है।

Be careful that your fingers are not caught in.

There is a risk of electric shock or fire.

समस्याओं के लिए Samsung जिम्मेदार है।

रेफ़िजरेटर के भीतर हवा के निकासी छिद्र अवरूद न करें।

फ़िल्टर टट सकता है और पानी रिस सकता है।

मर्तिम तारंटी भौर रूपांतरण।

प्लास्टिक परत निकाल दी जानी चाहिए।

विद्युतीय हिस्सों में खराब विद्युत-रोधन के कारण बिजली के झटके

इस उपकरण को किसी नम. तेलीय या धलयक्त स्थान. किसी ऐसे

R-600a) ज्वलनशील गैस निहित होने पर. इस उत्पाद के सरक्षित

t is hazardous for anyone other than an Authorized Service

प्रशीतन सर्किट में रिसाव पाए जाने की स्थिति में ज्वलनशील गैस-वाय्

मिश्रण के निर्माण से बचने के लिए. उपकरण वाले कमरे का आकार

क्षति के लक्षण इंगित करने वाले उपकरण को कभी आरंभ न करें।

अगर कोई शंका है, तो अपने डीलर से परामर्श लें। उपकरण के अंदर

होना चाहिए। आपके व्यक्तिगत उपकरण में रेफ़्रिजरेंट की मात्रा उपकरण

Opening the door for long periods can cause a significan

ncrease of the temperature in the compartments of the appliance

Clean regularly surfaces that can come in contact with food and

lean water tanks if they have not been used for 48 h: flush the

ore raw meat and fish in suitable containers in the refrigerate

o-star frozen-food compartments are suitable for storing pr

ne-, two- and three-star compartments are not suitable for the

f the refrigerating appliance is left empty for long periods, swite

ozen food, storing or making icecream and making ice cub

o that it is not in contact with or drip onto other food

er system connected to a water supply if water has not been

R-600a रेफ़्रिजरेंट के प्रत्येक 8 g के लिए कमरे का आकार 1 m³

निपटान के मंबंध में भपने म्थानीय पाधिकरण में मंपर्क करें।

प्रयुक्त प्रशीतक की मात्रा पर निर्भर हो सकता है।

के भीतर लगी पहचान प्लेट पर दिखाई गई है।

hnician or service company

supplies at the rear of the appliance.

का झटका या आग लग सकती है।

या आग लग सकती है।

पहँचा जा सके।

वे दरवाजा समायोजन के लिए प्रयक्त स्नैप रिंग या वाटर टयब क्लिप Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socker यदि बच्चा स्रेप रिंग या वाटर टयब क्लिप निगल जाता है तो दम This may result in an electric shock or fire. If the power cord is damaged, have it replaced immediately by th घ्टने से मौत का खतरा होता है। स्रेप रिंग या वाटर ट्यूब क्लिप को nufacturer or one of its service agents.

बच्चों की पहँच से दूर रखें। The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified रेफ्रिजरेटर सरक्षित तरीके से ग्राउंड किया गया होना चाहिए। Failing to do so may result in an electric shock or personal injury कोई जाँच-पड़ताल या उपकरण के किसी हिस्से की मरम्मत का When positioning the appliance, ensure the supply cord is प्रयास करने के पहले हमेशा सनिश्चित कर लें कि आपने रेफ़िजरेट

Do not locate multiple portable socket-outlets or portable powe गंभीर झटके लग सकते हैं। o not exceed the storage time for food manufactures for गैम पाइप टेलीफोन लाइन या भन्य मंभावित बिजली-मंगहकों का उपयोग डलेक्टिकल ग्राउंड की तरह कभी न करें। उपुकरण इस प्रकार रखना चाहिए कि स्थापना के बाद प्लग तक आसानी से बिजली लीकेज रोकने या रेफ्रिजरेटर से वर्तमान लीकेज के कारण

> बिजली के झटके से बचने के लिए आपको रेफ़्रिजरेटर को ग्राउंड कर इससे बिजली का झटका, आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता या उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं। पावर प्लग को वॉल सॉकेट में ठीक से लगाएँ। खराब पावर प्लग. खराब पावर कॉर्ड या दीले वॉल मॉकेट का उपयोग न करें।

को गाउंड कर लिया है। बिजली के लीकेज के कारण बिजली के

इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है गर बिजली का तार क्षतिग्रस्त हो. तो इसे निर्माता या उसके किसी र्विस एजेंट दवारा तत्काल बदलवाएँ रेफ्रिजरेटर पर लगा फ्यज योग्य तकनीशियन या सर्विस कंपनी दवारा

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या निजी चोट लग उपकरण का स्थापन करते समय, सुनिश्चित करें कि आपूर्ति करने वाली कॉर्ड फंसी या क्षतिग्रस्त ना हो। उपकरण के पीछे एकाधिक पोर्टेबल सॉकेट आउटलेट या पोर्टेबल बिजर्ल

की आपर्ति न करें। ताजे फलों और सिब्जियों को जमे हए डिब्बे में न रखें, वे जम जाते हैं हल्का तापमा

करना मश्किल हो सकता है। इसके अलावा, खले कंटेनर से रिसाव हो

सकता हैं और टपके हए तेल से दरवाजे के बिन में दरार पैदा हो सकती है। तेल के कंटेनर को खोलने के बाद, उसे अलमारी या पेंट्री के शीतल गौर छायादार स्थान में रखना उचित होता है। वनस्पति तेल के उदाहरण: जैतृन का तेल, मकई का तेल, अंगुर के

बीज का तेल. आदि**।** leaning cautions सफ़ाई सावधानियाँ

\ CAUTION सावधान Do not spray water directly on the inside or outside the refrigerator.

There is a risk of fire or electric shock. Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerato

 Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
 This may result in an electric shock or fire.
 Do not spray cleaning products directly on the display. Printed letters on the display may come off. If any foreign substance such as water has entered the appliance

इससे आग या बिजली के झटके का खतरा होता है। रेफ़िजरेटर के अंदरूनी हिस्से को सखाने के लिए हेयर डायर का उपयोग न करें। दर्गंध हटाने के लिए रेफ़्रिजरेटर के अंदर जलती मोमबत्ती न रखें।

इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।

प्रदर्शन पर सफाई उत्पादों को सीधे स्प्रे न करें। प्रदर्शन पर लगे मुद्रित पत्र छूट सकते हैं ागर कोई बाहरी पदार्थ जैसे पानी उपकरण में प्रवेश कर गया है. तो बिजली के प्लग को निकाल दें और अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें। ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है।

n the power plug blades. Do not use a wet or damp Otherwise, there is a risk of fire or electric shock Do not clean the appliance by spraying water directly onto Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for cleaning

नीचे प्रदान चित्र और तालिका देखें।

STEP 2 Spacing (applicable models only)

1. Open the door and locate the

them to the rear of the refrigerator

the rear wall and save power

as shown. They help ventilate air to

provided spacers (x2).

2. Unpack both spacers and attach

चरण 2 अंतर (केवल उपयक्त मॉडल)

e the pictures and table below for space requirements fo

l. दरवाजा खोलें और प्रदान किए गए स्पेसर्स को खोजें (x 2. दोनों स्पेसर्स को पैक से निकालें और उन्हें प्रदर्शित तरीके से रेफ्रिजरेटर के पिछले हिस्से में लगा दें। वे पिछली दीवार में वायू संचारित करने में मदद स्थापना के लिए स्थान की आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए करते हैं और ऊर्जा खपत बचाते हैं। STEP 3 Flooring चरण 3 सतह

काँच के शेल्फ या कवर्स टट सकते हैं।

Installation स्थापना



To protect the floor, put a large piece of cardboard on each le of the refrigerator. Once the refrigerator is in its final position, do not move it unless necessary to protect the floor. If you have to, use thick

रेफ्रिजरेटर को इंस्टॉल करने वाली सतह को परी तरह से लोड किए गए

रेफ्रिजरेटर या लगभग 90 किलो को सपोर्ट देना चाहि फ़र्श की सुरक्षा के लिए, रेफ़्रिजरेटर के प्रत्येक पाँव के नीचे कार्डबोर्ड का एक बड़ा टुॅकड़ा रख दें। रेफ्रिजरेटर के अपने अंतिम स्थान पर आ जाने के बाद. इसे तब तक न हिलाएँ जब तक फर्श की सरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो। अगर आपको करना ही पड़े तो मोटे कागज़ या कपड़ा जैसे कि प्रानी दरी का उपयोग गति पथ के साथ करें। STEP 4 Adjust the levelling feet

चरण 4 समतलीकरण पाया को समायोजित करे **CAUTION सावधान**

when installed, the refrigerator must be levelled on a flat, solid floor. Not levelling the refrigerator can cause damage to the refrigerator or physical injury.

Levelling must be performed with the refrigerator empty. Make sure no food items are inside the refrigerator. For safety reasons, adjust the front a little higher than the rear. Level the refrigerator using special screws (leveller on the front legs. Use a flat-head screwdriver to turn the

Safety information) सुरक्षा जानकारी इस खंड को पढ़ने के बाद, भावी संदर्भ के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें। Severe warning signs for transportation and site

परिवहन और साइट के लिए गंभीर चेतावनी चिहन

∆ WARNING चेतावनी to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged. Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause as eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potenti sources of ignition and air the room in which the appliance is

Do not plug several appliances into the same multiple power strip he refrigerator should always be plugged into its own individual standing for several minutes. electrical outlet which has a voltage rating that matches the nis appliance contains a small amount of isobutane refrigeran voltage listed on the refrigerator's rating that matches the voltage (R-600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and This provides the best performance and also preven the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the

उपकरण के स्थानांतरण एवं स्थापना के दौरान प्रशीतन सर्किट के किसी भी भाग का क्षतिग्रस्त न होना स्निश्चित करने के लिए सावधानी

frigerating circuit are damage

सावधानी बरतनी चाहिए

पाइप से रिसने वाले रेफ़िजरेंट से आग लग सकती है या आँखों को चोट पहुँच सकती है। यदि रिसाव का पता लगता है, तो अग्नि या प्रज्वलन के संभावित स्रोत से बचें और उपकरण वाले कमरे में कुछ समय तक हवा आने दें।

Critical usage warnings महत्वपूर्ण उपयोग चेतावनियाँ

Do not insert the power plug into a wall socket with wet hand

Do not insert hands, feet or metal objects (such as choosticks, et

Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in

Do not put a container filled with water on the refrigerato

गीले हाथों से बिजली का प्लग बिजली के सॉकेट में नहीं लगाएँ।

जब आप दरवाजा खोलते या बंद करते हैं. तो सामान गिर सकते

तथा उससे व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है और/या उपकरण

हाथों. पैरों या धात की वस्तओं (जैसे चॉपस्टिक, आदि) को रेफ्रिजरेटर

किसी भी नुकीले किनारे से व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है।

गीले हाथों से फ्रीजर के अंदरूनी दीवारों या फ्रीजर में रखे उत्पादों को न छएँ।

इसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है।

Critical disposal warnings महत्वपूर्ण निपटान चेतावनियाँ

Please dispose of the packaging material from this product

Ensure that none of the pipes on the back of the refrigerator are

R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compresso

ridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. If the

abel on the rear of the appliance or the rating label inside the

your local authority in regard to safe disposal of this produc

When disposing of this refrigerator, remove the door/door sea

and door latch so that small children or animals cannot become

apped inside. Children should be supervised to ensure that th

do not play with the appliance. If trapped inside, a child may get

Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the insulation

Keep all packaging materials well out of the reach of children, as

f a child places a bag over his or her head, the child could

Leave the shelves in place so that children may not easily climb

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw awa

कृपया इस उत्पाद की पैकेजिंग सामग्री का निपटान पर्यावरण-अनुकृल

निपटान से पहले सुनिश्चित करें कि रेफ़्रिजरेटर के पीछे लगा कोई भी

इंस्टॉल होने पर, रेफ़्रिजरेटर को सपाट, ठोस फ़र्श पर लेवलिंग करना

चाहिए। रेफ्रिजरेटर की लेवलिंग न करने से रेफ्रिजरेटर को नकसान या

रेफ़्रिजरेटर के खाली होने पर लेवलिंग करनी चाहिए। स्निश्चित करें कि

सरक्षा कारणों से. सामने के हिस्से को पीछे के हिस्से के मकाबले थोड़ा

ऊपर रखें। रेफ्रिजरेटर को सामने के पैरों पर विशेष स्क्र (लेवलर) का उपयोग

Open the door, and check if the interior light lights up.

Set the temperature to the coldest, and wait for about an

करके लेवल करें। लेवलर को घुमाने के लिए फ्लैट-हेड स्क्रूड़ाइवर का उपयोग करें।

adjusting the levelling feet. Turn the levelling feet clockwise to lower the

Level the refrigerator by manually

For safety reasons, adjust the front

side a little higher than the rear side

aterial require a special disposal procedure. Please contact vou

ical authorities in regard to the environmentally safe disposal o

urt or appliance. If trapped inside, a child may get hurt or

् WARNING चेतावनी

इसके कारण बिजली का झटका या चोट लग सकती है।

If spilled, there is a risk of fire or electric shock

· इसके कारण बिजली का झटका लग सकता है।

🗅 WARNING चेतावनी

'his may result in an electric shock

Do not store articles on the top of the appliance

into the bottom or the back of the refrigerate

e freezer with wet hands.

This may cause frostbite

उपकरण के शीर्ष पर सामान न रखें।

के निचले या पिछले भाग में न डालें।

इससे शीतदंश हो सकता है।

damaged prior to disposal.

suffocate to death.

your old refrigerator or freezer:

Take off the doors

तरीके से करें।

पाडप क्षतिग्रस्त नहीं है।

बाह्य चोट लग सकती है।

STEP 5 Initial settings

motor will run smoothly.

Now the refrigerator is ready for use.

कोई भी खादय पदार्थ रेफ्रिजरेटर के अंदर न हो।

पानी से भरे पात्र को उपकरण पर न रखें।

क्षतिग्रस्त हो सकता है।

cause personal injury and/or material damage

This may result in an electric shock or injury

इस उपकरण में कम मात्रा में आइसोब्यूटेन रेफ़्रिजरेंट (R-600a)शामिल होने पर भी यह गैस उच्च पर्यावरणीय संगतता वाली प्राकृतिक गैस है. यदयपि यह ज्वलनशील भी होती है। उपकरण के स्थानांतरण एवं स्थापना के दौरान प्रशीतन सर्किट वे किसी भी भाग का क्षतिग्रस्त न होना सुनिश्चित करने के लिए

> • इस रेफ़्रिजरेटर को सीधे सूर्यप्रकाश में न रखें या इसे स्टोव, रूम हीटर या अन्य उपकरणों की गर्मी सूे दर रखें।

> > प्रोपेन गैस. अल्कोहल ईथर. LP गैस और ऐसे अन्य उत्पाद) न रखे यह रेफ़िजरेटर केवल भोजन के भंडारण के लिए है। इसके कारण आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है। बच्चों की देखरेख की जानी चाहिए ताकि उनका उपकरण के साथ न

Critical installation warnings महत्वपूर्ण स्थापना चेतावनि

on not install the refrigerator in a damp location or place where hay come in contact with water.

Deteriorated insulation on electrical parts may cause an elec

Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it to the

heat from stoves, room heaters, or other appliances.

If the wall socket is loose, do not insert the power plug.

o not use a power cord that has cracks or abrasion damage alo

Do not bend the power cord excessively or place heavy objects o

heavy object on the power cord, insert the power cord betwee

रेफ्रिजरेटर को आर्दता वाले स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर स्थापित

विदयतीय हिस्सों पर खराब विदयत-रोधन के कारण बिजली के

Safety information) सुरक्षा जानकारी

a fire hazard from overheated wires.

There is a risk of electric shock of fire

Do not build the power cord excessively of place
Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord.

न करें जहाँ यह पानी के संपर्क में आ सकता हो।

झटके या आग लग सकती है।

WARNING चेतावनी

खेलना सनिश्चित किया जा सके। उंगलियों को "पिंच-पॉइंट" क्षेत्रों से दूर रखें। दरवाज़ों और कैबिने के बीच का स्थान आवश्यक रूप से छोटा होता है। दरवाजा खोलते समय सावधान रहें यदि बच्चे आसपास हों। बच्चों को दरवाजा या दरवाजा पात्र से लटकने न दें। गंभीर चोट लग सकती

बच्चों को रेफ्रिजरेटर के भीतर जाने नहीं दें। वे अंदर फंस सकते हैं। अपने हाथों को उपकरण के नीचे तल क्षेत्र में डालें। किसी भी नकीले किनारे से व्यक्तिगत चोट लग सकती है। Do not keep volatile or flammable objects or substances (benze thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas, and other such

This may result in fire or explosion hildren should be supervised to ensure that they do not play with he appliance. · Keep fingers out of "pinch point" areas. Clearances between th doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you

This refrigerator is for storing food only

 Do not let children hang on the door or door bins. A serious injur Do not let children go inside the refrigerator. They could becor Do not insert your hands into the bottom area under the appliance

- Any sharp edges may cause personal injury.

Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator.

stored in the refrigerator.

Safety information सरक्षा जानकारी

R-600a या R-134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है यह देखने के लिए कि आपके रेफ़िजरेटर के लिए कौन मा रेफ़िजरेट उपयोग किया जाता है. उपकरण के पिछले हिस्से पर कंप्रेसर लेबल य फ्रिज के अंदर रेटिंग लेबल को चेक करें। इस रेफ्रिजरेटर में (प्रशीतव R-600a) ज्वलनशील गैस निहित होने पर, इस उत्पाद के सरक्षि निपटान के संबंध में अपने स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क करें इस रेफ्रिजरेटर का निपटान करते समय, दरवाजा/दरवाजा की सीव दरवाज़ा की सिटकनी निकाल दें ताकि छोटे बच्चे या जानवर इसके अंदर न फॅस जाएँ। बच्चों की देखरेख की जानी चाहिए ताकि उनव

उपकरण के साथ न खेलना सुनिश्चित किया जा सके। अंदर फँस जान पर, बच्चों को चोट लग सकती है या दम घटने से मत्य हो सकती है रोधन में साइक्लोपेंटेन का उपयोग होता है। रोधन साँमग्री में मौजव गैसों के लिए विशेष निपटान प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ड उत्पाद के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपाटन के संबंध में अप

स्थानीय प्राधिकरणों से संपर्क करें। सभी पैकेजिंग सामग्रियों को बच्चों की पहुँच से दूर रखें, क्योंकि पैकेजिंग सामग्रियाँ बच्चों के लिए खतरनांक हो सकती हैं। यदि कोई बच्चा अपने सिर पर बैग रख लेता है, तो बच्चे का दर

खतरा: बच्चे के फंसने का जोखिम। अपने पराने रेफ़्रिजरेटर या फ़्रीज़ को फेंकने से पहले: दरवाजे को निकाल दें।

> Additional tips for proper usage उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त यक्तियाँ . In the event of a power failure, call the local office of your electri

शेल्फ़ को सही जगह रखें ताकि बच्चे आसानी से अंदर न चढ़ सकें।

Most power failures that are corrected in an hour or two will not 30 English —

चरण 5 आरंभिक सेटिंग निम्न चरणों को पूरा करने पर, रेफ़्रिजरेटर पूरी तरह से संचालनीय हो

1. रेफ़्रिजरेटर को चालू करने के लिए बिजली के प्लग को दीवार पर लगे सॉकेट में लगाएँ। 2. दरवाज़ा खोलें, और देखें कि अंदरूनी लाडट जले हैं या नहीं। 3. तापमान को सबसे ठंडे तापमान पर सेट करें, और लगभग एक घंटे

तक प्रतीक्षा करें। फिर, फ़्रीज़र थोड़ा ठंडा हो जाएगा और मोटर आराम से चलने लगेगी। 4. रेफ्रिजरेटर के तय तापमान पर पहुँचने तक प्रतीक्षा करें।

अब रेफ़्रिजरेटर उपयोग के लिए तैयार है।

When the installation is complete, confirm that:

The refrigerator is installed on a flat, level surface with a reasonable clearance from the wall or the cabinet. The refrigerator is level and is sitting firmly on the floo The door opens and closes freely, and the interior light

इंस्टॉलेशन पुरा हो जाने पर, इसकी पृष्टि करें:

उचित ढंग से ग्राउंड किया गया हो। रेफ़्रिजरेटर सपाट, समतल सतह पर स्थापित हो तथा दीवार या

रेफ़्रिजरेटर समतल हो और फ़र्श पर मज़ब्ती से स्थापित हो। दरवाजा बिना रोक टोक ख्लता और बंद होता हो, दरवाज़ा खुलने पर

STEP 6 Final check The refrigerator is plugged into an electrical outlet and

े लेवलिंग फीट को मैन्यअल रूप से समायोजित करके रिफ़िजरेटर का लेवल करें। पोजीशन को नीचे करने के लिए लेवलिंग फीट को क्लॉकवाइज घमाएं या ऊपर उठाने के लिए एंटीक्लॉकवाइज घमाएँ। सरक्षा कारणों से, सामने के हिस्से को पीछे के हिस्से के मुकाबले

eave the feet at 41 mm (A) from the floor as shown. लेवलिंग फ़ीट को दिखाए गए अनुसार फ़र्श से 41 मिमी (ए) उठाएं। turns on automatically when you open the door.

चरण 6 अंतिम जाँच . Plug the power cord into the wall socket to turn the

कैबिनेट से पर्याप्त दूरी पर हो।

• रेफ़्रिजरेटर का प्लग बिजली के आउटलेट में लगा हो और रेफ़्रिजरेट

अंदरूनी लाइट स्वचालित रूप से जल जाते हों।

ur. Then, the freezer will be slightly chilled, and the

4. Wait until the refrigerator reaches the set temperature

01 Freezer (फ़्रीजर) 02 Freezer Convert (फ़्रीजर कन्वर्ट 03 Fridge (फ्रिज) / Power Cool (पॉवर कल)

04 Al Energy Mode + 05 नेटवर्क कनेक्शन इंडिकेटर * सिर्फ़ उपयक्त मॉडल

® NOTE नोट If the door is left open for 5 minutes, the internal light wil

blink for 5 minutes and turn off. It is to alert deaf and hard of hearing users that a door is open. Note that this function is यदि दरवाजा 5 मिनट तक खुला रह जाता है, तो अंदर की लाइट 5 मिनट के लिए चमकेगी और बंद हो जाएगी। यह बधिर और कम सनाई देने वाले उपयोगकर्ताओं को दरवाजा खुले रहने की सूचना देने के लिए होता है।

ध्यान दें कि यह फ़ंक्शन सामान्य है। Samsung Smart Refrigerator may fail to connect to the Internet. The firewall settings of your network system may prevent

your Samsung Smart Refrigerator from accessing the Internet ontact your Internet service provider for technical assistance If this symptom continues, contact a local Samsung service centre or retailer. To configure the wireless access point (AP) settings, see the user manual of the AP Router.

Samsung Smart Refrigerators support both Wi-Fi 2.4 GHz with IEEE 802.11 b/g/n and Soft-AP protocols. (IEEE 802.11 Unauthorized Wi-Fi wireless routers may fail to connect to

SmartThings (सिर्फ़ लागू मॉडल)

Google Play स्टोर, गैलेक्सी ऐप्स या Apple ऐप स्टोर पर जाएं और 'SmartThings" खोजें। अपने स्मार्ट डिवाइस पर Samsung Electronics द्वारा प्रदान किए गए SmartThings ऐप को डाउनलोड करके स्थापित

🖲 नोट

SmartThings ऐप का सपोर्टिंग सॉफ़्टवेयर संस्करण, निर्माता दवारा उपलब्ध OS सपोर्टिंग नीति के अनसार बदल सकता है। इसके अलावा SmartThings ऐप या ऐप जिन फ़र्कशन को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मौजदा OS संस्करण पर नर्ड एप्लिकेशन अपडेट नीति उपयोगित या सरक्षा कारणों से निलंबित की जा सकती है।

उपयोगिता या कार्यप्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, SmartThings ऐप को बिना किसी सचना के बदला जा सकता है। चंकि मोबाइल फ़ोन OS संस्करण हर साल अपडेट होते हैं, इसलिए SmartThings भी नवीनतम OS के अनसार लगातार अपडेट होता रहता है। अगर उपरोक्त वस्तओं के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो कपया हमसे st.service@samsung.com पर स्पर्क करें available devices.

Maintenance रखरखाव

NOTE

ed any removable parts such as shelves for cleaning, refer to the overall सफ़ाई

∆चेतावनी

• सफ़ाई के लिए बेन्ज़ीन, थिनर, या होम/कार डिटर्जेंट जैसे कि Clorox™ का उपयोग नहीं करें। वे रेफ़्रिजरेटर की सतह को क्षति पहुँचा सकते हैं और आग लगा सकते हैं।

• रेफि.चरेटर पर पानी का खिडकात न करें। इसके कारण बि.चली

का झटका लग सकता है। पावर प्लग टर्मिनलों और संपर्क बिंदओं से धल या पानी जैसे सभी बाहरी पदार्थी को हटाने के लिए नियमित रूप से सखे कपड़े का उपयोग करें।


1. रेफ़्रिजरेटर की बिजली की तार को प्लग से निकाल दें। 2. रेफ्रिजरेटर के अंदरूनी और बाहरी हिस्से को साफ करने के लिए नम मलायम रोऑ-मक्त कपडे या पेपर टॉवल का उपयोग करें

3. सफ़ाई पूरा हो जाने पर, अच्छी तरह से सूखाने के लिए सूखे कपड़े या पेपर टॉवल का उपयोग करें। 4. रेफ़्रिजरेटर चालू करने के लिए रेफ़्रिजरेटर के बिजली के प्लग को सॉकेट में लगाएँ।

🖲 नोट

अगर आपने कोई हटाने योग्य हिस्से जैसे सफाई के लिए शेल्वज को हटा दिया है, तो यह सनिश्चित करने के लिए इस रेफ्रिजरेटर एक **नजर में** सेक्शन में समग्र लेआउट देखें कि आपने सही ढंग से पर सम्मिलित किया है। English 67

	लक्षण	संभावित कारण	उपाय
	अलार्म बजता है।	• यदि दरवाज़ा 2 मिनट से अधिक देर तक खुला रह जाता है, तो दरवाज़ा बंद होने तक अलार्म बजता रहेगा।	 अलार्म को बंद करने के लिए कोई भी बटन दबाएँ। यदि 12 घंटे के बाद भी अलार्म फिर से बजता है तो स्थानीय Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
7	बर्फ जमना		



क्या आपको रेफ़िजरेटर से असामान्य आवाज़ें स्नाई देती हैं? Before calling for service, review the checkpoints below

Any service calls related to normal sounds will be charged सर्विस के लिए कॉल करने के पहले, नीचे दी गईं मुख्य बातों की समीक्षा कर लें। सामान्य आवाज़ों से संबंधित किसी भी सर्विस कॉल के लिए उपयोगकर्ता से श्ल्क लिया जाएगा।

The Freezer button can be used to set the free Each time you press the button, the temperature

$-23 \degree C \rightarrow -15 \degree C \rightarrow -17 \degree C \rightarrow -19 \degree C \rightarrow -21 \degree C \rightarrow -23$ CAUTION

nto nieces when the liquid freezes

changes in this sequence

not set the temperature to -15 °C in summe Do not store glass bottles containing liquid the freezer. Glass bottles will crack or break

Freezer (फ्रीजर) के बटन को -15°C और -23°C के बीच का फीजर नापमान मेट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है (डिफॉल्ट: -19°C)। आपके प्रत्येक बार बटन दबाने पर, तापमान निम्न er कम में बटल जाता है[.]

न करें। काँच की बोतल में द्रव्य जमने पर दरार

उत्पन्न हो जाएगी है और यह टूट जाएगी।

अनशंसित एन्क्रिप्शन सिस्टम में WPA/TKIP और WPA2/AES शामिल

-21 °C → -23 °C सावधान

(फ़्रीजर) | -23°C → -15°C → -17°C → -19°C →

सिस्टम या खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाने के लिए. गर्मी (35 °C से ऊपर) के दौरान तापमान को -15 °C पर मेट नहीं करें। लिक्विड वाली कांच की बोतलों को फ्रीजर में स्टो

Operations परिचालन

हैं। कोई भी नए या अमानकीकत Wi-Fi (वार्ड-फ़ार्ड) प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल समर्थित नहीं हैं। आसपास के वायरलेस संचार वातावरण से वायरलेस नेटवर्क प्रभावित हो सकते हैं। • यदि आपके इंटरनेट सेवा प्रदाना ने पहचान के लिए आपके PC या मॉडेम का MAC पता पंजीकत किया है, तो आपका Samsung Smar रेफ़िजरेटर इंटरनेट से कनेक्ट करने में विफल हो सकता है। यदि ऐसा

होता है, तो तकनीकी सहायता के लिए अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता से आपके नेटवर्क सिस्टम की फ़ायरवॉल सेटिंग्स आपके Samsung Smart रेफ्रिजरेटर को इंटरनेट तक पहुंचने से रोक सकती है। तकनीकी सहायता के लिए अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता से संपर्क करें। अगर यह आसार बना हता है, तो स्थानीय Samsung सेवा केंद्र या रिटेलर से संपर्क करें। वायरलेस एक्सेस प्वाइंट (AP) सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, AP राउटर का यूजर मैन्यूअल देखें।

amsung Smart Refrigerator IEEE 802.11 b/g/n के साथ Wi-Fi 2.4 GHz और Soft-AP प्रोटोकॉल दोनों का समर्थन करता है। (IEEE 802.11 n अनशंसित है।) अनिधिकत Wi-Fi (वाई-फ़ाई) वायरलेस राउटर लागू Samsung Smart रेफ़्रिजरेटर से कनेक्ट होने में विफल हो सकते हैं।

msung account ou are required to register your Samsung account to use the app. If you don't have a Samsung account, follow the app's on-screen instructions to create a free Samsung account.

on the device you want to connect, open the SmartThings on your phone, and then follow the instructions below If a pop-up appears saving that a new device has been found, tap ADD NOW, If a pop-up doesn't appear, tap the + button, and nen select the device you want to connect from the list of

Replacement प्रतिस्थापन

LED Lamps LED हींप o replace the lamps of the refrigerator, contact a local layout in the Refrigerator at a glance section to make sure फ़्रिजरेटर के लैंप बदलने के लिए, स्थानीय Samsung सेवा

🗅 WARNING चेतावनी lamps are not user-serviceable. Do not attempt to eplace a lamp yourself. This can cause electric sho लैंप उपयोगकर्ता दवारा मरम्मत योग्य नहीं होते हैं। स्वयं लैंप क बदलने का प्रयास न करें। इससे बिजली का झटका लग सकता है।

02 Freezer Convert

ou can switch the freezer to fridge mode. Plea The mode changes each time you press and If you select Fridge, the Fridge indicator

(♠) turns on. If you select Freezer, the Fridge indicator tur off and the Freezer indicator turns on. The default freezer temperature is -19 °C Your changes will be set and activated after 10 seconds. To cancel or change the mode a ress and hold Freezer Convert again for 3 econds. Then, follow the instructions as

NOTE

you press and hold Freezer Convert for 3 seconds, the refrigerator switches to selection mode where you can press Freezer Convert to

Operations परिचालन

यदि आपका डिवाइस उपलब्ध उपकरणों की सूची में नहीं है, तो Supported Devices (समर्थित डिवाडस) परे टैप करें दिवादम पकार 'रेफ्रिजरेटर) का चयन करें. और उसके बाद विशिष्ट डिवाडस मॉडल का Follow the instructions in the app to set up your device. Once

चयन करें। अपने डिवाइस को सेट अप करने के लिए ऐप में दिए गए निर्देशों का पालन करें। एक बार सेटअप पूरा हो जाने पर, आपका रेफ़्रिजरेटर आपके Devices (डिवाइस) स्क्रीन पर "काई" के रूप में दिखाई देगा। रेफ़्रिजरेटर ऐप

आप घर पर और काम के समय अपने रेफ्रिजरेटर की निगरानी और

• संचालन की स्थिति या अपने रेफ़्रिजरेटर से संबंधित नोटिफ़िकेश की

जाँच करें और फिर यदि आवश्यक हो तो विकल्प या सेटिंग्स बदलें

हो सकता है कि रेफ़्रिजरेटर के कुछ विकल्प या सेटिंग्स रिमोट कंट्रोल

Troubleshooting समस्या-निवारण

as heat-proof | from forming, the

For ice maker models: When the water valve opens to fill

the ice maker, buzzing sounds may occur.

Because of pressure equalizing when opening and closing

आइस मेकर वाले मॉडलों के लिए: जब आइस मेकर को भरने के

रिफ़िजरेटर का दरवाजा खुलने और बंद होने पर दबाव के बराबर

Action

supporting software version of the

tThings app is subject to change

ording to the OS supporting policy t

e SmartThings app or the functions t

he app supports, the new application

indate policy on the existing OS version

can be suspended due to usability or

ne SmartThings app is available for

he old Samsung Smart Refrigerator app

cannot connect with Samsung Smart Hom

applicable models only.

acturer provides. In addition, as for

होने के कारण, सरसराहट की आवाज़ें आ सकती हैं।

SmartThings (applicable models only)

SmartThings (सिर्फ़ लागू मॉडल)

लिए पानी का वॉल्व ख्लता है, तो भिनभिनाने की आवाज़ें आ

the refrigerator door, whooshing sounds may occur.

Refrigerator

Solution

Set the temperatur

frigerator has heat-p

f the ambient temperat

ses, this equipment ma

ot work effectively. Th

ot a system failure

के लिए उपलब्ध नहीं हो।

उसका नियंत्रण कर सकते हैं। · SmartThings डैशबो ईपर रेफ़्रिजरेटर आइकन टैप करें या डैशबो ईके निचले भाग में स्थित डिवाइस आइकन पर टैप करें और फिर रेफ़्रिजरेटर पेज खोलने के लिए रेफ़्रिजरेटर "कार्ड" टैप करें।

ings of the refrigerator may not be

जिस डिवाइस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसे चालू करें, अपने फ़ोन ार SmartThings ऐप खोलें, और फिर नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

Troubleshooting समस्या-निवारण

Before calling for service, review the checkpoints below Cases) will be charged to users.

General
Temperature

Temperature		
Symptom	Possible causes	Solution
	 Power cord is not plugged in properly. 	 Properly plug in the power cord.
	Temperature control is not set correctly.	Set the temperature lower.
Fridge/ freezer does not	 Refrigerator is located near a heat source or direct sunlight. 	 Keep the refrigerator away from direct sunlight or a heat source.
operate. Fridge/ freezer temperature is warm.	Not enough clearance between refrigerator and sides/rear.	• We recommend that the gap between the refrigerator and nearby walls (or cabinets) is more than 50 mm.

Troubleshooting समस्या-निवारण

These sounds are normal. ये आवाजें सामान्य होती हैं। · When starting or ending an operation, the refrigerator may make sounds similar to a car engine igniting. As the operation stabilizes, the sounds will decrease • संचालन आरंभ या समाप्त करने पर. रेफ्रिजरेटर कार का इंजन चालू होने जैसी आवाजें निकाल सकता है। संचालन के स्थिर हो जाने पर, आवाज़ कम हो जाएगी।



While the fan is operating, these sounds may occur. When the refrigerator reaches the set temperature, no fan sound will occur. • पंखा चलने के दौरान, ये आवाज़ें आ सकती हैं। जब रेफ़िजरेट

eater, causing sizzling sounds. सकता है, जिसके कारण चटाके की आवाज आ सकती है। If your device isn't in the list of available devices, tap Supported Devices, select the device type (Refrigerator), and

setup is complete, your refrigerator will appear as a "card" n your **Devices** screen. Refrigerator app

can monitor and control your refrigerator at home and

Tap the refrigerator icon on the SmartThings Dashboard of tap the Devices icon at the bottom of the Dashboard, and hen tap the refrigerator "card" to open the Refrigerator page. Check the operation status or notifications related to you tor, and then change options or settings if necessary

NOTE

पेप का उपयोग करने के लिए आपको अपने Samsung खाते को पंजीकृत करना होगा। अगर आपके पासSamsung का खाता नहीं है, तो निःशुल्क Samsung का खाता बनाने के लिए ऐप के ऑन-स्क्रीन निर्देशों का प्रतात करें।

यदि एक नया डिवाइस मिला है बताने वाला कोई पॉप-अप आता है, तो ADD NOW (अभी जोड़ें) टैप करें। यदि कोई पॉप-अप प्रकट नहीं होता है, तो + बटन टैप करें, और फिर आप उपलब्ध उपकरणों की सूची से उस डिवाइस का चयन करें जिसे कनेक्ट

Any service calls regarding normal situations (No Defect

Temperature			
Symptom	Possible causes	Solution	
	Power cord is not plugged in properly.	Properly plug in the power cord.	
	Temperature control is not set correctly.	Set the temperature lower.	
Fridge/ freezer	Refrigerator is located near a heat source or direct suplight	Keep the refrigerator away from direct sunlight or a heat	

Temperature control is not set correctly.	Set the temperature lower.
 Refrigerator is located near a heat source or direct sunlight. 	 Keep the refrigerator away from direct sunlight or a heat source.
Not enough clearance between refrigerator and sides/rear.	• We recommend that the gap between the refrigerator and nearby walls (or cabinets) is more than 50 mm.
 Vacation mode is activated. 	• Deactivate vacation mode.
The refrigerator is overloaded. Food is blocking	• Do not overload the refrigerator. Do not allow food to block ventilation.

Troubleshooting समस्या-निवारण

As the refrigerator cools or freezes, refrigerant gas moves

the refrigerator

जैसे-जैसे रेफ़्रिजरेटर ठंडा करता है या जमाता है, रेफ़्रिजरेंट गैस सील हुए पाइपों से गुजरती है, जिससे बुलबुले जैसी आवाज़ें आती हैं।

• जैसे-जैसे रेफ़्रिजरेटर का तापमान बढ़ता या घटता है, प्लास्टिक वाले

हिस्से सिकुइते और बढ़ते हैं, जिससे खटखटाने जैसी आवाज़ें आती

हैं। ये आवाजें डिफ्रॉस्टिंग चक्र के दौरान या इलेक्ट्रॉनिक पुर्जी के

काम करते समय आती हैं।

parts contract and expand, creating knocking noises. These निर्धारित तापमान पर पहुँच जाता है, तो पंखे की आवाज़ नहीं आएगी। ises occur during the defrosting cycle or when electronic



डिफ्रॉस्ट चक्र के दौरान, डिफ्रॉस्टहिमीकरण हीटर पर पानी टपक

Operations परिचालन

02 फ्रीजर कन्वर्ट आप फ्रीजर का उपयोग फ्रिज मोड के रूप में कर सकते

हैं। कृपया नीचे दिए गए निर्देशों को पढ़ें। • जब-जब आप Freezer Convert (फ्रीजर कन्वर्ट) को 3 सेकेंड तक दबाए रखेंगे तब-तब मोड बदल जाएग • यदि आप फ़्रिज का चयन करते हैं, तो फ्रिज का

इंडिकेटर (♦) चालू हो जाएगा। • यदि आप फ्रीजर का चयन करते हैं, तो फ्रिज का इंडिकेटर बंद हो जाएगा और फ़्रीजर का इंडिकेटर चाल हो जाएगा। फ्रीजर का डिफ़ॉल्ट तापमान-19°C आपके दवारा किए गए परिवर्तन 10 सेकेंड के बाद से

कर दिए जाएँगे और सक्रिय कर दिए जाएँगे। मोड को रद्द करने या फिर से बदलने के लिए, Freezer Convert (फ़्रीजर कन्वर्ट) को 3 सेकेंड तक दबाए रखें फिर, ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करें।

■ NOTE यदि आप Freezer Convert (फ़्रीजर कन्वर्ट) को 3 सेकंड तक दबाकर रखते हैं, तो रेफ़्रिजरेटर सेलेक्शन मोड पर स्विच हो जाता है जहाँ आप Freezer Convert (फ्रीजर कन्वर्ट) मोड को दबा कर किसी दूसरे मोड का चयन कर सकते हैं।

Do not put glass bottles containing liquid in the freeze

🗅 WARNING चेतावनी

When cancelling Freezer Convert, the glass bottles may break or burst in the freezer. Make sure to remove frozen foods from the freezer befo enabling the Freezer Convert. Frozen foods melt and spoil s the temperature increases (Freezer mode changes to

Fridge mode). Make sure to remove chilled foods from the freezer efore disabling the Freezer Convert. Chilled foods may freeze as the temperature decreases (Fridge mode changes to Freezer mode).

When you convert the Freezer to Fridge mode, the emperature inside the freezer will increase, resulting in dew forming on the inside wall because of the temperature

फ्रीजर में किसी दृट्य से भरे काँच की बोतल को नहीं रखें। फ्रीज कन्वर्ट को रद्द करते समय, कांच की बोतलें फ्रिज़र में टूट सकती है या फट सकती हैं। फ्रीजर कन्वर्ट को सक्षम करने से पहले फ्रीजर से फ्रोजन खाद्य पदार्थों को हटाना स्निश्चित करें। तापमान बढ़ने से फ्रोजन खाद्य

• फ़्रीजर कन्वर्ट को अक्षम करने से पहले फ़्रीजर से जमे हए खाद्य पदार्थीं को हटाना सुनिश्चित करें। तापमान कम होने से ठंडे खाद्य पदार्थ (फ्रिज मोड का फ्रीजर मोड में परिवर्तन) जम सकते हैं।

Description

perature setting of the

necks the accumulate

wer consumption of

frigerator for the last 180 i

n or off, and check the

u can turn on or of

er Freeze in the

tThings app.

ver Freeze speeds u

mum fan speed.

e freezer keeps rur

full speed for 50 ho

then returns to th

eeze large amounts of t tivate Power Freeze

When you turn on Pov

Freezer. the refrigerat

When the Power Free

process is complete.tl

eezer returns to the

will speed up the fr

rocess for you.

सर्विस के लिए कॉल करने के पहले. नीचे दी गईं मख्य बातों की

समीक्षा कर लें। सामान्य परिस्थितियों (कोई खराबीँ वाले मामले नहीं)

• बिजली का तार ।• बिजली के तार ठीक र

• तापमान नियंत्रण • तापमान कम पर सेट करें

रेफ़्रिजरेटर एक गर्मी • रेफ्रिजरेटर को सीधे सर्य

• रेफ़्रिजरेटर और • हम अनुशंसा करते हैं कि

बगल/पीछे पर्याप्त रेफ़्रिजरेटर और आस-पास खाली स्थान नहीं की दीवारों (याअलमारियाँ)

रेफ़्रिजरेटर के छेदों वेंटिलेशन को खाने की

को अवरुद्ध कर रही | चीज़ों से अवरुद्ध नहीं होने

ake sure that your router is operating

the Wi-Fi icon on the refrigerator's

display is off, this indicates that no netw

ase, use the SmartThings app to connec

and register your refrigerator to the accepoint (AP) of your house.

'ou must log into your Samsung accour

vou don't have a Samsung account

ow the app's onscreen instructions

listance from your access point (AP) c lectrical interference from the

connect and reconnect the router wer off the refrigerator, and then pow

onnect your refrigerator with the

martThings app before use. When the

nection is made successfully, the

vant to use the app, press and hold th

ndicator stops blinking.
If you fail to make connection or do

Fridge button for 10 seconds The indicator stops blinking.

ounding environment. Wait a mon

o use the app.

की गेशनी या गर्मी पटाव

करने वाले स्रोत से दर

के बीच की दरी 50

मिमी से अधिक है।

अवकाश मोड को

रेफ़्रिजरेटर को ओवरलोड

निष्क्रिय करें।

के संबंध में किए गए सर्विस कॉल के लिए उपयोगकर्ताओं से शुल्क

ठीक से नहीं लगा है। लगाएँ।

संभावित कारण

सही ढंग से सेट

प्रदान करने वाले

स्रोत या सीधे सूर्य

की रोशनी के पास

• रेफ्रिजरेटर ओवरलोड

है। खाने की चीज़ें नहीं करें।

लिया जाएगा।

सामान्य

नहीं होता है।

फ्रिज/फ्रीजर

nto the app.

least 20 hours before

पदार्थ (फ्रीजर मोड का फ्रिज मोड में परिवर्तन) पिघल कर खराब

Item

ower Cool

NOTE

If you want to use Freezer Convert, it is strongly recommend use plastic containers to store food, especially vegetables 03 Fridge / Power Cool

adjust the fridge temperature, press **Fridge** t ect the corresponding temperature. You ca ange the temperature between 1 $^{\circ}$ C and 7 $^{\circ}$ th the temperature set to 1 °C, press Fridge rn the vacation indicator on. The temperatur

ar turns off. Press again to deactivate Vacati node. The temperature bar displays 7 °C. **CAUTION** winter, do not set the temperature control

C. This may cause problems with the coolir n summer, do not set the temperature contr o 5-7 °C. This may also cause problems with ooling performance.

Operations परिचालन

Category	Item	Description
Functions	Power Freeze (applicable models only)	When you turn off Power Freeze. The freezer returns to the previous temperature setting. NOTE Using Power Freeze increases energy consumption. Make sure you turn it off and return to the previous temperature if you do not intend to use it.
Alarms	Door opening	This alarm is triggered if the fridge or freezer door is open for more than 2 minutes. Depending on the model, the door opening alarm may not apply to the freezer door.
Al Energy Mode (applicable models only)	You can turn on or off the AI Energy Nunder the Energy menu in the SmartThings You can check the status of the AI Er Mode on the SmartThings app. On some models, the O icon appears on the panel to indicate that AI Energy Mode is ope (applicable models only) Turning on the AI Er Mode decreases energy consumption, but it also reduce the cooling performance.	

Troubleshooting समस्या-निवारण

लक्षण	संभावित कारण	उपाय
फ़्रिज/फ़्रीजर अधिक ठंडा कर रहा है।	• तापमान नियंत्रण सही ढंग से सेट नहीं है।	• तापमान को उच्च पर सेट करें।
आंतरिक दीवार गर्म है।	• रेफ़िजरेटर की आंतरिक दीवार में गर्मी-प्रूफ पाइपिंग है।	• कंडेनसेशन को बनने से रोकने के लिए, रेफ़्रिजरेटर के सामने कोनों में गर्मी-पूप पाइपिंग होती है। यदि परिवेश का तापमान बढ़ता है, तो यह उपकरण प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पात है। यह कोई सिस्टम की खराबी नहीं है।

		की खराबी नहीं है।
Odours		
Symptom	Possible causes	Solution
Refrigerator has odours.	• Spoiled food.	 Clean the refrigera and remove any spoiled food.

Troubleshooting समस्या-निवारण	
तक्षण	कार्य
ऐप मार्केट में "SmartThings" नहीं मिला।	• SmartThings ऐप का सपोर्टिंग सॉफ़्टवेयर संस् करण, निर्माता द्वारा उपलब्ध OS सपोर्टिंग नीर्ति के अनुसार बदल सकता है। इसके अलावा, SmartThings ऐप या ऐप जिन फ़ंक्शन को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मौजूदा OS संस्करण पर नई एप्लिकेशन अपडेट नीति उपयोगिता या सुरक्षा कारणों से निलंबित की जा सकती है।
SmartThings ऐप संचालित होने में विफल रहता है।	•SmartThings ऐप केवल लागू मॉडल के लिए उपलब्ध है। •पुराना Samsung Smart रिफ़्रिजरेटर ऐप Samsung Smart Home मॉडल से कनेक्ट नहीं हो सकता है।
SmartThings ऐप स्थापित है लेकिन मेरे रेफ़िजरेटर से कनेक्ट नहीं है।	• ऐप का उपयोग करने के लिए आपको अपने Samsung खाते में लॉग इन करना होगा। • सुनिश्चित करें कि आपका राउटर सामान्य रूप से चल रहा है। • अगर रिफ्रेजरेटर के डिस्प्ले पर Wi-Fi आइकवं है, तो यह दर्शाता है कि अभी कोई नेटवर्क कनेक्शन स्थापित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिहि में, अपने घर के एक्सेस पॉइंट (AP) से अपने रिफ्रेजरेटर को कनेक्ट तथा राजिस्टर करने के लिए SmartThings ऐप का उपयोग करें।
ऐप में लॉग इन नहीं कर सके।	• ऐप का उपयोग करने के लिए आपको अपने Samsung खाते में लॉग इन करना होगा। • यदि आपके पास Samsung खाता नहीं है, तो एव खाताबनाने के लिए ऐप पर आने वाले ऑजस्कीन

निर्देशों का पालन करें।

खाताबनाने के लिए ऐप पर आने वाले ऑनस्क्रीन

Condensation

Symptom	Possible causes	Solution	
	• If door is left open, moisture enters the refrigerator.	Remove the moisture and do not open the door for a long time.	
Condensation forms on the	 Food with high moisture content. 	 Make sure food is wrapped airtight. 	
interior walls.	• The temperature had risen in the freezer when it was converted to fridge mode. (applicable	Wipe any moisture with a dry cloth.	

wer Cool speeds up the cooling process a

previous temperature.

oling process for you.

NOTE

NOTE

श्रेणी आइटम

III speed for several hours and then returns t

To activate Power Cool, press and hold **Fridg**

or 3 seconds. The corresponding indicator (

ights up, and the refrigerator will speed up th

again for 3 seconds. The fridge returns to the

ous temperature if you don't intend to use

f you are going on vacation or a business trip.

To activate Vacation mode, press **Fridge** wit

ndicator (②) turns on while the display of

rtment and make sure the door is close

फ़्रिज का तापमान फ़्रिज के वर्तमान तापमान सेटिंग को प्रदर्शित करता है।

उर्जा निगरानी की संचित बिजली

फंक्शंस (केवल उपयुक्त तापमान पर लीट आता है। बई

पॉवर कल

पॉवर फ्रीज

विवरण

पिछले 180 दिनों के लिए रेफ्रिजरेट

आप पॉवर कल चाल या बंद कर

सेटिंग्स की जाँच कर सकते हैं

आप SmartThings ऐप में पॉ

फ़्रीज़ को चालू या बंद कर सकते हैं

पॉवर फ्रीज पंखे की अधिकतम ग

ते पर जमने की प्रक्रिया

चलता रहता है और फिर पिछले

मात्रा में खाने की चीजों को जम

ाने के लिए, फ्रीजर में खाना रर

से पहले पॉवर फ्रीज को कम से

कम 20 घंटे पहले सक्रिय करें

• जब आप पॉवर फ्रीजर को चाल

करते हैं, तब रेफ़्रिजरेटर जमाने

की प्रक्रिया को तेज कर देता है।

पॉवर फ्रीज की प्रक्रिया परी होने

हैं। फ्रीजर पिछली तापमान सेटिंग

सेटिंग पर लौट आता है।

पर लौट आता है।

को तेज कर देता है।

की खपत की जांच करता है।

सकते हैं और वर्तमान

s temperature setting.

Make sure you turn it off and return to the

ended time, use the Vacation mode.

ne 1 °C indicator selected. The vacation

o deactivate Power Cool, press and hold **Fridge**

imum fan speed. The fridge keeps running

Alarm	
Symptom	Ī

	illoueis offiy).		
Alarm			
Symptom	Possible causes	Solution	
An alarm sounds.	• If the door is left open for more than two minutes, the alarm sounds until the door is closed.	Press any button to turn off the alarm. Contact a local Samsung service centre if the alarm sounds again after 12 hours.	
•			

लक्षण	कार्य
जब मैं अपने रेफ़्रिजरेटर को पंजीकृत करने का प्रयास करता हूं ते	ि हस्तदाप के कारण विफल हा सकता है। याड़ा दर
एक त्रुटि संदेशे प्रकट होता है।	प्रतीक्षा करें और पुनः प्रयास करें।

प्रक Sr ऐप मेरे से ले	प्रकट होता		
	SmartTh ऐप सफलत मेरे रेफ़िज से कनेक्ट लेकिन चर नहीं रहा है	ापूर्वक रेटर है र	'SmartThings ऐप से बाहर निकलें और फिर से शुरू करें या राउटर को डिस्कनेक्ट करें और फिर से कनेक्ट करें। 'रेफ़्रिजरेटर को बंद करें और फिर इसे 1 मिनट के बाद फिर से चालू करें।
			• उपयोग करने से पहले अपने रेफ़्रिजरेटर को

SmartThings ऐप से कनेक्ट करें। जब कनेक्शन सफलतापूर्वक बना दिया जाता है, तो Wi-Fi आइकन इंडिकेटर ब्लिंक करना बंद कर देता है। - यदि आप कनेक्शन नहीं बना पाते हैं या ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हैं. तो Fridge (फ़्रिज) के बटन को 10 सेकंड तक दबाए रखें इंडिकेटर ब्लिंक करना बंद कर देता है।

Operations परिचालन

जब आप फ्रीजर को फ्रिज मोड में कन्वर्ट करते हैं. तो उसके अंदर का तापमान बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप तापमान में अंतर के कारण अंदर की दीवार पर पानी की बूंदें जमा होने

🗎 नोट

यदि आप फ़्रीजर कन्वर्ट का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको विशेष रूप से सब्जियों जैसे खादय पदार्थों को प्लास्टिक के कंटेनरों में स्टोर करने की पुरजोर अनुशंसा की जाती है। 03 फ्रिज / पॉवर कल

फ़्रिज का तापमान सुमायोजित करने के लिए, अनुकूल तापमान चुनने के लिए Fridge (फ़्रिज)

दबाएँ। आप 1°C और 7°C के बीच तापमान सेट क सकते हैं (डिफ़ॉल्ट: 3°C)। तापमान के 1°C पर सेट रहते, vacation (अवकाश)

इंडिकेटर ऑन करने के लिए Fridge (फ़्रिज) दबाएँ। तापमान बार ऑफ़ हो जाता है। अवकाश मोड को निष्क्रिय करने के लिए दुबारा दबाएँ। तापमान बार '°C प्रदर्शित करता है।

सावधान

ridge temperatures will turn off. The fridgen emperature will be controlled under 17 °C, ut the freezer remains active as previ o deactivate Vacation mode, press Fridge aga सर्दी के मौसम, तापमान नियंत्रण 1°C पर सेट नहीं e fridge temperature will restore the default करें। इससे कुलिंग प्रदर्शन में समस्याएँ आ सकती हैं सेट नहीं करें। इससे भी गर्मी के मौसम, तापमान नियंत्रण को 5-7 °C पर trongly recommended to empty the fride कुलिंग प्रदर्शन में समस्याएँ आ सकती हैं।

Operations परिचालन

श्रेणी	आइटम	विवरण
फंक्शंस	पॉवर फ़्रीज़ (केवल उपयुक्त मॉडल)	कोट पॉवर फ्रीज़ का उपयोग बिज़ली की खपत को बढ़ाता है। यदि आपका इसका उपयोग करने का इरादा नहीं है तो इसे ऑफ़ करना और पिछले तापमान पर लॉटना सुनिश्चित करें।
अलार्म	दरवाज़ा खोलना	अगर फ़्रिज या फ़्रीज़र का दरवाज़ा 2 मिनट से ज्यादा समय तक खुला रहता है तो यह अलार्म ट्रिगर हो जाता है। मॉडल के आधार पर, दरवाजा खोलने वाला अलार्म फ्रीजर के दरवाजे पर लागू नहीं हो सकता है।
श्रेणी	आइटम	विवरण
	आप SmartThings ऐप के एनर्जी मेनू में जाकर	

हो रहा है। (केवल उपयक्त मॉडल)

Troubleshooting समस्या-निवारण

Symptom Possible causes Solution

भी कम हो सकती है।

खपत कम होती है, लेकिन इससे कुलिंग परफॉरमेंर

Al Energy Mode को चालू या बंद कर सकते हैं। 2. ट्रे के पिछले अंदरूनी हिस्से में चिहिनत Al Energy आप SmartThings ऐप पर Al Energy Mode की स्थिति देख सकते हैं। कछ मॉडल्स पर, ब्रिआडकन यह (केवल उपयुक्त दर्शाने के लिए मुख्य पैनल पर दिखाई देता है जिससे **बिनोट** 3. ट्रे को वापस उसके स्थान पर सरका दें। यह पता चलता है कि Al Energy Mode का संचालन बर्फ़ जमाने में लगने वाला समय आपकी तापमान सेटिंग पर निर्भर Al Energy Mode को चालू करने से बिजली की

t around vents.	• Food is blocking the vents.	 Make sure no food blocks the refrigerator vents.
t on rior walls.	• Door is not closed properly.	 Make sure food does not block the door. Clean the door gasket.
क्षण	संभावित कारण	उपाय
	•	- 40 - 4 - 4 - 4 - 4
रेटर से	• ख़राब खाना।	•रेफ़्रिजरेटर को साफ करें और किसी भी खराब भोजन को हटा दें।
ारेटर से आ रही है।	• तेज गंध वाले खाद्य पदार्थ।	· ·
	• तेज गंध वाले	भी खराब भोजन को हटा दें। • सुनिश्चित करें कि तेज सुगंधित भोजन को एयरटाइट से लपेटा

लक्षण	सभावत कारण	उपाय
	• यदि दरवाजा खुला रहता है, तो नमी रेफ़्रिजरेटर में प्रवेश करती है।	• नमी को हटाएँ और दरवा को अधिक देर तक खुला नहीं छोड़ें।
ारिक दीवारों कंडेनसेशन	• अधिक नमी सामग्री वाला भोजन।	• सुनिश्चित करें कि भोजन एयरटाइट से लपेटा गया है
रहा है।	• जब इसे फ़्रिज मोड में कन्वर्ट किया गया था तो फ़्रीजर	 एक स्खे कपड़े से किसी भी तरह की नमी को पोंछे

	प्रवेश करती है।	מפו פופן
ंतरिक दीवारों कंडेनसेशन	• अधिक नमी सामग्री वाला भोजन।	• सुनिश्चित करें कि भोजन एयरटाइट से लपेटा गया है।
न रहा है।	• जब इसे फ़्रिज मोड में कन्वर्ट किया गया था तो फ़्रीजर का तापमान बढ़ गया था। (केवल उपयुक्त मॉडल)।	• एक सूखे कपड़े से किसी भी तरह की नमी को पोंछें।
English —		

Open Source Announcement

he software included in this product contains open source The following URL http://opensource.samsung.com/opensource SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Operations परिचालन

पॉवर कुल पंखे की अधिकतम गति पर ठंडा करने की

प्रक्रिया को तेज़ कर द्वेता है। फ़्रिज कई घंटों तक परी

गति से चलता रहता है और फिर पिछले तापमान पर

पॉवर कुल को सक्रिय करने के लिए, Fridge (फ़्रिज

रेफ़्रिजरेटर आपके लिए कल करने की गति को बढ़ा

पॉवर कल को निष्क्रिय करने के लिए, Fridge (फ़्रिज

को 3 सेकंड तक के लिए दबाकर रखें। फ्रिज पिछली

पॉवर कुल का उपयोग करने से बिजली की खपत बढ़

जाती है। यदि आपका इसका उपयोग करने का इरादा

नहीं है तो इसे ऑफ़ करना और पिछले तापमान पर

यदि भाप भवकाश या त्यावमायिक यात्रा पर जा रहे है

या यदि आप विस्तारित समय के लिए फ्रिज का उपयोग

नहीं करना चाहते हैं. तो अवकाश मोड का उपयोग करें।

• अवकाश मोड को सक्रिय करने के लिए Fridge (फ्रिज

को चयनित इंडिकेटर 1°C के साथ दबाएं। अवकाश

डंडिकेटर (🔊) चालु हो जाएगा और फ़्रिज के तापमान

का डिस्प्ले बंद हो जाएगा। फ्रिज का तापमान 17°C

से नीचे नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन पहले से सेट किया

Open the freezer door, and slide open

2. Fill the tray with water up to the

3. Slide the tray back into position.

maximum level (A) marked on the inne

e ice making time depends on your

अधिकतम स्तर (A) तक ट्रे में पानी भर दें।

1. फ़्रीजर का दरवाजा खोलें और आइस ट्रे

तापमान सेटिंग पर लौट जाता है।

🗎 नोट

लौटना सनिश्चित करें।

गया फ़ीजर एक्टिव रहेगा।

The actual image and special functions of your refrigerato

the ice tray.

NOTE

temperature settings.

को सरका कर खोलें।

may differ, depending on the model and the country

Ice making (applicable models only)

बर्फ बनाना (केवल उपयक्त मॉदल)

Twist ice maker (applicable models only)

SAMSUNG

Warranty Card

Proof of purchase is a pre-requisite to claim warranty.

oduct usage or repair or software update

23. This warranty covers repair/replacement of parts.

Product Serial No:_____

ealer Name & Address :__

customer's Signature & Date accept the Terms & Conditions of warranty)

the purchase price of the product.

टविस्ट आइस मेकर (केवल उपयक्त मॉडल)

Special features

को 3 सेकंड तक के लिए दबाकर रखें। अनुकूल

इंडिकेटर (﴿) की लाइट चालू हो जाती है और

भवकाश मोड को निष्क्रिय करने के लिए, Fridge **(फ्रिज)** को दोबारा दबाएँ। फ्रिज तापमान डिफ़ॉल्ट 7 नर बहाल हो जाएगा। 🖫 🗎 🗎 • इसकी प्रजोर अनुशंसा की जाती है कि फ्रिज कंपार्टमेंट

खाली कर दिया जाए और दरवाजा का बंद होना 04 Al Energy Mode (applicable models only

he 😡 icon appears when the AI Energy Mode is of ou may turn on or off the AI Energy Mode in the

04 Al Energy Mode (केवल उप्यक्त मॉडल) • यह 🗸 आडकन तब दिखाई देता है जब Al Energy Mode

संचालित होता है। आप SmartThings ऐप पर जाकर Al Energy Mode को चालू या बंद कर सकते हैं। (केवल उपयक्त मॉडल)

05 Network connection (applicable models only) ou can control and monitor your refrigerator on the SmartThings app. For more information, see the Things (applicable models only) section 05 नेटवर्क कनेक्शन (केवल उपयुक्त मॉडल) आप अपने रेफ़्रिजरेटर को SmartThings ऐप पर नियंत्रित और

NOTE

under the shelf

फ़िट नहीं होता है।

Helpline - Call: 1800 5 7267864 (1800 5 SAMSUNG) / 1800 40 7267864 (1800 40 SAMSUNG)

This warranty card gives the key points related to warranty claim. for further details log on to

Free installation or demo of the product, if applicable, can be availed only once and within 6month from the date of purchase. In case

Cosmetic/ Aesthetic / Plastic / Glass Parts /Bulbs / Cable /Wiring / Piping/ Consumables are not covered under warranty

. The defective parts/ products which were replaced by Samsung under this warranty shall be the property of Samsung.

12. Samsung shall not be responsible for any loss or misuse of data, personal information, setting, third party software during

3. Samsung shall not be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage that may result from use inability to use the

product. Under no circumstances shall Samsung be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage exceeding

In case of defect arising out of installation done by party other than Samsung authorised party, the limited warranty will be applicable as per revised T&C as Samsung shall deem fit.

19. In the event of any unforeseen circumstances, and spares not being available Samsung's prevailing depreciation rules will be

20. Defects arising out of the following are not covered under warranty like Mishandling/Misuse,Improper ventilation, Improper voltage, Use of external material, Normal wear and tear, Physical damage and / or electrical damage caused by physical impact.

21. Complaints related to playability, printability, compatibility with external accessories, software, file systems, third party applications, CODEs, signals, Networks& ISP bandwidth shall not be considered as defect in product and not covered under

27. Under certain conditions where warranty obligations cannot be met, depreciation will be applicable on the existing product.

CUSTOMER DETAILS CUM WARRANTY CARD

8. Regular upkeep, maintenance and cleaning of parts are necessary in certain products. Such periodic maintenance shall be on

While carrying out repair, Samsung may use accessories or parts that are new or refurbished or reconditioned

10. Samsung shall not be liable for any losses or consequential losses due to product failure or the installed software

Usage of power stabilizers of proper rating is necessary unless explicitly mentioned by Samsung on product literature/instruction booklet.

binding on the purchaser and same shall be considered as a commercial solution in lieu of repairs.

22. This warranty covers only the defects in products arising out of manufacturing or faulty workmanship.

if installation, any additional material required over and above the standard installation kit shall be on the chargeable be

The product should have been purchased from an authorised Samsung Sales Dealer in India.

1. Samsung shall be free to decide on whether or not to provide a software update for its products.

In case of defective accessory, only the accessory will be repaired or replaced.

4. Defects caused by customer negligence, tampering shall void the product warranty.

chargeable basis unless otherwise provided and not covered under warranty.

24. Warranty period of parts & accessories may vary from product to product.

26. No warranty on certain parts/conditions/types of product failures.

25. Maximum liability out of this warranty is limited to the product purchase value/MRP.

15. Any extended/addition warranty offered by Samsung has to be supported by relevant proofs.

Warranty can be claimed only if the repair was carried out by the Samsung authorised service center.

Carry-in service or In-Home service applicability depends on the product category and Samsung policy.

🖲 नोट

to empty the ice cubes into the bin

To take out the bin, pull it forward

आइस क्येंब को बिन में खाली करें।

मॉनिटर कर सकते हैं। अधिक जानकारों के लिए, खंड SmartThings (सिर्फ़ लागू मॉडल) देखें। NOTE

If you see the blinking Wi-Fi (♠) icon, we recommend

To dispense the ice cubes, turn the ice tray handle to the right

आइस क्यूब निकालने के लिए, आइस ट्रे के हैंडल को दाएँ मोड़ कर

• ट्विस्ट आइस मेकर को फ़्रीजर शेल्फ़ पर रखें यदि यह शेल्फ़ के नीचे

• बिन को बाहर निकालने के लिए, उसे आगे की ओर खींचें।

Maintenance रखरखाव

Handle and care प्रबंधन और देखभाल

Shelves (fridge/freezer) शेल्फ़ (फ़्रिज/फ़्रीजर)

ice cube storage bin is in place under the ice tray

both hands and lift it to release

शेल्फ को निकालने के लिए उसे दोनों

के लिए उसे उठाएँ। फिर इसे एक तर

झुकाएँ और इसे बाहर खींच लें।

one side and pull it out.

from the rear hook. Then, tilt it on

हाथों से पकड़ें और पीछे के हक से छड़ाव

the Wi-Fi (♠) icon blinks to alert you when opening the doo

Operations परिचालन Maintenance रखरखाव

Then, insert the shelf in the reverse शेल्फ़ डालने से पहले, शेल्फ़ के पिछले हिस्से के आकार को चेक करें। फिर, शेल्फ़


• Put the twist ice maker on the freezer shelf if it does not fit को हटाने के उल्टे क्रम में डालें। 🕆 CAUTION सावधान • मनिश्चित करें कि भादम क्यब मंग्रहण दिब्बा भादम टे के नीचे रखा गया हो।

down or back to front.

शेल्फ़ डालने से पहले, शेल्फ़ के पिछले हिस्से के आकार को चेक करें। फिर, शेल्फ़ को हटाने के उल्टे क्रम में डालें। • शेल्फ़ सही ढंग से डाला जाना चाहिए। इसे उल्टा या सामने से पीछे

The shelf must be inserted correctly. Do not insert it upside

• Shelves are heavy, therefore be careful when you handle them



Gently lift up the front of the drawer डॉर के सामने वाले हिस्से को धीरे से ऊपर उठाएँ और बाहर की ओर खिसकाएँ।

connect your refrigerator to the SmartThings app.

ऐप से कनेक्ट करें।

NOTE

models only) section.

हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने रेफ़्रिजरेटर को SmartThings

Turning the Wi-Fi on or off (applicable models only)

conds. The Wi-Fi (॰) icon shows the status of the Wi-fi as

• Wi-Fi Off: The Wi-Fi (♠) icon blinks for 5 seconds and then

Wi-Fi On: The Wi-Fi (♠) icon blinks for 5 seconds and then

You must turn on the Wi-Fi to connect the refrigerator to the SmartThings app.

For more information, see the SmartThings (applicable

Wi-Fi को चाल या बंद करने के लिए, Fridge (फ़्रिज) को 10

Wi-Fi की स्थिति दिखाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

है और फिर 5 सेकंड के लिए चालू हो जाता है।

Wi-Fi को चाल या बंद करना (सिर्फ़ लागु मॉडल)

सेकंड के लिए देबाए रखें। Wi-Fi (🖘) आइकन

है और फिर बंद हो जाता है।

To turn the Wi-Fi on or off, press and hold Fridge for 10

रेफ़्रिजरेटर को SmartThings ऐप से कनेक्ट करने के लिए आपको अगर रेफ़्रिजरेटर SmartThings ऐप से कनेक्टेड नहीं है, तो दरवाज़ा Wi-Fi चाल करना होगा। खोलते ही Wi-Fi (🖘) आइकन आपको सचेत करने के लिए ब्लिक करता है। अगर आप ब्लिकिंग Wi-Fi (२) आइकन देखते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए, खंड SmartThings (सिर्फ़ लागू मॉडल)

Operations परिचालन

SmartThings (applicable models only)

Visit the Google Play Store, Galaxy Apps, or Apple App Stor and search for "SmartThings". Download and install the nartThings app provided by Samsung Electronics to your

NOTE

🗎 नोट

is subject to change according to the OS supporting po the manufacturer provides. In addition, as for the SmartThings app or the functions that the app supports the new application update policy on the existing OS version can be suspended due to usability or security reaso The SmartThings app is subject to change without notice to

enquiries regarding the items mentioned above, please ntact us at st.service@samsung.com

Wireless networks may be affected by the surrounding

 If your Internet service provider has registered the MA address of your PC or modem for identification, your

Vegetable shelf वेजिटेबल शेल्फ़ Before you insert the shelf check



डोर बिन को निकालने के लिए इसे किनारे से हल्के से दबाएं और ऊपर की ओर उठाएं। द्र्घटनाओं को रोकने के लिए, दरवाज़े के ड्रॉर को हटाने से पहले उन्हें

्र WARNING चेतावनी

ox™ for cleaning purposes. They may damage the surface of the refrigerator and cause a fire. o not spray water onto the refrigerator. This may cause Regularly use a dry cloth to remove all foreign substances suc

dust or water from the power plug terminals and contact points. Unplug the power cord of the refrigerator. e a moistened soft lint-free cloth or paper towel to clean the refrigerator's interior and exterior. 3. When done, use a dry cloth or paper towel to dry well. **4.** Plug in the power cord of the refrigerator to turn the

retrigerator on.

Cleaning

omplaint falls in any of these categories or not shall be binding on the Purchaser The dully filled warranty card/proof of purchase is not presented to the service engineer at the time of repairs being

The original serial number of the product is removed, altered or obliterated from the product. The product purchased is not used as per the rated power conditions or instructions mentioned in the INSTRUCTION

The Warranty shall be null and void in any of the following cases, and in such cases Samsung may at its

sole discretion repair the equipment on a chargeable basis. The decision of Samsung, whether a

The product is being used for commercial purpose OR if the product has been used excessively and beyond reasonable usage as permitted within the product instruction manual.

Site (premises where the product is used/kept) conditions that do not conform to the recommended operations of the produ Defects caused due to exposure to moisture/dampness/extreme thermal or environmental conditions or rapid changes in su of conditions/corrosions/oxidations/spilling of food/liquid/influence of Chemical substances.

Defects due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, spikes, external sources (ex: cable/set top box connections), fire, water logging, natural calamities, commotion, riots, theft, anti-social action, acts of God or while in transit. Defects caused by household pets, rats, cockroaches, ants, pests, fungi or any other animal/birds/insects.

Defects caused due to negligence/omission of the Purchaser on account of periodic maintenance(s)/periodic servicing as

Defects caused due to usage of third party material/non Samsung Authorized Consumables Any modifications, including but not limited to, rooting attempts, reverse engineering, unlocking, jail-breaking etc. of the original firmware(s) or software(s) of the product.

All disputes arising out of this warranty are subject to Delhi jurisdiction only.

Repair due to misuse/third party repair attempts are not covered in warranty Warranty does not cover repair due to external factors/mediums/data types

Warranty shall apply only if the product is used as per its usage specifications (ex: personal, commercial etc.) Warranty shall be void if product has failed under certain conditions/types (ex: water logging, misuse, etc.)

Correct disposal of the product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the electronic accessories (e.g. charger, headset, and USB cable) should not be dispose with other household waste at the end of their working life. For more information on safe disposal and recycling visit our website or contact number.

SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED Registered Address:6th Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi-110001, Visit: www.samsung.com/in

Samsung Helpline - Call : 1800 5 7267864 (1800 5 SAMSUNG) / 1800 40 7267864 (1800 40 SAMSUNG)

you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Country Website Contact Center 1800 5 7267864 (1800 5 SAMSUNG) (Toll-Free www.samsung.com/in/support INDIA www.samsung.com/in/support NEPAL

This Product is RoHS compliant





www.samsung.com/bd/support

SAMSUNG

09612-300-300

BANGLADESH

SRI LANKA

9801572667 (Toll Free for Ncell users 08000-300-300 (Toll free)

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

120 Months on Compressor 240 Months on Digital invertor Co.

The supporting software version of the SmartThings ag

improve usability or performance. As the mobile phone C version is updated every year, the SmartThings is also updated continually according to the latest OS. If you hav Recommended encryption systems include WPA/TKIP and

WPA2/AES. Any newer or non-standard Wi-Fi authentication protocols are not supported. Wi-Fi बंद: Wi-Fi (🖘) आइकन 5 सेकंड के लिए ब्लिंक करता

Wi-Fi चाल्: Wi-Fi (ङ) आइकन 5 सेकंड के लिए ब्लिंक करता

Hold the vegetable shelf with both han and lift it to release it from the rear hoo

