EN **Quick start guide**

Electric Overblanket

PEBL140CWT

For more information see the extended manual online: **ned.is/pebl140cwt**

Intended use

The product is exclusively intended as an electric overblanket for indoor use.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Parts list [Image A]

1. Plug
2. Locking tab
3. Power socket
4. Temperature button
5. Time button
6. High button
7. Blanket
8. Temperature icon
9. Time icon
10. Time indicator
11. Temperature indicator
12. Power switch
13. Controller PS7G-H/L

Safety instructions

WARNING
- Only use the product as described in this manual.
- Ensure before use you know how the product works and how to operate it.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Disconnect the product from the electrical outlet and other equipment if problems occur.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Used only as overblanket.
- Always use the voltage (A.C. Only) marked on the rating label.
- Use only the type of controller marked on rating label.
- Always switch off the controller before you insert or remove a plug.
- Do not expose the product to water or moisture.
- The product is not intended for medical use in hospitals.
- Do not use together with another heating appliance.
- When in use ensure the blanket and mains cord do not get trapped.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- The product must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- Children under the age of 3 are not to use the product due to their inability to react to overheating.
- The product is not to be used by young children over 3 years of age, unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, or unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.
- The product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Connecting and removing the controller [Image B and C]

Connect the controller [Image B]
1. Lift the locking tab 2.
2. Push the plug 1 into the power socket 3.

Remove the controller [Image C]
Make sure the power switch 12 of the controller 13 is switched to Off.
1. Lift the locking tab 2.
2. Pull the plug 1 out of the power socket 3.

Do not pull the cord of the controller 13. And do not try to pull the plug 1 out without lifting the locking tab 2.

Preheat and use

Do not use if it is damp or wet.
Preheat 30-60 minutes before using.
1. Connect the controller.
2. Connect the power cord to the mains.

Ensure people do not trip over the cord.
3. Switch the power switch 12 to On.
4. Press the High button 7 to set at 'H'.

After one hour the high temperature automatically will change to 'L' (Low temperature).
5. Press the Temperature button 4 to set the temperature. Select L, 1-7,H.
6. Press the Time button 5 to select the total operating time. Select 1-9 hour.

If you go to sleep or use it for a long time, set at 'L' or 1, to avoid overheating.

After use

1. When the blanket is not in use, switch the power switch 12 to Off.
2. Remove the plug 1 from the power socket 3.
3. Disconnect the power cord from the mains.

If you want to store the blanket for a longer period. Repeat step 1 – 3.
4. Let it cool down. Make sure the blanket is dry.

Let it dry naturally. Do not iron or dry in the sun.
5. Gently fold the blanket and place back into the packing bag.
6. Store in a cool dry place.

Do not place items on top of it.

Cleaning & Maintenance

Cleaning
- Disconnect the controller from the blanket and from the mains, before cleaning and when not in use.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents such as ammonia, acid or acetone when cleaning the product.
- Do not immerse the controller in water or get it wet.
- Do not wring out the blanket.
- Allow the blanket to dry naturally. Do not dry the blanket in the sun, do not use a product such as a hair dryer to dry it and do not connect it to the mains supply to dry it.
- Do not use mothproofing agents.

Read the instructions before use.
Not to be used by very young children (0-3 years).
Do not iron.
Do not insert pins.
Do not bleach.
Do not dry clean.
Do not use folded or rucked.
Do not tumble dry.
Maximum washing temperature 40 °C.

Clean the product regularly with a soft, clean, dry cloth. Avoid abrasives that can damage the surface.
To clean the blanket, hand wiping it down with a soft damp cloth with very mild detergent, mildly process at a maximum washing temperature of 40°C. Allow it to dry thoroughly before using or storing it. When washed, drape it over a clothes line to dry.
- Do not use clothes pegs to secure it.

Machine washing of the blanket is possible; however, hand wiping it down will prolong the life of the blanket. To machine wash, remove the controller and place the blanket in a net bag and seal it. Use a small amount of detergent and set the washing machine to a "Delicate Wash" with a maximum temperature of 40°C. When washed, remove the blanket from the net bag and drape it over a clothes line to dry.
- Do not use clothes pegs to secure it.

Maintenance
Do not try to open or repair the controller, cord or the blanket. It must be serviced by a qualified person.
Examine the blanket frequently to check that there are no signs of wear or damage. If any damage/wear is spotted, do not use the blanket and search for specialist advice.

Specifications

Product	Electric Overblanket
Article number	PEBL140CWT
Dimensions (l x w)	180 x 130 cm
Input voltage	AC 220 - 240 V ~ 50 Hz
Wattage	110 - 120 Watt
Temperature settings range	25 °C - 50 °C ± 5 °C
Material	Coral fleece

DE **Kurzanleitung**

Elektrische Wärmedecke

PEBL140CWT

Für weitere Informationen beachten Sie die erweiterte Anleitung online: **ned.is/pebl140cwt**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist exklusiv zur Verwendung als Wärmedecke innerhalb von Gebäuden gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Teileliste [Abbildung A]

1. Stecker
2. Arretierung
3. Stromanschluss
4. Temp-Taste
5. Time-Taste
6. High-Taste
7. Decke
8. Temperatursymbol
9. Zeitsymbol
10. Zeitanzeige
11. Temperaturanzeige
12. Ein/Aus-Schalter
13. Steuerung PS7G-H/L

Sicherheitshinweise

WARNUNG
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Stellen Sie vor Benutzung sicher, dass Sie wissen, wie das Produkt funktioniert und wie es bedient wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromanschluss und anderer Ausrüstung, falls Probleme auftreten.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Nur als Wärmedecke zu verwenden.
- Nutzen Sie immer die Spannung (nur A.C.) wie auf dem Typschild angegeben.
- Verwenden Sie nur die auf dem Typschild angegebene Steuerung.
- Schalten Sie die Steuerung stets aus, bevor Sie einen Stecker einstecken oder ziehen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Das Produkt ist nicht für den medizinischen Einsatz in Krankenhäusern gedacht.
- Nicht zusammen mit anderen Wärmeverzichtungen verwenden.
- Achten Sie bei Verwendung darauf, dass die Decke und das Netzkabel nicht eingeklemmt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Das Produkt darf nicht durch Personen verwendet werden, die ein unzureichende Wärmeempfinden haben, oder von sehr empfindlichen Personen, die auf eine Überhitzung nicht reagieren können.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen das Produkt nicht verwenden, da sie noch nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Das Produkt darf nicht von kleinen Kindern über 3 Jahren verwendet werden, wenn es nicht von einem Elternteil oder Schutzbefohlenen voreingestellt wurde oder das Kind eine ausführliche Einweisung in die sichere Bedienung der Steuerung erhalten hat.
- Das Produkt darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis nur dann verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen.

Verbinden und Entfernen der Steuerung [Abbildungen B und C]

Anschluss der Steuerung [Abbildung B]
1. Heben Sie die Arretierung 2 an.
2. Drücken Sie den Stecker 1 auf den Stromanschluss 3.

Entfernen der Steuerung [Abbildung C]
Stellen Sie sicher, dass der Ein/Aus-Schalter 12 der Steuerung 13 auf Off (Aus) steht.
1. Heben Sie die Arretierung 2 an.
2. Ziehen Sie den Stecker 1 vom Stromanschluss 3.

Ziehen Sie nicht am Kabel der Steuerung 13. Und versuchen Sie auch nicht, den Stecker 1 herauszuziehen, ohne die Arretierung 2 anzuheben.

Vorheizen und Verwenden

Nicht im feuchten oder nassen Zustand verwenden.
Vor der Verwendung 30-60 Minuten vorheizen.
1. Verbinden Sie die Steuerung.
2. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromnetz.

Stellen Sie sicher, dass niemand über das Kabel stolpern kann.
3. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter 12 auf On (Ein).
4. Drücken Sie die High-Taste 7 um die Steuerung auf 'H' zu stellen.

Nach einer Stunde schaltet die Steuerung automatisch auf 'L' (niedrige Temperatur).
5. Drücken Sie die Temp-Taste 4, um die Temperatur einzustellen. Wählen Sie aus L, 1-7, H.
6. Drücken Sie die Time-Taste 5, um die Gesamtbetriebszeit auszuwählen. Wählen Sie 1-9 Stunden.

Wenn Sie sich schlafen legen oder die Decke lange verwenden, stellen Sie die Decke auf 'L'oder 1, um ein Überhitzen zu vermeiden.

Nach der Verwendung

1. Wenn die Decke nicht verwendet wird, schalten Sie den Ein/Aus-Schalter 12 auf Off (Aus).
2. Ziehen Sie den Stecker 1 vom Stromanschluss 3.
3. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Wenn Sie die Decke für einen längeren Zeitraum lagern wollen: Wiederholen Sie die Schritte 1 - 3.
4. Lassen Sie die Decke abkühlen. Stellen Sie sicher, dass die Decke trocken ist.

Lassen Sie sie natürlich abtrocknen. Nicht bügeln oder in die Sonne legen.
5. Falten Sie die Decke vorsichtig zusammen und legen Sie wieder zurück in den Verpackungsbeutel.
6. Lagern Sie sie dann an einem kühlen trockenen Ort.

Legen Sie keine anderen Gegenstände darauf.

Reinigung & Wartung

Reinigung
- Trennen Sie die Steuerung vor der Reinigung und bei Nichtverwendung von der Decke und vom Stromnetz.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Aceton zur Reinigung des Produkts.
- Tauchen Sie die Steuerung nicht in Wasser oder lassen Sie sie nass werden.
- Wringen Sie die Decke nicht aus.
- Lassen Sie die Decken natürlich abtrocknen. Trocknen Sie die Decke nicht in der Sonne. Verwenden Sie kein Gerät wie einen Haartrockner, um die Decke zu trocknen. Verbinden Sie sie auch keinesfalls zum Trocknen mit dem Stromnetz.
- Verwenden Sie keine Mottenschutzmittel.

Lesen Sie vor der Verwendung die Anweisungen.
Darf nicht von Kleinkindern (0-3 Jahre) verwendet werden.
Nicht bügeln.
Keine Nadeln einführen.
Nicht bleichen.
Nicht für Trockenreinigung geeignet.
Nicht zusammengelegt oder gefaltet verwenden.
Nicht im Wäschetrockner trocknen.
Maximale Waschtemperatur 40°C.

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können.
Zur Reinigung der Decke, wischen Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch mit mildem Reinigungsmittel ab. Waschen Sie sie leicht bei einer maximalen Waschtemperatur von 40°C. Lassen Sie die Decke vor der Verwendung oder Lagerung sorgfältig abtrocknen. Nach dem Waschen zum Trocknen über eine Wäscheleine hängen.
- Verwenden Sie keine Wäscheklammern zur Befestigung.

Eine Maschinenwäsche der Decke ist möglich; das Abwaschen von Hand führt jedoch zu einer längeren Lebensdauer der Decke. Für eine Maschinenwäsche entfernen Sie die Steuerung und legen geben Sie die Decke in ein Wäschenetz und verschließen Sie dieses. Verwenden Sie nur eine kleine Menge Waschmittel und stellen Sie die Waschmaschine auf einen Schonwaschgang mit einer maximalen Temperatur von 40°C. Entnehmen Sie die Decke nach dem Waschen aus dem Wäschenetz und hängen Sie sie zum Trocknen über eine Wäscheleine.
- Verwenden Sie keine Wäscheklammern zur Befestigung.

Wartung
Versuchen Sie nicht die Steuerung, das Kabel oder die Decke zu öffnen oder zu reparieren. Wartungsarbeiten dürfen nur durch einen qualifizierten Techniker erfolgen.
Untersuchen Sie die Decke regelmäßig, um sie auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen zu überprüfen. Falls Beschädigungen/Verschleiß erkannt wird, verwenden Sie die Decke nicht mehr und suchen Sie einen Spezialisten auf.

Spezifikationen

Produkt	Elektrische Wärmedecke
Artikelnummer	PEBL140CWT
Größe (L x B)	180 x 130 cm
Eingangsspannung	AC 220 - 240 V ~ 50 Hz
Wattleistung	110 - 120 Watt
Temperatureinstellbereich	25 °C - 50 °C ± 5 °C
Material	Coral Fleece

FR **Guide de démarrage rapide**

Surcouverture électrique

PEBL140CWT

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : **ned.is/pebl140cwt**

Utilisation prévue

Le produit est exclusivement conçu comme une surcouverture électrique pour une utilisation en intérieur.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Liste des pièces [Image A]

1. Fiche
2. Boucle de verrouillage
3. Prise d'alimentation
4. Bouton Temperature
5. Bouton Time
6. Bouton High
7. Couverture
8. Icône de température
9. Icône de durée
10. Indicateur de durée
11. Indicateur de température
12. Interrupteur
13. Contrôleur PS7G-H/L

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Avant utilisation, assurez-vous de connaître le fonctionnement du produit et son utilisation.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacer immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Débrancher le produit de la prise secteur et de tout autre équipement en cas de problème.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- À utiliser uniquement comme surcouverture.
- Toujours utiliser la tension (C.A. seulement) marquée sur l'étiquette de données électriques.
- Utilisez uniquement le type de contrôleur indiqué sur l'étiquette de données électriques.
- Mettez toujours le contrôleur hors tension avant d'insérer ou de retirer une fiche.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Le produit n'est pas destiné à un usage médical dans des hôpitaux.
- Ne pas utiliser avec un autre appareil de chauffage.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que la couverture et le cordon d'alimentation ne soient pas coincés.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur et par d'autres personnes très vulnérables incapables de réagir à une surchauffe.
- Les enfants âgés de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser le produit en raison de leur incapacité à réagir à une surchauffe.
- Le produit ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants de plus de 3 ans, à moins que les commandes aient été préréglées par un parent ou un tuteur, ou que l'enfant ait reçu des instructions adéquates sur la manière de les utiliser en toute sécurité.
- Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.

Connexion et retrait du contrôleur [Image B et C]

Connectez le contrôleur [Image B]
1. Soulevez la boucle de verrouillage 2.
2. Poussez la fiche 1 dans la prise de courant 3.

Retirez le contrôleur [Image C]
Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation 12 du contrôleur 13 soit passé sur Off.
1. Soulevez la boucle de verrouillage 2.
2. Retirez la fiche 1 de la prise de courant 3.

Ne tirez pas sur le cordon du contrôleur 13. Et n'essayez pas de débrancher la fiche 1 sans soulever la boucle de verrouillage 2.

Préchauffage et utilisation

Ne pas utiliser si elle est humide ou mouillée.
Préchauffez 30-60 minutes avant utilisation.
1. Connectez le contrôleur.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur.

Assurez-vous que personne ne trébuche sur le cordon.
3. Actionnez l'interrupteur d'alimentation 12 sur On.
4. Appuyez sur le bouton High 7 pour le mettre sur « H ».

Au bout d'une heure, la haute température passe automatiquement sur « L » (basse température).
5. Appuyez sur le bouton Temperature 4 pour régler la température. Sélectionnez L, 1-7, H.
6. Appuyez sur le bouton Time 5 pour sélectionner la durée totale de fonctionnement. Sélectionnez 1-9 heures.

Si vous vous endormez ou si vous l'utilisez pendant une longue période, réglez la valeur sur « L » ou 1 pour éviter une surchauffe.

Après utilisation

1. Lorsque la couverture n'est pas utilisée, actionnez l'interrupteur d'alimentation 12 sur Off.
2. Retirez la fiche 1 de la prise de courant 3.
3. Débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Si vous souhaitez stocker la couverture pour une période plus longue. Répétez les étapes 1 à 3.
4. Laissez-la refroidir. Assurez-vous que la couverture soit sèche.

Laissez-la sécher naturellement. Ne pas la repasser ou la sécher au soleil.
5. Pliez soigneusement la couverture et remettez-la dans le sac d'emballage.
6. Rangez-la dans un endroit sec et frais.

Ne pas placer d'objets dessus.

Nettoyage et maintenance

Nettoyage
- Déconnectez le contrôleur de la couverture et du secteur avant nettoyage et lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- N'utilisez pas de nettoyants chimiques agressifs tels que de l'ammoniac, de l'acide ou de l'acétone lors du nettoyage du produit.
- Ne pas plonger le contrôleur dans l'eau ni le mouiller.
- Ne pas tordre la couverture.
- Laissez la couverture sécher naturellement. Ne séchez pas la couverture au soleil, n'utilisez pas un produit tel qu'un sèche-cheveux pour la sécher et ne la branchez pas sur le secteur pour la sécher.
- N'utilisez pas d'agents antimites.

Lisez les instructions avant utilisation.
Ne pas utiliser chez de très jeunes enfants (0-3 ans).
Ne pas repasser.
Ne pas insérer de broches.
Ne pas javelliser.
Ne pas nettoyer à sec.
Ne pas utiliser plié ou emmêlé.
Ne pas sécher en machine.
Température maximale de lavage 40°C.

Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux, propre et sec. Évitez les abrasifs qui peuvent endommager la surface.
Pour nettoyer la couverture, essuyez-la à la main avec un chiffon doux et légèrement imbibé d'un détergent très doux. Traitez doucement à une température de lavage maximale de 40°C. Laissez-la sécher complètement avant de l'utiliser ou de la ranger. Une fois lavée, étendez-la sur une corde à linge pour la sécher.
- Ne pas utiliser de pinces à linge pour l'attacher.

Il est possible de laver la couverture en machine. Cependant, l'essuyer à la main prolongera la durée de vie de la couverture. Pour la laver en machine, retirez le contrôleur et placez la couverture dans un sac en filet et fermez-le. Utilisez une petite quantité de lessive et réglez le lave-linge sur « lavage délicat » avec une température maximale de 40°C. Une fois lavée, retirez la couverture du sac en filet et étendez-la sur une corde à linge pour la faire sécher.
- Ne pas utiliser de pinces à linge pour l'attacher.

Maintenance
N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer le contrôleur, le cordon ou la couverture. Ces éléments doivent être pris en charge par une personne qualifiée.
Examinez fréquemment la couverture pour vous assurer qu'elle ne présente aucun signe d'usure ou de dommage. En cas de dommage ou d'usure, n'utilisez pas la couverture et faites appel à des spécialistes.

Spécifications

Produit	Surcouverture électrique
Article numéro	PEBL140CWT
Dimensions (L x l)	180 x 130 cm
Tension d'entrée	CA 220 - 240 V ~ 50 Hz
Puissance	110 - 120 Watts
Plage de réglages de température	25 °C - 50 °C ± 5 °C
Matière	Molleton

NL **Verkorte handleiding**

Elektrische bovendeken

PEBL140CWT

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/pebl140cwt**

Bedoeld gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld als elektrische bovendeken voor gebruik binnenshuis. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

Onderdelenlijst [Afbeelding A]

1. Plug
2. Vergrendelingsslipje
3. Stopcontact
4. Temperature knop
5. Time knop
6. High knop
7. Deken
8. Temperatuursymbool
9. Tijdsymbool
10. Tijdindicator
11. Temperatuurindicator
12. Aan-/ uitschakelaar
13. Regelaar PS7G-H/L

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING
- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Zorg ervoor dat u voor gebruik weet hoe het product werkt en hoe u het moet bedienen.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Alleen als bovendeken gebruiken.
- Gebruik altijd de spanning (alleen wisselstroomspanning) zoals aangegeven op het informatielabel.
- Gebruik alleen het type regelaar dat op het informatielabel is aangegeven.
- Zet de regelaar altijd uit voordat u een stekker in het stopcontact steekt of eruit haalt.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Het product is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.
- Niet samen met een ander verwarmingsapparaat gebruiken.
- Zorg ervoor dat de deken en het netsnoer tijdens het gebruik niet bekneld raken.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Het product mag niet door personen worden gebruikt die ongevoelig zijn voor hitte en andere zeer kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Kinderen jonger dan 3 mogen het product niet gebruiken omdat ze niet op oververhitting kunnen reageren.
- Het product mag niet door jonge kinderen ouder dan 3 jaar worden gebruikt, tenzij de bedieningselementen vooraf door een ouder of voogd zijn ingesteld of tenzij het kind voldoende heeft geleerd over de veilige bediening van de bedieningselementen.
- Het product mag worden gebruikt door kinderen van 8 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of aan hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn.

De regelaar aansluiten en verwijderen [Afbeelding B en C]

De regelaar aansluiten [Afbeelding B]
1. Trek het vergrendelingslipje 2 omhoog.
2. Steek de stekker 1 in het stopcontact 3.

Verwijder de regelaar [Afbeelding C]
Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar 12 van de regelaar 13 op Off staat.
1. Trek het vergrendelingslipje 2 omhoog.
2. Haal de stekker 1 uit het stopcontact 3.

Trek niet aan het snoer van de regelaar 13. En probeer niet om de stekker 1 er uit te trekken zonder de vergrendelingslip 2 omhoog te trekken.

Voorverwarmen en gebruiken

Niet gebruiken als het vochtig of nat is.
30-60 minuten voorverwarmen voor gebruik.
1. Sluit de regelaar aan.
2. Sluit het netsnoer aan op het lichtnet.

Zorg ervoor dat er geen mensen over het snoer kunnen struikelen.
3. Zet de aan/uit-schakelaar 12 op On.
4. Druk op de High knop 7 om deze op 'H' in te stellen.

Na een uur schakelt de hoge temperatuur automatisch over naar 'L' (lage temperatuur).
5. Druk op de Temperature knop 4 om de temperatuur in te stellen. Kies L,1-7,H.
6. Druk op de Time knop 5 om de totale inschakeltijd/duur te selecteren. Kies 1-9 uur.

Als u gaat slapen of het apparaat lang gebruikt, stel het dan in op 'L' of 1, om oververhitting te voorkomen.

Na gebruik

1. Wanneer de deken niet wordt gebruikt, zet de aan/uit-schakelaar 12 op Off.
2. Haal de stekker 1 uit het stopcontact 3.
3. Haal de stekker uit het stopcontact

Als u de deken gedurende een langere tijd wilt opbergen. Herhaal stap 1-3.
4. Laat de deken afkoelen. Zorg ervoor dat de deken droog is.

Laat het aan de lucht drogen. Niet strijken of in de zon drogen.
5. Vouw de deken voorzichtig op en plaats hem terug in de verpakkingszak.
6. Op een koele en droge plaats bewaren.

Leg geen voorwerpen bovenop de deken.

Reiniging & Onderhoud

Reiniging
- Haal de regelaar voor het reinigen en wanneer deze niet gebruikt wordt uit de deken en uit het stopcontact.
- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het product.
- Dompel de regelaar niet onder in water en zorg ervoor dat hij niet nat wordt.
- Wring de deken niet uit.
- Laat de deken aan de lucht drogen. Droog de deken niet in de zon, gebruik geen product zoals een föhn om hem te drogen en sluit hem niet aan op de netspanning om hem te drogen.
- Gebruik geen mottenwerende middelen.

Lees de instructies voor gebruik.
Niet te gebruiken door zeer jonge kinderen (0-3 jaar).
Niet strijken.
Steek geen pennen in het apparaat.
Niet bleken.
Niet stomen.
Gebruik hem niet als hij gevouwen of gekreukt is.
Niet in de droger drogen.
Maximale wastemperatuur 40 °C.

Reinig het product regelmatig met een zachte, schone, droge doek. Vermijd schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
Veeg de deken af met een zachte vochtige doek en een zeer mild wasmiddel om hem schoon te maken en was hem bij een maximale wastemperatuur van 40°C. Laat hem goed drogen voor gebruik of voor u hem opbergt. Droog hem na het wassen aan een wasijn.
- Gebruik geen wasknijpers.

De deken kan in de machine worden gewassen, maar de deken heeft een langere levensduur als hij met de hand wordt afgeveegd. Als u de deken in de machine wilt wassen, verwijder de regelaar en plaats de deken in een wasnet en sluit deze. Gebruik een kleine hoeveelheid wasmiddel en zet de wasmachine op "Fijne Was" met een maximale temperatuur van 40°C. Haal de deken na het wassen uit het wasnet en droog hem aan een wasijn.
- Gebruik geen wasknijpers.

Onderhoud
De regelaar, het snoer of de deken niet openen of repareren. Het moet door een bevoegde reparateur worden onderhouden.
Controleer de deken regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Als er schade/slijtage wordt geconstateerd, gebruik de deken dan niet en vraag om deskundig advies.

Specificaties

Product	Elektrische bovendeken
Artikelnummer	PEBL140CWT
Afmetingen (l x b)	180 x 130 cm
Ingangsspanning	Netspanning 220 - 240 V ~ 50 Hz
Vermogen	110 - 120 Watt
Temperatuurinstellingen bereik	25 °C - 50 °C ± 5 °C
Materiaal	Koraal fleece

IT **Guida rapida all'avvio**

Coperta termica (plaid)

PEBL140CWT

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/pebl140cwt**

Uso previsto

Il prodotto è inteso esclusivamente come coperta termica (plaid) per utilizzo in interni. Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Elenco parti [Immagine A]

1. Spina
2. Linguetta di bloccaggio
3. Presa di alimentazione
4. Pulsante Temperature
5. Pulsante Time
6. Pulsante High
7. Coperta
8. Icona Temperatura
9. Icona Tempo
10. Indicatore Tempo
11. Indicatore Temperatura
12. Interruttore di alimentazione
13. Telecomando PS7G-H/L

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Prima dell'uso, assicurarsi di conoscere le modalità di funzionamento e utilizzo del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un dispositivo danneggiato o difettoso.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Scollegare il prodotto dalla presa elettrica e da altre apparecchiature se si verificano problemi.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Utilizzare solo come coperta termica (plaid).
- Utilizzare sempre la tensione (solo CA) indicata sull'etichetta dei valori nominali.
- Utilizzare solo il tipo di telecomando indicato sull'etichetta dei valori nominali.
- Spegnere sempre il telecomando prima di inserire o rimuovere una spina.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Il prodotto non è inteso per utilizzi medici in ospedale.
- Non utilizzare congiuntamente a un altro apparecchio di riscaldamento.
- Durante l'uso, assicurare che la coperta e il cavo di rete non si impiglino.
- I bambini devono essere sottoposti a supervisione per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore o altre persone molto vulnerabili incapaci di reagire al surriscaldamento.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni non devono utilizzare il prodotto a causa della loro incapacità di reagire al surriscaldamento.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età superiore a 3 anni, a meno che i controlli siano stati preimpostati da un genitore o tutore o che il bambino sia stato adeguatamente istruito sulla modalità di utilizzo sicuro dei controlli.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini che hanno compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e solo se in grado di capire i rischi coinvolti.

Collegamento e rimozione del telecomando [Immagine B e C]

Collegamento del telecomando [Immagine B]
1. Sollevare la linguetta di bloccaggio 2.
2. Inserire la spina 1 nella presa elettrica 3.

Rimozione del telecomando [Immagine C]
Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione 12 del telecomando 13 sia in posizione Off.
1. Sollevare la linguetta di bloccaggio 2.
2. Estrarre la spina 1 dalla presa elettrica 3.

Non tirare il cavo del telecomando 13. Non cercare di estrarre la spina 1 senza aver prima sollevato la linguetta di bloccaggio 2.

Pre-riscaldamento e utilizzo

Non utilizzare se umido o bagnato.
Pre-riscaldare per 30-60 minuti prima dell'uso.
1. Collegare il telecomando.
2. Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica.

Assicurarsi che il cavo non crei un pericolo di inciampo.
3. Portare l'interruttore di alimentazione 12 su On.
4. Premere il pulsante High 7 per impostare su 'H'.

Dopo un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).
5. Premere il pulsante Temperature 4 per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.
6. Premere il pulsante Time 5 per impostare il tempo di utilizzo totale. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire o si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o 1 per evitare il surriscaldamento.

Dopo l'utilizzo

1. Quando la coperta non è utilizzata, portare l'interruttore di alimentazione 12 su Off.
2. Estrarre la spina 1 dalla presa elettrica 3.
3. Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.

Se si desidera riporre la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.
4. Lasciare raffreddare. Assicurarsi che la coperta sia asciutta.

Lasciarla asciugare naturalmente. Non stirare o asciugare al sole.
5. Ripiegare delicatamente la coperta e riporla nella sua confezione.
6. Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Non poggiare alcun oggetto su di essa.

Pulizia e manutenzione

Pulizia
- Scollegare il telecomando dalla coperta e dalla rete elettrica prima della pulizia e se non viene utilizzato.
- Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti chimici aggressivi come ammoniaca, acido o acetone.
- Non immergere il telecomando in acqua né lasciare che si bagni.
- Non strizzare la coperta.
- Lasciare asciugare la coperta naturalmente. Non asciugare la coperta al sole, non utilizzare un prodotto come un asciugacapelli né collegarla alla rete elettrica per asciugarla.
- Non utilizzare sostanze anti-tarme.

Leggere le istruzioni prima dell'uso.
Non deve essere utilizzata da bambini piccoli (0-3 anni).
Non stirare.
Non inserire spilli.
Non candeggiare.
Non lavare a secco.
Non utilizzare quando piegata o sgualcita.
Non asciugare in asciugatrice.
Temperatura massima di lavaggio 40 °C.

Pulire il prodotto regolarmente con un panno asciutto, morbido e pulito. Evitare sostanze abrasive che possono danneggiare la superficie.
Per pulire la coperta, strofinarla con un panno morbido inumidito con un detergente molto delicato, lavorandola delicatamente a una temperatura massima di 40 °C. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzarla o riporla. Una volta lavata, stendere ad asciugare su uno stendibiancheria.
- Non utilizzare mollette per fissarla.

È possibile lavare la coperta in lavatrice; tuttavia la pulizia a mano ne prolunga la durata. Per lavare in lavatrice, rimuovere il telecomando, inserire la coperta in una borsa per biancheria e chiuderla. Utilizzare poco detergente e impostare la lavatrice su "Delicati" con una temperatura massima di 40 °C. Una volta lavata, estrarre la coperta dalla borsa e stenderla ad asciugare su uno stendibiancheria.
- Non utilizzare mollette per fissarla.

Manutenzione
Non cercare di aprire o riparare il telecomando, il cavo o la coperta. Deve essere sottoposta a manutenzione da una persona qualificata.
Controllare frequentemente la coperta per assicurarsi che non vi siano segni di usura o danni. Se si notano danni o usura, non utilizzare la coperta e rivolgersi a uno specialista.

Specifiche

Prodotto	Coperta termica (plaid)
Numero articolo	PEBL140CWT
Dimensioni (p x l)	180 x 130 cm
Tensione in ingresso	C

- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu lääketieellisen käyttöön sairaaloissa.
- Älä käytä yhdessä muun lämmityslaitteen kanssa.
- Kun peittoa käytetään, varmista, että peitto ja virtajohto eivät jää jumiin.
- Lapsia tulee valvoa, että he eivät pääse leikkimään tuotteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka eivät tunne tämpilä, eivätkä muut heikossa kunnossa olevat, jotka eivät pysty reagoimaan ylikuumenemiseen.
- Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tuotetta, sillä he eivät pysty reagoimaan ylikuumenemiseen.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu pienten, yli 3-vuotiaiden lasten käyttöön, ellei vanhempi tai muu huoltaja ole tehnyt esiasetuksia tai ellei lasta ole asianmukaisesti ohjeistettu säätimen turvallisessa käytössä.
- Tuotetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on heikentynyt fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät vaarat.

Säätimen liittäminen ja irrottaminen [Kuvat B ja C]

Liitä säädin [Kuva B]
1. Nosta lukituskielekettä ❷.
2. Työnnä virtalitin ❶ virtaliitäntään ❸.

Irrota säädin [Kuva C]
⚠ Varmista, että säätimen ⓭ virtakytkin ⓯ on kytketty pois päältä asentoon OFF.
1. Nosta lukituskielekettä ❷.
2. Vedä virtaliitin ❶ ulos virtaliitännästä ❸.
⚠ Älä vedä säätimen ⓭ johdosta. Älä yritä vetää virtaliitintä ❶ pois nostamatta lukituskielekettä ❷.

Esilämmitys ja käyttö

⚠ Älä käytä, jos peitto on kostea tai märkä.
ⓘ Esilämmitä 30-60 minuuttia ennen käyttöä.
1. Liitä säädin.
2. Kytke virtajohto pistorasiaan.
⚠ Varmista, ettei kukaan pääse kompastumaan virtajohtoon.
3. Kytke virtakytkin ⓯ päälle asentoon On.
4. Paina High-painiketta ❸ asettaaksesi korkean lämpötilan 'H'.
ⓘ Tunnin kuluttua korkea lämpötila vaihtuu automaattisesti alhaiselle lämpötilalle ('L').
5. Paina Temperature-painiketta ❹ asettaaksesi lämpötilan. Valitse L, 1–7 tai H.
6. Paina Time-painiketta ❺ valitaksesi lämmityksen kokonaisajoitteen. Valitse 1–9 tuntia.
⚠ Jos saatat nukahtaa tai käytät peittoa pitkän aikaa, aseta 'L' tai 1 ylikuumenemisen välttämiseksi.

Käytön jälkeen

1. Kun lopetat peiton käytön, kytke virtakytkin ⓯ pois päältä asentoon Off.
2. Irrota virtaliitin ❶ virtaliitännästä ❸.
3. Irrota virtajohto pistorasiasta.

Jos haluat asettaa peiton säilytykseen pitkäksi aikaa, toista vaiheet 1–3.
4. Anna peiton jäähtyä. Varmista, että se on kuiva.
⚠ Anna sen kuivua luonnostaan. Älä siitä tai kuivaa auringossa.
5. Taittele peitto hellävaraan ja aseta se takaisin pakkauspussiin.
6. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.
⚠ Älä aseta mitään peiton päälle.

Puhdistus ja hoito

Puhdistus
- Irrota säädin peitosta ja verkkovirrasta ennen peiton puhdistusta ja kun peittoa ei käytetä.
- Älä käytä tuotteen puhdistuksessa voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita, kuten ammoniakkia, happoja tai asetonia.
- Älä upota säädintä veteen äläkä anna sen kastua.
- Älä väännä peittoa kuivaksi.
- Anna peiton kuivua luonnostaan. Älä kuivaa peittoa auringossa, älä käytä sen kuivaamiseen hiustenkuivaajaa tai muuta vastaavaa laitetta äläkä kytke sitä verkkovirtaan sen kuivaamiseksi.
- Älä käytä koinsuoja-aineita.

Lue ohjeet ennen käyttöä. | Ei tarkoitettu pikkulasten (0–3 vuotta) käyttöön. | Älä silitä.

Älä kiinnitä hakaneuloja. | Älä valkaise. | Älä kuivaa rummussa.

Älä käytä talteltuna tai rytistettynä. | Älä kuivaa kuivausrummussa. | Korkein pesulämpötila 40 °C.

Puhdista tuote säännöllisesti pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla liinalla. Vältä hankaavia aineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa.
Puhdista peitto pyyhkimällä sitä käsin pehmeällä kostealla liinalla, joka on kostutettu erittäin mietoon pesuaineeseen. Pese peitto korkeintaan 40 °C:n lämpötilassa. Anna sen kuivua kokonaan ennen käyttöä tai varastointia. Kun olet puhdistanut peiton, ripusta se pyykkinarulle kuivumaan.
⚠ Älä kiinnitä peittoa pyykkipojilla.
Peiton voi pestä pesukoneessa; käsin pyyhkiminen kuitenkin pidentää sen käyttöikää. Jos haluat pestä peiton pesukoneessa, irrota säädin, laita peitto suureen pesupussiin ja sulje se. Lisää pieni määrä pesuainetta ja valitse hienopesuohjelma, jonka lämpötila on korkeintaan 40 °C. Kun ohjelma on päättynyt, ota peitto pois pesupussista ja ripusta se pyykkinarulle kuivumaan.

Huolto
Älä yritä avata tai korjata säädintä, virtajohtoa tai peittoa. Pätevän henkilöstön on huolteltava ne. Tutki peitto säännöllisesti sen varalta, ettei siinä ole merkkejä kulumisesta tai vaurioista. Jos havaitset merkkejä vaurioista tai kulumisesta, älä käytä peittoa, vaan kysy neuvoa asiantuntijalta.

Tekniset tiedot

Tuote	Sähköpeitto
Tuotenro	PEBL140CWT
Mitat (p x l)	180 x 130 cm
Tulojännite	AC 220–240 V ~ 50 Hz
Sähköteho	110–120 W
Lämpötilan asetusalue	25 °C – 50 °C ± 5 °C
Materiaali	Koralli-fleece

NO **Hurtigguide**

Elektrisk varmeteppe PEBL140CWT

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **ned.is/pebl140cwt**

Tiltenkt bruk

Produktet er utelukkende tiltenkt som et elektrisk varmeteppe for innendørs bruk.
Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Liste over deler [Bilde A]

❶ Plugg	⑧ Temperaturknon
❷ Låseflik	⑨ Tidsknon
❸ Strømsokkel	⑩ Tidsindikator
❹ Temperature-knapp	⑪ Temperaturindikator
❺ Time-knapp	⑫ Strømbryter
❻ High-knapp	⑬ Kontroller PS7G-H/L
❼ Teppe	

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
- Sørg for bruk for at du vet hvordan produktet fungerer og hvordan du betjener det.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut en skadet eller defekt enhet med det samme.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Hvis det oppstår problemer, skal du koble produktet og eventuelt annet utstyr fra det elektriske uttaket.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås brutt andre gjenstander.
- Skal bare brukes som varmeteppe.
- Ikke bruk sperninngen (kun AC) som er merket på effektetiketten.
- Bruk bare kontrollertypen som er merket på effektetiketten.
- Slå alltid av kontrolleren før du setter inn eller fjerner et støpsel.
- Ikke utsett produktet for varen eller fuktighet.
- Produktet er ikke tiltenkt medisinsk bruk i sykehus.
- Ikke bruk ammen med andre varmeapparater.
- Når teppet er i bruk, må du sørge for at teppet og strømledningen ikke går i klem.
- Bam må være under oppsyn for å sørge for at de ikke leker med produktet.
- Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjøres av barn uten oppsyn.
- Produktet må ikke brukes av personer som er ufølsomme for varme og andre sårbare personer som ikke er i stand til å reagere på overopphetning.
- Barn under 3 år skal ikke bruke produktet på grunn av deres manglende evne til å reagere på overopphetning.
- Dette produktet skal ikke brukes av unge barn over 3 år, med mindre kontrollene har blitt forhåndsinnstilt av foreldre eller foresatte, eller med mindre barnet har fått tilstrekkelige instruksjoner om hvordan de betjener kontrollene på en trygg måte.
- Produktet kan brukes av barn fra 8 og eldre, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller opplæring om bruk av produktet på en trygg måte og forstår farene som er tilknyttet bruk av produktet.

Tilkobling og fjerning av kontrolleren [Bilde B og C]

Koble til kontrolleren [Bilde B]
1. Løft låsefliken ❷.
2. Skyv støpselet ❶ inn i vegguttaket ❸.

Fjern kontrolleren [Bilde C]
⚠ Sørg for at strømbryteren ⓬ til kontrolleren ⓭ er slått Av (Off).
1. Løft låsefliken ❷.
2. Trekk støpselet ❶ ut av vegguttaket ❸.
⚠ Ikke trekk ledningen ut av kontrolleren ⓭. Og ikke prøv å trekke ut støpselet ❶ uten å løfte låsefliken ❷.

Forhåndsoppvarming og bruk

⚠ Ikke bruk hvis den er fuktig eller våt.
ⓘ Forhåndsvarm i 30-60 minutter før bruk.
1. Koble til kontrolleren.
2. Koble strømledningen til nettforsyning.
⚠ Sørg for at personer ikke snubler over ledningen.
3. Sett strømbryteren ⓬ til På (On).
4. Trykk på High-knappen ❸ for å stille inn til «H».
ⓘ Etter én time endres High-temperaturen automatisk til «L» (lav temperatur).
5. Trykk på Temperature-knappen ❹ for å stille inn temperaturen. Velg L, 1-7,H.
6. Trykk på Time-knappen ❺ for å velge total driftstid. Velg 1–9 timer.
⚠ Hvis du tror du skal sove eller bruke teppet over en lengre periode, må du stille inn tid «L» eller 1 for å unngå overoppheting.

Etter bruk
1. Når teppet ikke er i bruk, setter du strømbryteren ⓬ til Av (Off).
2. Ta ut støpselet ❶ fra vegguttaket ❸.
3. Koble strømledningen fra nettspenningen.

Hvis du vil oppbevare teppet over en lengre periode. Gjenta trinn 1 – 3.
4. La det kjøle seg ned. Sørg for at teppet er tørt.
⚠ La det tørke på en naturlig måte. Ikke bruk strykejern eller tørk det i solen.
5. Brett teppet forsiktig sammen og legg det tilbake i forpakningsposen.
6. Oppbevar på et kjølig og tørt sted.
⚠ Ikke sett gjenstander på toppen av det.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring
- Koble kontrolleren fra teppet og fra strømforsyningen inden rengoring, og når det ikke er i brug.
- Anvend ikke aggressive kemiske rengøringsmidler såsom ammoniak, syre eller acetone, når du rengør produktet.
- Nedsænk ikke kontrolleenheden i vand, og lad den ikke blive våd.
- Vrid ikke tæppet.

Les bruksanvisningen før bruk. | Skal ikke brukes av svært unge barn (0–3 år). | Ikke stryk det.

Ikke sett rører inn i det. | Skal ikke blekes. | Ikke tørrens teppet.

Ikke bruk det mens det er brettet eller krøllete. | Ikke tørk i tørketrommel. | Høyeste vasketemperatur er 40 °C.

Rengjør produktet regelmessig med en myk, ren og tørr klut. Unngå skuremiddel som kan skade overflaten.

Tørrvoset felhasználás
A termék kizárólag elektromos takarókként történő, beltéri használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Alkatrészlista [A kép]

❶ Dugó	⑧ Hőmérséklet ikon
❷ Zárólap	⑨ Idő ikon
❸ Elektromos csatlakozóaljzat	⑩ Idő kijelző
❹ Hőmérséklet (Temperature) gomb	⑪ Hőmérséklet kijelző
❺ Idő (Time) gomb	⑫ Főkapcsoló
❻ Magas (High) gomb	⑬ vezérlő PS7G-H/L
❼ Takaró	

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS
- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
- Használat előtt feltétlenül ismerkedjen meg a termékkel és működésével.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy hibás eszközt azonnal cserélje ki.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Ha probléma merül fel, válassza le a terméket az elektromos hálózatról és más berendezésekről.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Kizárólag elektromos takarókként használja.
- Mindig azt a (váltóáramú) feszültséget használja, amely a címkén fel van tüntetve.
- Kizárólag a névleges adatok címkéjén megjelölt típusú vezérlőt használjon.
- Csatlakoztasson dedikált vagy kihúzása előtt mindig kapcsolja ki a vezérlőt.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- A termék rendeltetésszerűen nem használható gyógyászati célra, kórházakban.
- Ne használja más fűtőkészülékkel együtt.
- A használat során ügyeljen arra, hogy a takaró és a tápkábel ne gabalyodjon össze.
- A termék nem játékszer – ne hagyja felügyelet nélkül gyermekek a közelében.
- Gyermekek ne végezzék a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.
- A terméket nem használhatják bére érzékeiken és más, sérülékeny személyek, akik nem képesek reagálni a túlmelegedésre.
- A terméket 3 éven felüli kisgyermekek csak akkor használhatják, ha a vezérlőket előzetesen egy szülő vagy gondviselő beállította, kivéve, ha a gyermek kelő útmutatást kapott a vezérlők biztonságos kezelésére vonatkozóan.
- 8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a terméket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel.

A vezérlő csatlakoztatása és eltávolítása [B és C kép]

A vezérlő csatlakoztatása [B kép]
1. Emelje fel a zárólapot ❷.
2. Nyomja a csatlakozódugót ❶ az elektromos csatlakozóaljzatba ❸.

A vezérlő eltávolítása [C kép]
⚠ Győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló ⑫ a vezérlőn ⑬ kikapcsolt (Off) állásban van.
1. Emelje fel a zárólapot ❷.
2. Húzza ki a csatlakozódugót ❶ az elektromos csatlakozóaljzatból ❸.
⚠ Ne húzza ki a vezérlő kábelét ⑬. És ne próbálja kihúzni a csatlakozódugót ❶ a zárólap ❷ felhajtása nélkül.

Előmelegítés és használat

⚠ Ne használja, ha nedves vagy nyirkos.
ⓘ Használat előtt 30-60 percig melegítse elő.
1. Csatlakoztassa a vezérlőt.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózathoz.
⚠ Ügyeljen arra, hogy senki ne botoljon meg a kábelben.
3. Kapcsolja a főkapcsolót ⑫ bekapcsolt (On) állásba.
4. Nyomja meg Magas (High) gombot ❸ a „H" fokozat beállításához.
ⓘ Egy óra elteltével a magas hőmérséklet automatikusan „L" fokozatra (alacsony hőmérsékletre) vált.
5. Nyomja meg Hőmérséklet (Temperature) gombot ❹ a hőmérséklet beállításához. Válasszon az L, 1-7, H lehetőségek közül.
6. Nyomja meg az Idő (Time) gombot ❺ a teljes működési idő kiválasztásához. Válasszon 1–9 óra között.
⚠ Ha aludni fog, vagy hosszabb ideig használja a készüléket, akkor állítsa „L" vagy 1-es fokozatra, hogy elkerülje a túlmelegedést.

Használat után
1. Ha nem használja a takarót, akkor kapcsolja a főkapcsolót ⑫ a kikapcsolt (Off) állásba.
2. Húzza ki a csatlakozódugót ❶ az elektromos csatlakozóaljzatból ❸.
3. Húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatból.

Ha hosszabb ideig tárolni kívánja a takarót. Ismételje meg az 1–3. lépést.
4. Hagyja lehűlni. Győződjön meg arról, hogy a takaró száraz.
⚠ Hagyja természetes úton megszáradni. Ne vasalja, és ne szárítsa a napon.
5. Óvatosan hajtogassa össze a takarót, és tegye vissza a csomagolásába.
6. Száraz, hűvös helyen tartandó.
⚠ Ne helyezzen rá más tárgyakat.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás
- Tisztítás előtt és használaton kívül csatlakoztassa le a vezérlőt a takaróról és a hálózatról.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, például ammóniát, savat vagy acetont a termék tisztításához.
- A vezérlőt ne merítse vízbe, és ne vizezze össze.
- Ne csavarja ki a takarót.
- Hagyja a takarót természetes úton megszáradni. Ne szárítsa a takarót a napon, ne használjon más terméket, például hajszárítót a szárításához, és ne csatlakoztassa a hálózati tápellátáshoz, hogy megszáradjon.
- Ne használjon mosógépet.

Használat előtt olvassa el az útmutatót. | Nagyon fiatal (0–3 éves) gyermekek nem használhatják. | Ne vasalja.

Ne rögzítse tüvel. | Ne fehérítse. | Ne tisztítsa vegyi úton.

Ne használja összehajtva vagy összegyűrve. | Ne szárítsa szárítógépben. | Legfeljebb 40 °C-on mosható.

Rendszeresen tisztítsa meg a terméket puha, tiszta, száraz ruhával. Kerülje a felületet károsító súrolószerek használatát.
Tisztításhoz tisztítsa le a takarót készel egy nagyon enyhe tisztítószerrel megnedvesített kendővel, vagy mosa kímélő programon, legfeljebb 40 °C-os hőmérsékleten. Használat vagy tárolás előtt hagyja alaposan megszáradni. Mosás után szárítsa szárítókötélre terítve.
- Ne rögzítse ruhacsipesszel.

A takaró egyébként mosható, azonban kézi letörléssel meghosszabbítható az élettartama. Gépi mosáshoz távolítsa el a vezérlőt, helyezze a takarót hálós mosózsákba, és zárja a zsákot. Használjon kis mennyiségű mosószert, és állítsa a mosógépet „kímélő mosásra", legfeljebb 40 °C-os hőmérsékleten. Mosás után vegye ki a takarót a hálós mosózsákból, és teritse szárítókötélre, hogy megszáradjon.
- Ne rögzítse ruhacsipesszel.

Karbantartás
Ne próbálja javítani a vezérlőt, a tápkábelt vagy a takarót. A javítást képzett szerelővel végeztesse. Vizsgálja meg a takarót gyakran, megbizonyosodva arról, hogy nincsenek rajta kopásra vagy sérülésre utaló jelek. Ha sérülést vagy kopást észlel, akkor ne használja tovább a takarót, és kérje szakember tanácsát.

Műszaki adatok

Termék	Elektromos takaró
Cikkszám	PEBL140CWT
Méretek (h × sz)	180 x 130 cm
Bemeneti feszültség	AC 220 – 240 V ~ 50 Hz
Teljesítmény	110 – 120 W
Hőmérséklet-beállítási tartomány	25–50 °C ± 5 °C
Anyag	Korall gyapjú

PL **Przewodnik Szybki start**

Koc elektryczny PEBL140CWT

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/pebl140cwt**

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach jako koc elektryczny.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Lista części [ryc. A]

❶ Kolek	⑧ Ikona temperatury
❷ Zatrzask blokujący	⑨ Ikona czasu
❸ Gniazdo zasilania	⑩ Wskaźnik czasu
❹ Przycisk Temp	⑪ Wskaźnik temperatury
❺ Przycisk Time	⑫ Włącznik zasilania
❻ Przycisk High	⑬ Kontroler PS7G-H/L
❼ Koc	

Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed użyciem upewnij się, że wiesz, jak działa produkt oraz jak go obsługiwać.
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzone lub wadliwe urządzenie.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli wystąpią problemy, odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i innych urządzeń.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Używaj tylko jako koca.
- Zawsze korzystaj z napięcia (tylko AC) wskazanego na etykiecie znamionowej.
- Używaj tylko typu kontrolera wskazanego na etykiecie znamionowej.
- Zawsze wyłączaj kontroler przed włożeniem lub wyjęciem wtyczki.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego w szpitalach.
- Nie używaj razem z innym urządzeniem grzewczym.
- Podczas użytkowania upewnij się, że koc i przewód zasilający nie zostaną uwięzione.
- Produkt nie jest zabawką – należy chronić go przed dostępem dzieci.
- Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
- Produkt można może być używany przez osoby niewrażliwe na ciepło oraz osoby bardzo wrażliwe, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie mogą używać produktu ze względu na niezdolność do reagowania na przegrzanie.
- Produkt nie może być używany przez małe dzieci w wieku powyżej 3 lat, chyba że kontrolery zostały wcześniej ustawione przez rodzica lub opiekuna lub jeśli dziecko zostało odpowiednio pouczone o tym, jak bezpiecznie obsługiwać kontrolery.
- Produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.

Podłączanie i odłączanie kontrolera [Rysunek B i C]

Podłączanie kontrolera [Rysunek B]
1. Unieś zatrzask blokujący ❷.
2. Włóż wtyczkę ❶ do gniazdka elektrycznego ❸.

Odłączanie kontrolera [Rysunek C]
⚠ Sprawdź, czy włącznik zasilania ⑫ kontrolera ⑬ jest ustawiony na Off.
1. Unieś zatrzask blokujący ❷.
2. Wyciągnij wtyczkę ❶ z gniazdka elektrycznego ❸.
⚠ Nie ciągnij za przewód kontrolera ⑬. Oraz nie próbuj wyciągać wtyczki ❶ poprzez podnoszenie zaczepu blokującego ❷.

Rozgrzewanie i użytkowanie

⚠ Nie używaj koca, jeśli jest wilgotny lub mokry.
ⓘ Rozgrzej przez 30-60 minut przed użyciem.
1. Podłączanie kontrolera.
2. Podłącz przewód zasilania do gniazdka sieciowego.
⚠ Upewnij się, że nikt nie może potknąć się o przewód zasilający.
3. Przełącz włącznik zasilania ⑫ na On.
4. Naciśnij przycisk High ❸, aby ustawić na „H".
ⓘ Po upływie godziny oznaczenie wysokiej temperatury automatycznie zmieni się na „L" (niska temperatura).
5. Naciśnij przycisk Temp ❹, aby ustawić temperaturę. Wybierz L, 1-7,H.
6. Naciśnij przycisk Time ❺, aby wybrać łączny czas pracy. Wybierz 1-9 godzin.
⚠ Jeśli dzieci spać lub używasz koca przez długi czas, ustaw tryb „L" lub 1, aby uniknąć przegrzania.

Po użyciu
1. Gdy koc nie jest używany, ustaw włącznik zasilania ⑫ w położeniu Off.
2. Wyjmij wtyczkę ❶ z gniazdka elektrycznego ❸.
3. Wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego.

Jeśli chcesz przechowywać koc przez dłuższy okres. Powtórz kroki 1-3.
4. Poczekaj, aż koc ostygnie. Upewnij się, że koc jest suchy.
⚠ Pozostaw do wyschnięcia w naturalny sposób. Nie prasuj i nie na susz na słońcu.
5. Delikatnie złóż koc i włóż z powrotem do worka.
6. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.
⚠ Nie kładź na nim przedmiotów.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie
- Przed czyszczeniem oraz gdy koc nie jest używany, odłącz kontroler od koca oraz z gniazdka.
- Do czyszczenia produktu nie stosuj ostrych, chemicznych środków czyszczących, takich jak amoniak, kwas lub aceton.
- Nie zanurzaj kontrolera w wodzie, ani nie mocz go.
- Nie wykręcaj koca.
- Pozostaw koc do wyschnięcia w sposób naturalny. Nie susz koca na słońcu, nie używaj urządzeń takich, jak suszarka do włosów, i nie podłączaj go do źródła zasilania, aby go wysuszyć.
- Nie stosuj środków przeciwmolowych.

Przed użyciem przeczytaj instrukcję. | Nie może być używany przez bardzo małe dzieci (0–3 lat). | Nie prasuj.

Nie wybijaj szpilek. | Nie wybielaj. | Nie czyść chemicznie.

Nie używaj zbożowego lub zgniecionego. | Nie susz w suszarce bębnowej. | Maksymalna temperatura prania 40°C.

Regularnie czyść obudowę miękką, czystą i suchą szmatką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
Aby wyczyścić koc, przetrzyj go miękką, wilgotną szmatką z bardzo łagodnym detergentem, delikatnie wyjmerz w maksymalnej temperaturze 40°C. Przed użyciem lub przechowywaniem pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Po wypraniu powiej go na sznurze do suszenia bielizny.
- Nie używaj klamerek.

Możliwe jest pranie koca w pralce, jednak ręczne przecieranie przedłuży jego żywotność.
Aby wyprać koc w pralce, odłącz kontroler, umieść koc w siatkowym worku i zamknij go. Użyj niewielkiej ilości detergentu i ustaw pralkę na tryb „Delikatne" o maksymalnej temperaturze 40°C. Po wypraniu wyjmij koc z siatkowego worka i powieś na sznurze, aby wysechł.
- Nie używaj klamerek.

Konserwacja
Nie próbuj otwierać ani naprawiać kontrolera, przewodu ani koca. Wymagają one serwisowania przez wykwalifikowaną osobę.
Sprawdzaj często koc pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia/oznaki zużycia, nie używaj koca i skorzystaj ze specjalistycznej porady.

Specyfikacja

Produkt	Koc elektryczny
Numer katalogowy	PEBL140CWT
Wymiary (dł. x szer.)	180 x 130 cm
Napięcie wejściowe	AC 220 – 240 V ~ 50 Hz
Moc	110 - 120 W
Zakres ustawień temperatury	25°C – 50°C ± 5°C
Materiał	Polar typu Coral

EL **Οδηγός γρήγορης εκκίνησης**

Ηλεκτρική κουβέρτα PEBL140CWT

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: **ned.is/pebl140cwt**

Προοριζόμενη χρήση

Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά ως ηλεκτρική κουβέρτα σε εσωτερικό χώρο.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Λίστα εξαρτημάτων [Εικόνα Α]

❶ Βύσμα	⑧ Εικονίδιο θερμοκρασίας
❷ Κατάλο ασφαλείας	⑨ Εικονίδιο χρόνου
❸ Καλώδιο ρεύματος	⑩ Ένδειξη χρόνου
❹ Κουμπί Temperature	⑪ Ένδειξη θερμοκρασίας
❺ Κουμπί Time	⑫ Διακόπτης ισχύος
❻ Κουμπί High	⑬ Χειριστήριο PS7G-H/L
❼ Κουβέρτα	

Οδηγίες ασφάλειας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
- Βεβαιωθείτε πριν από τη χρήση ότι γνωρίζετε πως λειτουργεί το προϊόν και πως να το χειριστείτε.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή έλαττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως μία χαλασμένη ή ελαττωματική συσκευή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα και άλλες συσκευές αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα χτυπήματα.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο σαν ηλεκτρική κουβέρτα.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα την τάση (Μόνο A.C.) σύμφωνα με την ένδειξη της ετικέτας.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο χειριστηρίου σύμφωνα με την ένδειξη της ετικέτας.
- Το χειριστήριο πρέπει να είναι πάντα απενεργοποιημένο πριν την τοποθέτηση ή αποκαθήλωση από την πρίζα.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για ιατρική χρήση στα νοσοκομεία.
- Να μην χρησιμοποιείται μαζί με άλλες συσκευές θέρμανσης.
- Όταν βρίσκεται σε λειτουργία βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται η κουβέρτα και το καλώδιο ρεύματος.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.
- Η καθαριότητα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς παρακολούθηση.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ευαισθησία στη θερμότητα και άλλα ευάλωτα άτομα που δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση.
- Τα παιδιά κάτω από 3 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν καθώς δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση.
- Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά άνω 3 ετών, εκτός αν ο γονέας ή ο κηδεμόνας έχει ήδη ρυθμίσει τα χειριστήρια ή έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες στο παιδί για τον ασφαλή τρόπο λειτουργίας του χειριστηρίου.
- Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεις αν παρακολουθούνται ή έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.

Σύνδεση και απομάκρυνση του χειριστηρίου [Εικόνα Β και C]

Συνδέστε το χειριστήριο [Εικόνα Β]
1. Σηκώστε το καπάκι ασφαλείας ❷.
2. Σπρώξτε το φις ❶ στην πρίζα ❸.

Απομακρύνετε το χειριστήριο [Εικόνα C]
⚠ Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος ⑫ του χειριστηρίου ⑬ βρίσκεται στη θέση Off.
1. Σηκώστε το καπάκι ασφαλείας ❷.
2. Τραβήξτε το φις ❶ από την πρίζα ❸.
⚠ Μην τραβάτε το καλώδιο του χειριστηρίου ⑬. Και μην προσπαθείτε να τραβήξετε το φις ❶ χωρίς να σηκώσετε πρώτα το καπάκι ασφαλείας ❷.

Προθέρμανση και χρησιμοποίηση

⚠ Να μην χρησιμοποιείται αν είναι υγρή ή βρεγμένη.
ⓘ Προθερμάνετε 30-60 λεπτά πριν από τη χρήση.
1. Συνδέστε το χειριστήριο.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
⚠ Βεβαιωθείτε ότι δεν θα σκοντάψει κάποιος πάνω στο καλώδιο.
3. Ενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος ⑫ στο On.
4. Πατήστε το κουμπί High ❸ για να ρυθμίσετε στο 'H'.
ⓘ Μετά από μία ώρα η υψηλή θερμοκρασία θα αλλάξει αυτόματα σε 'L' (χαμηλή θερμοκρασία).
5. Πατήστε το κουμπί Temperature ❹ για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Επιλέξτε L, 1-7,H.
6. Πατήστε το κουμπί Time ❺ για να επιλέξετε την συνολική διάρκεια του χρόνου λειτουργίας. Επιλέξτε 1-9 ώρες.
⚠ Αν πάτε για ύπνο ή την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ρυθμίστε στο 'L' ή 1 για να εμποδίσετε την υπερθέρμανση.

Μετά τη χρήση
1. Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κουβέρτα, τοποθετήστε το διακόπτη ισχύος ⑫ στη θέση Off.
2. Απομακρύνετε το φις ❶ από την πρίζα ❸.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε την κουβέρτα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επαναλάβετε τα βήματα 1 - 3.
4. Αφήστε την να κρυώσει. Βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνή.
⚠ Αφήστε την να στεγνώσει με φυσικό αέρα. Μην σιδερώνετε ή στεγνώνετε στον ήλιο.
5. Διπλώστε απαλά την κουβέρτα και τοποθετήστε την μέσα στην τσάντα της συσκευασίας.
6. Αποθηκεύστε σε ένα δροσερό και χωρίς υγρασία χώρο.
⚠ Μην τοποθετείτε αντικείμεν