



Please read this Quick Start Guide carefully and keep for future reference.

For safety information, refer to the Important Safety Instructions on the back of this sheet.

## Getting Started

Place the speaker on a firm and level surface.

1 Plug the power pack into the **DC POWER** connector on the rear of the speaker.

2 Plug the small end of the power cord into the connector on the power pack.

3 Plug the power cord into an AC (mains) power outlet. You will hear a short tone indicating a power connection has been made.

4 Firmly insert your iPod or iPhone into the dock. The iPod or iPhone charges while docked. **Note:** You may need to remove your device's case in order to properly dock the device.

5 Press ►|| on the remote. The remote controls speaker functions and basic iPod or iPhone functions.

For additional information about your speaker, refer to the complete Owner's Guide: <http://global.Bose.com> U.S. only: <http://Owners.Bose.com/SoundDockIII>

## Troubleshooting

iPod or iPhone does not dock properly or will not charge:

- Check for obstructions in the dock connectors and reseal the device.
- Remove your device's case.

- No sound:
- Make sure the speaker has AC power.
  - Turn the speaker volume up and ensure that a source is playing. Volume can be adjusted using the SoundDock Series III speaker remote or the volume controls on the device. **Note:** The controls on the iPod nano will not control speaker volume.
  - Remove the iPod or iPhone from the dock for 5 seconds, then firmly reseal it.
  - Unplug the power cord for 1 minute, then plug back in. This resets the speaker.

- iPod or iPhone does not respond to remote:
- Make sure you point the remote directly at the middle of the speaker.
  - Replace the remote battery.

## Technical Information

**Size and Weight**  
6.65"H x 11.91"W x 6.48"D (16.89 cm x 30.26 cm x 16.47 cm)

4.6 lb (2.1 kg)

**Power Supply Rating**  
100-240V ~ 50-60Hz, 1.5A max.

To request a printed copy of the complete Owner's Guide, use the contact information provided on this sheet.

SoundDock and the SoundDock speaker design are registered trademarks of Bose Corporation in the U.S. and other countries. iPhone, iPod, and iPod nano are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

## For your records

Please complete and retain for your records. Serial number (on bottom of speaker):

Model number (on bottom of speaker):

Now is a good time to register your speaker. You can do this easily by going to <http://global.Bose.com/register>

The warranty information provided with this product does not apply in Australia and New Zealand. See our website at [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) or [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty) for details of the Australia and New Zealand warranty. ©2014 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

โปรดอ่านคู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วอย่างละเอียดและเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิงในภายหลัง

สำหรับข้อมูลความปลอดภัย ดูคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญที่ด้านหลังเอกสารนี้

**การเริ่มต้นใช้งาน**

วางลำโพงบนพื้นผิวที่มั่นคงและได้ระดับ

1 เสียบปลั๊กชุดแปลงไฟเข้ากับช่องเสียบ **DC POWER** ที่ด้านหลังของลำโพง

2 เสียบปลายสายไฟขนาดเล็กเข้ากับช่องเสียบบนชุดแปลงไฟ

3 เสียบสายไฟเข้ากับตัวรับไฟฟ้า AC (สายเมน) คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณสั้นๆ แสดงว่ามีการเชื่อมต่อกระแสไฟแล้ว

4 เสียบ iPod หรือ iPhone ของคุณเข้ากับฐานต่อพ่วง ให้แน่ใจว่า iPod หรือ iPhone จะชาร์จไฟจนต่อพ่วงหมดพอดี: คุณอาจต้องถอดเคสออกก่อนเพื่อให้อุปกรณ์ต่อพ่วงอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม

5 กด ►|| บนรีโมทรีโมทจะควบคุมฟังก์ชันทำงานของลำโพงและฟังก์ชันทำงานพื้นฐานของ iPod หรือ iPhone

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำโพงของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ฉบับเต็ม: <http://global.Bose.com> สหรัฐฯ เท่านั้น: <http://Owners.Bose.com/SoundDockIII>

**การแก้ปัญหา**

iPod หรือ iPhone ไม่สามารถต่อพ่วงกับฐานได้ หรือไม่ชาร์จไฟ:

- ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางในหัวต่อฐานต่อพ่วงหรือไม่แล้ววางอุปกรณ์อีกครั้ง
- ถอดเคสอุปกรณ์ออก

**ไม่มีเสียง:**

- ดูให้แน่ใจว่ามีกระแสไฟ AC เข้าลำโพง
- เพิ่มระดับเสียงของลำโพง และตรวจสอบว่าแหล่งสัญญาณกำลังเล่นเพลงอยู่ ระดับเสียงสามารถปรับได้โดยใช้รีโมทของระบบ SoundDock Series III หรือส่วนควบคุมระดับเสียงบนอุปกรณ์นั้น **หมายเหตุ:** ส่วนควบคุมบน iPod nano จะไม่ควบคุมระดับเสียงของลำโพง
- นำ iPod หรือ iPhone ออกจากฐานต่อพ่วงประมาณ 5 วินาที แล้วใส่ใหม่ให้แน่น
- ถอดปลั๊กไฟเป็นเวลา 1 นาที แล้วเสียบใหม่ วิธีนี้จะรีเซ็ตลำโพง

iPod หรือ iPhone ไม่ตอบสนองต่อรีโมท:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณชี้รีโมทไปที่กึ่งกลางของลำโพงโดยตรง
- เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทใหม่

**ข้อมูลทางด้านเทคนิค**

**ขนาดและน้ำหนัก**  
สูง 16.89 ซม. x กว้าง 30.26 ซม. x ลึก 16.47 ซม.  
2.1 กก.

**พิกัดของแหล่งจ่ายไฟ**  
สูงสุด 100-240V ~ 50-60Hz, 1.5A

หากต้องการขอรับสำเนาคู่มือผู้ใช้แบบสมบูรณ์ฉบับพิมพ์ หรือข้อมูลติดต่อที่ใหม่ในเอกสารฉบับนี้ SoundDock และรูปแบบศิลปะของลำโพง SoundDock เป็นเครื่องหมายการค้าและเป็นชื่อของ Bose Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

iPhone, iPod, และ iPod nano เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

"Made for iPod" และ "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

©2014 Bose Corporation. ห้ามทำซ้ำ แก้ไข แปรแต่ง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

본 빠른 시작 안내서를 주의하여 읽고 향후 참조를 위해 보관하십시오.

안전 정보에 대해서는 이 안내서 뒷면에서 중요 안전 지침을 참조하십시오.

## 시작하기

스피커를 단단하고 평평한 곳에 놓습니다.

1 전원 팩을 시스템 뒷면에 있는 DC POWER 커넥터에 꽂습니다.

2 전원 장치의 커넥터에 작은 전원 코드 끝을 꽂습니다.

3 전원 코드를 AC(주전원) 전원 콘센트에 꽂습니다. 전원 이 연결 되었음을 알려주는 짧은 작동음이 들립니다.

4 iPod 또는 iPhone을 도크에 단단히 삽입합니다. 도킹된 동안 iPod 또는 iPhone이 충전됩니다. **참고:** 장치를 올바르게 도킹하려면 장치 케이스를 벗겨야 할 수 있습니다.

5 리모콘의 ►||를 누릅니다. 리모콘은 스피커 기능과 기본 iPod 또는 iPhone 기능을 조작합니다.

스피커에 대한 추가 정보에 대해서는 전체 사용자 안내서를 참조하십시오. <http://global.Bose.com> 미국에 한함: <http://Owners.Bose.com/SoundDockIII>

## 문제 해결

iPod 또는 iPhone이 올바르게 도킹되지 않거나 충전되지 않는 경우:

- 도크 커넥터에 장애물이 없는지 확인하고 장치를 다시 꽂습니다.
- 장치 케이스를 벗깁니다.

**소리가 나지 않을 경우:**

- 스피커에 AC 전원을 꽂았는지 확인합니다.
- 스피커 볼륨을 올리고 소스가 재생되고 있는지 확인합니다. 볼륨은 SoundDock 시리즈 III 스피커 리모콘 또는 장치의 볼륨 컨트롤을 사용하여 조정할 수 있습니다. **참고:** iPod nano의 컨트롤은 스피커 볼륨을 조작하지 못합니다.
- 도크에서 iPod 또는 iPhone을 분리하고 5초간 기다렸다가 단단히 다시 끼웁니다.
- 1분 동안 전원 케이블을 빼놓았다가 다시 꽂으십시오. 스피커가 재설정됩니다.

**iPod 또는 iPhone이 리모콘에 응답하지 않을 경우:**

- 리모콘으로 스피커 중앙을 직접 가리켰는지 확인합니다.
- 리모콘 배터리를 교체합니다.

## 기술 정보

**크기 및 중량**  
16.89cmH x 30.26cmW x 16.47cmD  
2.1kg

**전원 공급 장치 정격**  
100-240V ~ 50-60Hz, 1.5A 최대

**전체 사용자 안내서의 인쇄본을 요청하려면 본 안내서의 연락처 정보를 사용하십시오.**

SoundDock 및 SoundDock 스피커 디자인은 미국과 기타 국가에 등록된 Bose Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

iPhone, iPod, 및 iPod nano 는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc. 의 상표입니다.

"Made for iPod" 및 "Made for iPhone"은 iPod 또는 iPhone 연결을 위해 특수 제작된 전자 액세서리를 말하며 Apple 인증 표준을 만족하기 위해 개발업체에서 인증된 제품입니다. Apple은 이 장치의 작동 또는 안전 및 규제 표준의 준수에 대한 책임이 없습니다. 이 액세서리를 iPod 또는 iPhone에 사용하면 무선 성능에 영향을 줄 수 있을 수 있습니다.

## 기록할 사항

기록용으로 작성하여 보관하십시오. 일련 번호(스피커 밑면에 있음):

모델 번호(스피커 밑면에 있음):

지금 스피커를 등록하는 것이 좋습니다. <http://global.Bose.com/register>로 이동하여 쉽게 등록할 수 있습니다

이 제품에 제공된 보증 정보는 오스트레일리아와 뉴질랜드에는 적용되지 않습니다. 오스트레일리아와 뉴질랜드 보증에 대한 자세한 정보는 웹사이트 [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) 또는 [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty)를 참조하십시오.

©2014 Bose Corporation. 사전 서면 승인이 없이 본 설명서의 특정 부분을 복사, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

请仔细阅读本快速入门指南，并将其保存以供日后参考。

关于安全信息，请参阅本表单后面的重要安全说明。

## 入门指南

将扬声器放在稳固且平坦的表面上。

1 将电源组件插入扬声器后部的 DC POWER 连接器中。

2 将电源线的较小端插入电源组件的连接器中。

3 将电源线插入交流（干线）电源插座中。您将听到一声短促的声音，表明电源已连接。

4 将您的 iPod 或 iPhone 牢固地插入基座。iPod 或 iPhone 位于基座中时将自行充电。备注：您可能需要移除设备保护套，才能正确连接设备。

5 按遥控器上的 ►||。遥控器可控制扬声器功能和基本的 iPod 或 iPhone 功能。

有关扬声器的更多信息，请参阅完整 的用户指南：<http://global.Bose.com> 仅限美国：<http://Owners.Bose.com/SoundDockIII>

## 故障诊断

iPod 或 iPhone 未正确连接基座或无法充电：

- 检查基座连接器中是否有障碍，然后重新装入设备。
- 移除设备保护套。

没有声音：

- 确保扬声器已连接交流电源。
- 将扬声器音量调高并确保音源正在播放。可使用 SoundDock 系列 III 扬声器遥控器或者设备上的音量控件来调整音量大小。注意：iPod nano 上的控件不能控制扬声器音量。
- 将 iPod 或 iPhone 从基座上取下，五秒后再重新安放好。
- 拔下电源线，1 分钟后将其重新插上。这会将扬声器复位。

iPod 或 iPhone 对遥控器没反应：

- 确保将遥控器对准扬声器中部。
- 更换遥控器电池。

## 技术信息

**尺寸和重量**  
6.65" 高 x 11.91" 宽 x 6.48" 深 (16.89 cm x 30.26 cm x 16.47 cm)  
4.6 lb (2.1 kg)

**电源额定值**  
100-240V ~ 50-60Hz, 1.5A（最大）

若想获得完整用户指南的打印副本，请使用本表单中提供的联系信息。

SoundDock 和 SoundDock 扬声器的设计是 Bose Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标。

iPhone、iPod、和 iPod nano 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

"iPod 专用" 和 "iPhone 专用" 表示电子附件专门设计用来分别与 iPod 或 iPhone 相连，并且通过了开发商的认证，符合 Apple 的性能标准。Apple 对此装置的工作或其与安全 and 规章标准的符合性概不负责。请注意，如果 iPod 或 iPhone 使用此附件可能影响无线性能。

## 用户记录

请填写以下内容，留存记录。

序列号（扬声器底部）：

型号（扬声器底部）：

现在是在注册您的扬声器的绝佳机会。您可以到 <http://global.Bose.com/register> 轻松完成注册

本产品的质保信息不适用于澳大利亚和新西兰。有关澳大利亚和新西兰的保修信息，请浏览 [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) 或 [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty)。

©2014 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

請仔細閱讀本快速入門指南，並將其保存以供日後參考。

關於安全資訊，請參閱本表單後面的重要安全說明。

## 入門指南

將揚聲器放在穩固且平坦的表面上。

1 將電源元件插入揚聲器後部的 DC POWER 連接器中。

2 將電源線的較小端插入電源元件的連接器中。

3 將電源線插入交流（市電）電源插座中。您將聽到一聲短促的聲音，表明電源已連接。

4 將您的 iPod 或 iPhone 牢固地插入基座。iPod 或 iPhone 位於基座中時將自行充電。備註：您可能需要移除裝置保護套，才能正確連接裝置。

5 按遙控器上的 ►||。遙控器可控制揚聲器功能和基本的 iPod 或 iPhone 功能。

有關揚聲器的更多資訊，請參閱完整使用者指南：<http://global.Bose.com> 僅限美國：<http://Owners.Bose.com/SoundDockIII>

## 疑難排解

iPod 或 iPhone 未正確連接基座或無法充電：

- 檢查基座連接器中是否有障礙，然後重新裝入裝置。
- 移除裝置保護套。

沒有聲音：

- 確保揚聲器已連接交流電源。
- 將揚聲器音量調高並確保音源正在播放。可使用 SoundDock 系列 III 揚聲器遙控器或者裝置上的音量控制項來調整音量大小。備註：iPod nano 上的控制項不能控制揚聲器音量。
- 將 iPod 或 iPhone 從基座上取下，五秒後再重新安放好。
- 拔下電源線，1 分鐘後再將其重新插上。這會將揚聲器復位。

iPod 或 iPhone 對遙控器沒反應：

- 確保將遙控器對準揚聲器中部。
- 更換遙控器電池。

## 技術資訊

**尺寸和重量**  
6.65" 高 x 11.91" 寬 x 6.48" 厚 (16.89 cm x 30.26 cm x 16.47 cm)  
4.6 lb (2.1 kg)

**電源額定值**  
100-240V ~ 50-60Hz, 1.5A（最大）

若想獲得完整使用者指南的列印副本，請使用本表單中的聯繫資訊。

SoundDock 和 SoundDock 揚聲器的設計是 Bose Corporation 在美國和其他國家/地區的註冊商標。

iPhone、iPod、和 iPod nano 是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區的商標。

"iPod 專用" 和 "iPhone 專用" 表示電子附件專門設計用來分別與 iPod 和 iPhone 相連，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。Apple 對此裝置的工作或其與安全 and 規章標準的符合性概不負責。請注意，若 iPod 或 iPhone 使用此附件可能影響無線效能。

## 使用者記錄

請填寫以下內容，留存記錄。

序號（揚聲器底部）：

型號（揚聲器底部）：

現在是在註冊您的揚聲器的絕佳機會。您可以到 <http://global.Bose.com/register> 輕鬆完成註冊

本產品的質保資訊並不適用於澳大利亞和紐西蘭。有關澳大利亞和紐西蘭的保修資訊，請瀏覽 [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) 或 [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty)。

©2014 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

<http://global.Bose.com>

U.S. only:

<http://Owners.Bose.com/SoundDockIII>

このクイックスタートガイドに記載された内容をよくお読みください。また、必要に応じてすぐご覧になれるように、大切に保管しておくことをおすすめいたします。

安全上のご注意については、「安全上の留意項目」(このシート裏面)をご覧ください。

## スピーカーの準備

スピーカーを安定した水平面に設置します。

1 電源アダプターのケーブルをスピーカー背面のDC POWERジャックに接続します。

2 電源コードの小さい方のプラグを、電源アダプターのジャックに差し込みます。

3 電源アダプターを壁のコンセントに差し込みます。電源が接続されるとスピーカーから短い起動音が聞こえます。

4 iPodまたはiPhoneをドックにしっかりと差し込みます。iPodまたはiPhoneはドックに接続している間に充電されます。注記: カバーから取り出さないでドックに差し込めない場合があります。

5 リモコンの ►|| ボタンを押します。スピーカーとiPodまたはiPhoneの基本機能をリモコンで操作できます。

スピーカーの詳細については、オーナーズガイドをご覧ください。 <http://global.Bose.com> 米国のみ: <http://Owners.Bose.com/SoundDockIII>

## 故障かな？と思ったら

iPodまたはiPhoneがしっかりとはまらない、または充電されない:

- ドックのコネクタに異物がないか確認して、機器を接続しなおします。
- 機器のケースを取り外します。

**音が出ない:**

- スピーカーが電源に接続されていることを確認します。
- スピーカーの音量を上げて、再生されているか確認します。音量の調節には、SoundDock Series III speakerのリモコンが、再生機器の音量調節機能を使用します。注記: iPod nanoの音量調節機能では、スピーカーの音量を調節できません。
- iPodまたはiPhoneを一旦ドックから取り外し、5秒間待ってから再度接続します。
- 電源コードをコンセントから抜き、1分間待ってから差しなおします。この操作により、スピーカーはリセットされます。

iPodまたはiPhoneがリモコンに反応しない:

- リモコンをスピーカーの中心に向けて操作していることを確認します。
- リモコンの電池を交換します。

**仕様**

**外形寸法と質量**  
16.9 cm x 30.3 cm x 16.5 cm (6.65"H x 11.91"W x 6.48"D)  
2.1 kg (4.6 lb)

**電源**  
100V ~ 50-60Hz, 1.5A

弊社Webサイトで公開しておりますオーナーズガイドをご参照ください。

SoundDockおよびiPhone speakerのデザインは、米国および他の国々で登録されたBose Corporationの商標です。

iPhone、iPod、および iPod nano は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

"Made for iPod" および "Made for iPhone" とは、そのアクセサリがiPodあるいはiPhoneへの接続用に設計され、アップル社が定める性能基準を満たしていると同規格への準拠について責任を負いません。このアクセサリをiPodあるいはiPhoneと共に使用すると、無線通信の性能に影響を与える場合があります。

現在是在註冊您的揚聲器的絕佳機會。您可以到 <http://global.Bose.com/register> 輕鬆完成註冊

本產品的質保資訊並不適用於澳大利亞和紐西蘭。有關澳大利亞和紐西蘭的保修資訊，請瀏覽 [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) 或 [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty)。

©2014 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

برجى قراءة دليل البدء السريع هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع اليه في المستقبل. للاطلاع على معلومات السلامة، راجع تعليمات السلامة الهامة الموجودة خلف هذه الورقة.

**بدء العمل**

ضع السماعة على سطح مستو وثابت.

1 قم بتوصيل وحدة التغذية الكهربائية في الموصل DC POWER خلف السماعة.

2 قم بإدخال الطرف الصغير لسمك الكهربي في الموصل الموجود في وحدة التغذية الكهربائية.

3 قم بتوصيل سمك الكهربي في مأخذ التيار المتردد. ستسمع نغمة قصيرة تشير إلى أنه تم توصيل الكهربياء.

4 أدخل جهاز iPod أو iPhone بإحكام في المحطة. يقوم جهاز iPod أو iPhone بالشحن أثناء وجوده في المحطة. ملاحظة: قد تحتاج لإخراج عليه الجهاز لوضع الجهاز في المحطة بشكل صحيح.

5 اضغط على ►|| في جهاز الريموت. يتحكم جهاز الريموت في وظائف السماعة ووظائف iPod أو iPhone الأساسية.

للحصول على معلومات إضافية عن السماعة، راجع الدليل الكامل للمالك. <http://global.Bose.com>

في الولايات المتحدة فقط:

<http://Owners.Bose.com/SoundDockIII>

**حل المشاكل**

لن يتم شحن جهاز iPod أو iPhone إذا تم وضعه في المحطة بشكل غير صحيح:

- تأكد من عدم وجود معوقات في موصلات المحطة وأعد وضع الجهاز. أخرج عليه الجهاز.

لا يصدر أي صوت:

- تأكد أن بالسماعة تيار متردد.
- أرفع صوت السماعة وتأكد من تشغيل المصدر. يمكن ضبط الصوت باستخدام جهاز ريमوت السماعة SoundDock Series III أو أدوات التحكم في الصوت في الجهاز. ملاحظة: لن تتحكم أنوات التحكم في جهاز iPod nano في صوت السماعة.

قم بإخراج جهاز iPod أو iPhone من المحطة وانتظر ٥ ثوان ثم أعد وضعه جيدًا في مكانه.

قم بفصل سمك الكهربي لمدة دقيقة ثم أوصله مرة أخرى. سوف يؤدي ذلك إلى إعادة ضبط السماعة.

لا يستجيب جهاز iPod أو iPhone لجهاز الريموت كنترول:

- تأكد من توجيه جهاز الريموت نحو منتصف السماعة مباشرة.
- استبدل بطارية جهاز الريموت.

**المعلومات الفنية**

**الحجم والوزن**  
٦,٦٥ بوصة ارتفاع x ١١,٩١ بوصة عرض x ٦,٤٨ بوصة عمق (١٦,٨٩ سم x ٣٠,٢٦ سم x ١٦,٤٧ سم)  
٤,٦ رطل (٢,١ كجم)

**مقن التغذية الكهربائية**  
١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠-٦٠ هرتز, ١,٥ أمبير كحد أقصى

تطلب نسخة مطبوع من دليل المالك الكامل. استخدم معلومات الاتصال الموجودة في هذه الصفحة.

SoundDock وتصميم سماعة SoundDock تجارية للعلامة لشركة Bose Corporation في الولايات المتحدة والمملكة العربية.

Apple, iPod, و iPod nano هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة وأوروبا.

صنع من أجل "Made for iPod" "Made for iPhone" تعني أن ملحاً إلكترونيا قد تم تصميمه خصيصاً للتوصيل بجهاز iPhone "iPhone SoundDock" أو بجهاز iPhone على التوالي يتم التوافق عليه من قبل المطور لكي يماير أداء Apple شركة Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو عن صوغه المعايير السلامة والمعايير التنظيمية. يرجى ملاحظة أن استخدام هذا الملحق مع جهاز iPhone أو iPod قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.

**ملاحظات**

يرجى استكمال سمالك والاحتفاظ بها. لفرق الممثل (على أسفل السماعة).

رقم الموديل (في أسفل السماعة):

控として、製品のシリアル番号を下下の欄にご記入ください。

シリアル番号(スピーカー一面面に記載):

現在是在註冊您的揚聲器的絕佳機會。您可以到 <http://global.Bose.com/register> 輕鬆完成註冊

本產品的質保資訊並不適用於澳大利亞和紐西蘭。有關澳大利亞和紐西蘭的保修資訊，請瀏覽 [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) 或 [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty)。

製品のご登録をお願いいたします。登録は、<http://global.Bose.com/register> から簡単に行えます。

©2014 Bose Corporation。本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

SoundDock® Series III

speaker



## بدء العمل

ضع السماعة على سطح مستو وثابت.

1 قم بتوصيل وحدة التغذية الكهربائية في الموصل DC POWER خلف السماعة.

2 قم بإدخال الطرف الصغير لسمك الكهربي في الموصل الموجود في وحدة التغذية الكهربائية.

3 قم بتوصيل سمك الكهربي في مأخذ التيار المتردد. ستسمع نغمة قصيرة تشير إلى أنه تم توصيل الكهربياء.

4 أدخل جهاز iPod أو iPhone بإحكام في المحطة. يقوم جهاز iPod أو iPhone بالشحن أثناء وجوده في المحطة. ملاحظة: قد تحتاج لإخراج عليه الجهاز لوضع الجهاز في المحطة بشكل صحيح.

5 اضغط على ►|| في جهاز الريموت. يتحكم جهاز الريموت في وظائف السماعة ووظائف iPod أو iPhone الأساسية.

للحصول على معلومات إضافية عن السماعة، راجع الدليل الكامل للمالك. <http://global.Bose.com>

في الولايات المتحدة فقط:

<http://Owners.Bose.com/SoundDockIII>

**حل المشاكل**

لن يتم شحن جهاز iPod أو iPhone إذا تم وضعه في المحطة بشكل غير صحيح:

- تأكد من عدم وجود معوقات في موصلات المحطة وأعد وضع الجهاز. أخرج عليه الجهاز.

لا يصدر أي صوت:

- تأكد أن بالسماعة تيار متردد.
- أرفع صوت السماعة وتأكد من تشغيل المصدر. يمكن ضبط الصوت باستخدام جهاز ريموت السماعة SoundDock Series III أو أدوات التحكم في الصوت في الجهاز. ملاحظة: لن تتحكم أنوات التحكم في جهاز iPod nano في صوت السماعة.

قم بإخراج جهاز iPod أو iPhone من المحطة وانتظر ٥ ثوان ثم أعد وضعه جيدًا في مكانه.

قم بفصل سمك الكهربي لمدة دقيقة ثم أوصله مرة أخرى. سوف يؤدي ذلك إلى إعادة ضبط السماعة.

لا يستجيب جهاز iPod أو iPhone لجهاز الريموت كنترول:

- تأكد من توجيه جهاز الريموت نحو منتصف السماعة مباشرة.
- استبدل بطارية جهاز الريموت.

**المعلومات الفنية**

**الحجم والوزن**  
٦,٦٥ بوصة ارتفاع x ١١,٩١ بوصة عرض x ٦,٤٨ بوصة عمق (١٦,٨٩ سم x ٣٠,٢٦ سم x ١٦,٤٧ سم)  
٤,٦ رطل (٢,١ كجم)

**مقن التغذية الكهربائية**  
١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠-٦٠ هرتز, ١,٥ أمبير كحد أقصى

تطلب نسخة مطبوع من دليل المالك الكامل. استخدم معلومات الاتصال الموجودة في هذه الصفحة.

SoundDock وتصميم سماعة SoundDock تجارية للعلامة لشركة Bose Corporation في الولايات المتحدة والمملكة العربية.

Apple, iPod, و iPod nano هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة وأوروبا.

صنع من أجل "Made for iPod" "Made for iPhone" تعني أن ملحاً إلكترونيا قد تم تصميمه خصيصاً للتوصيل بجهاز iPhone "iPhone SoundDock" أو بجهاز iPhone على التوالي يتم التوافق عليه من قبل المطور لكي يماير أداء Apple شركة Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو عن صوغه المعايير السلامة والمعايير التنظيمية. يرجى ملاحظة أن استخدام هذا الملحق

