



Llawlyfrau.plus / > DJI / > Llawlyfr Defnyddiwr Combo Safonol DJI Osmo Action 4

DJI 6941565965073

Mewngofnodwch i gadw'r llawlyfr hwn

Mewngofnodwch i roi nod tudalen ar y llawlyfr hwn a chadw nodiadau preifat.

Llawlyfr Defnyddiwr Combo Safonol DJI Osmo Action 4

Model: 6941565965073

RHAGYMDRODD

Mae'r DJI Osmo Action 4 yn gamera gweithredu 4K amlbwrpas sydd wedi'i chynllunio ar gyfer tynnu lluniau o ansawdd uchel mewn amrywiol amgylcheddau. Mae'n cynnwys synhwyrdd mawr 1/1.3 modfedd ar gyfer delweddu golau isel syfrdanol, perfformiad lliw 10-bit a D-Log M ar gyfer lliwiau bywiog, a gwrth-ddŵr cadarn. Mae'r llawlyfr hwn yn darparu gwybodaeth hanfodol ar gyfer sefydlu, gweithredu, cynnal a chadw a datrys problemau eich camera Osmo Action 4.



Ffigur 1: Golygfa flaen o gamera DJI Osmo Action 4, gan amlygu ei ddyluniad cryno a'i sgriniau deuel.

BETH SYDD YN Y BOCS

Mae'r pecyn Combo Safonol ar gyfer y DJI Osmo Action 4 yn cynnwys y cydrannau canlynol:

- Camera Osmo Action 4 x1
- Batri Osmo Action Extreme x1
- Ffrâm Amddiffynnol Llorweddol-Fertigol Osmo Action x1
- Mowntiad Addasydd Rhyddhau Cyflym Osmo Action x1
- Sylfaen Gludiog Crwm Osmo Action x1
- Sgriw Cloi Osmo x1
- Cebi PD Math-C i Math-C x1
- Cwfl Lens Gweithredu Osmo x1
- Pad Gwrthlithro Osmo Action x1
- Sticer Logo DJI x1

What's in the Box



Osmo Action 4



Osmo Locking Screw

Osmo Action
Anti-Slip PadOsmo Action Horizontal-Vertical
Protective FrameOsmo Action Lens
HoodType-C to Type-C
PD Cable

Osmo Action Extreme Battery

Osmo Action Curved
Adhesive BaseOsmo Action Quick-
Release Adapter Mount

Ffigur 2: Pob cydran sydd wedi'u cynnwys ym mhecyn Combo Safonol DJI Osmo Action 4.

Gosod

- Codi'r Batri:** Mewnosodwch y Batri Osmo Action Extreme i'r camera neu wefrydd cydnavs. Cysylltwch y Cebi PD Math-C i Math-C â ffynhonnell bŵer. Mae'r camera'n cefnogi gwefru cyflym, gan gyrraedd 80% mewn tua 18 munud.
- Mewnosodiad Cerdyn Micro SD:** Lleolwch y slot cerdyn Micro SD ar ochr y camera. Mewnosodwch gerdyn Micro SD cydnavs (heb ei gynnwys) gyda'r cysylltiadau'n wynebu i lawr nes iddo glicio i'w lle.
- Gosod y Ffrâm Amddiffynnol:** I gael gwell amddiffyniad a hyblygrwydd mowntio, gosodwch Ffrâm Amddiffynnol Llorweddol-Fertigol Osmo Action o amgylch y camera. Mae angen y ffrâm hon ar gyfer saethu fertigol.
- Gosod y Camera:** Defnyddiwch y Mowntiad Addasydd Rhyddhau Cyflym Osmo Action a'r Sgrîw Cloi Osmo i gysylltu'r camera ag amrywiol ategolion, fel y Sylfaen Gludiog Crwm Osmo Action ar gyfer mowntio helmed neu arwyneb gwastad. Mae'r dyluniad rhyddhau cyflym magnetig yn caniatáu ar gyfer cysylltu a datgysylltu cyflym.

5. **Cysylltu Cychwynnol:** Mae angen actifadu'r DJI Osmo Action 4 trwy ap DJI Mimo i fod yn gwbl ymarferol. Lawrlwythwch y fersiwn ddiweddaraf o ap DJI Mimo o wefan swyddogol DJI. Dilynwch y cyfarwyddiadau yn yr ap i gysylltu ac actifadu'ch camera.

Hysbysebion

Magnetic Quick Release



Horizontal-Vertical Quick
Switch, Enhanced Efficiency

Ffigur 3: Yn dangos y nodwedd rhyddhau cyflym magnetig ar gyfer mowntio a newid yn hawdd rhwng cyfeiriadedd llorweddol a fertigol.

GWEITHREDU'R CAMERA

Gweithrediad Sylfaenol

- **Pŵer ymlaen / i ffwrdd:** Press and hold the Power button to turn the camera on or off.
- **Recordio:** Pwyswch y botwm Caead/Recordio i ddechrau neu stopio recordio.
- **Newid Modd:** Use the Mode button to cycle through different shooting modes (e.g., Video, Photo, Slow Motion, Timelapse).
- **Sgriniau cyffwrdd:** The Osmo Action 4 features dual full-color touchscreens (1.4 inches front, 2.25 inches rear) for easy control and playback. Swipe and tap to navigate menus and adjust settings.

Nodweddion Allweddol

The Osmo Action 4 offers several advanced features to enhance your recording experience:

Hysbysebion

- **4K/120fps Video:** Capture high-resolution, smooth video. The 155° ultra-wide FOV provides an immersive perspective.
- **RockSteady 3.0 Stabilization:** Provides fluid stabilization for dynamic footage, even when shooting at 4K/120fps.
- **360° HorizonSteady:** Maintains a level horizon regardless of camera movement, correcting horizontal tilts at any angle.
- **10-bit & D-Log M Color Performance:** Offers a wider dynamic range and more color information for post-production flexibility, resulting in vivid, true-to-life colors.
- **Delweddu Golau Isel:** The large 1/1.3-inch sensor excels in low-light conditions, capturing clear and detailed images.
- **Cyn-Arg:** This feature allows the camera to save footage 5/10/15/30/60 seconds before you press the record button, ensuring you don't miss unexpected moments.
- **Uchafbwynt:** Mark important clips during recording or playback for quick retrieval and easier editing later.
- **DJI OsmoAudio:** Direct connection to DJI Mic 2/Mic Mini transmitters (sold separately) for premium audio quality.

4K/120fps UHD Video Quality



Figure 4: The Osmo Action 4 mounted on a bike, demonstrating its capability to capture high-quality 4K/120fps video during action sports.

DJI OsmoAudio™

Direct Connection for Premium Sound Quality*



* Direct connection is currently available only when using DJI Mic 2/Mic Mini.

Figure 5: Illustrates the DJI OsmoAudio feature, allowing direct connection to a DJI Mic for enhanced sound recording.

CYNNAL A CHADW

- **Glanhau:** Use a soft, lint-free cloth to clean the camera body and screens. For the lens, use a specialized lens cleaning cloth and solution. Avoid abrasive materials.
- **Diddosi:** Before any underwater use, ensure the battery cover, USB-C port cover, and Glass Lens Cover are securely closed and tightened. For prolonged underwater use or high water pressure environments, it is recommended to use the optional Waterproof Case. The Osmo Action 4 is IP68 waterproof rated up to 18 meters without a case.
- **Storio:** Storiwch y camera mewn lle oer, sych i ffwrdd o olau haul uniongyrchol a thymheredd eithafol. Tynnwch y batri os ydych chi'n ei storio am gyfnodau hir.
- **Diweddariadau Cadarnwedd:** Regularly check for and install firmware updates via the DJI Mimo app to ensure optimal performance and access to new features.

DATRY'S PROBLEMAU

Problem	Achos Posibl	Ateb
Nid yw'r camera yn troi ymlaen.	Mae'r batri wedi gwanhau neu heb ei fewnosod yn gywir.	Charge the battery fully. Ensure the battery is inserted correctly.
Cannot connect to DJI Mimo app.	Bluetooth/Wi-Fi is off, or app is outdated.	Ensure Bluetooth and Wi-Fi are enabled on your device and camera. Download the latest DJI Mimo app from the DJI official website. Restart both devices.
Poor image quality in low light.	Incorrect settings or extreme low light conditions.	Ensure the camera is in a suitable mode for low light. Adjust ISO settings if in Pro mode.
Camera yn gorboethi.	Prolonged recording in high temperatures or high-resolution modes.	Stop recording and allow the camera to cool down. Reduce resolution or frame rate if possible.
Footage is shaky despite stabilization.	Extreme vibrations or stabilization mode not active.	Ensure RockSteady or HorizonSteady is enabled. For very extreme conditions, consider additional external stabilization.

Am ddatrys problemau mwy manwl, cyfeiriwch at y swyddog [Canllaw Datrys Problemau \(PDF\)](#).

Hysbysebion

MANYLEBAU

Nodwedd	Manyllyn
Dimensiynau Cynnyrch	2.76 x 1.73 x 1.3 modfedd
Pwysau Eitem	5.1 owns
Rhif Model yr Eitem	6941565965073
Batris	1 batri Lithiwm Polymer (wedi'i gynnwys)
Technoleg Synhwyrdd Ffotograffau	CMOS
Datrysiad Dal Fideo	4K
Hyd Ffocal Uchaf	24 Milimetrau

Nodwedd	Manyllyn
Agorfa Uchaf	2.8 f
Math Cof Fflach	Micro SD
Fformat Dal Fideo	MP4
Fformat Sain â Chymorth	48 kHz 16-bit; AAC
Maint Sgrin	2.25 modfedd (cefn)
Technoleg Cysylltedd	Bluetooth, WiFi
Graddfa dal dwr	IP68 (up to 18m without case)
Tymheredd Gweithredu	-20° C (-4° F) to 45° C (113° F)

GWARANT A CHEFNOGAETH

For detailed warranty information, please refer to the official [Gwarant \(PDF\)](#) dogfen.

Additional resources and support can be found in the following documents:

- [Llawlyfr Defnyddiwr \(PDF\)](#)
- [Gwybodaeth Diogelwch \(PDF\)](#)
- [Canllaw Datrys Problemau \(PDF\)](#)

Hysbysebion

For further assistance, visit the official DJI support websafle neu cysylltwch â'u gwasanaeth cwsmeriaid.

© 2025 DJI. All rights reserved.

Hysbysebion

Dogfennau Cysylltiedig - 6941565965073

	DJI Osmo Pocket 3 FAQ: Features, Accessories, and Usage Guide Frequently asked questions about the DJI Osmo Pocket 3 vlogging camera, covering its features, differences from previous models, accessories, connectivity, and usage with apps like DJI Mimo and LightCut.
	DJI Osmo Nano Action Camera - Technical Specifications and Features Datasheet Comprehensive datasheet for the DJI Osmo Nano action camera, detailing its 1/1.3-inch sensor, 4K/60fps video capabilities, 143° wide-angle lens, 10-bit D-Log M color profile, IPX4 water resistance, and extended battery life. Includes technical specifications, notes on usage, and package contents.
	DJI Osmo Action 4 Instrukcja Obsługi - Przewodnik Użytkownika Kompleksowa instrukcja obsługi kamery akcji DJI Osmo Action 4. Dowiedz się o funkcjach, akcesoriach, obsłudze, konserwacji i specyfikacjach technicznych.
	Llawlyfr Defnyddiwr DJI Osmo Pocket 3 - Canllaw Cynhwysfawr Mae'r llawlyfr defnyddiwr hwn yn darparu cyfarwyddiadau a manylebau manwl ar gyfer y DJI Osmo Pocket 3, camera gimbal llaw gyda sefydlogi uwch a synhwyrdd CMOS 1 modfedd ar gyfer ffilmiau o ansawdd uchel.tage.
	Llawlyfr Defnyddiwr DJI Air 2S - Canllaw Cynhwysfawr i Nodweddion a Gweithrediad Darganfyddwch y nodweddion uwch a'r canllawiau gweithredol ar gyfer drôn DJI Air 2S. Mae'r llawlyfr defnyddiwr hwn yn ymdrin â dulliau hedfan, systemau deallus, galluoedd camera, a swyddogaethau rheoli o bell ar gyfer ffotograffiaeth awyr a fideograffeg.
	Nodiadau Rhyddhau DJI Terra: Diweddariadau a Gwelliannau Meddalwedd Cadwch lygad ar y datblygiadau diweddaraaf yn DJI Terra, y feddalwedd mapio drôn a ffotogrametreg broffesiynol. Mae'r ddogfen hon yn manylu ar ddiweddariadau fersiwn, nodweddion newydd, ac atgyweiriadau namau ar gyfer prosesu data geo-ofodol gwell.

GOFYNNWCH GWESTIWN AM Y LLAWLYFR HWN

Gofynnwch am osod, datrys problemau, cydnawsedd, rhannau, diogelwch, neu gyfarwyddiadau coll. Bydd Manuals+ yn adolygu'r cwestiwn ac yn defnyddio cyd-destun llawlyfr y dudalen hon i helpu i'w ateb.

Enw

Anhysbys

Ebost

ti@example.com

Cwestiwn

Enghraifft: Sut ydw i'n ailosod y ddyfais hon neu'n trwsio'r gwall hwn?

Manylion

Rhif y model, symptomau, yr hyn a geisioch chi, neu'r adran o'r llawlyfr rydych chi'n ei defnyddio.

Cyflwyno cwestiwn

DJI 6941565965073

DALIWCH ATI I ARCHWILIO LLAWLYFRAU, CANLLAWIAU A DOGFENNAU CYMORTH.

Chwiliwch am rifau model, porwch adnoddau cymorth, a neidiwch yn syth i'r llawlyfr PDF neu'r dudalen datrys problemau nesaf heb golli'ch lle.

DJI 6941565965073 manu

Chwilio Manuals+

ARCHWILIWCH

Chwilio Dwfn

Llwytho i fyny

Mewngofnodi

LLAWLYFRAU+

Cartref

Amdanom Ni

Polisi Preifatrwydd

Mewngofnodi

TYWYSWYR

Llawlyfrau Amazon

Llawlyfrau AliExpress

Canllawiau Fideo

Mewngofnodi

DILYN

@manualsplus

YouTube

LinkedIn

Facebook

Mewngofnodi

Llawlyfrau+

hwn webMae'r wefan yn gyhoeddiad annibynnol ac nid yw'n gysylltiedig â nac yn cael ei chymeradwyo gan unrhyw un o berchnogion y nodau masnach.

CADW LLAWLYFRAU, NODIADAU, UWCHLWYTHIADAU A CHWESTIYNAU

Mewngofnodwch gyda Google, X, neu allwedd gyfrinair i gadw nodiadau preifat ar lawlyfrau sydd wedi'u cadw, olrhain uwchlwythiadau cyhoeddus, ac ailymweld â chwestiynau a bostiwyd gennych.

Agor opsiynau mewngofnodi

Polisi Preifatrwydd · DMCA