SONY

5-071-614-**52**(1)

Subwoofer

Reference Guide EN
参考指南 CT
คู่มืออ้างอิง TH

https://rd1.sony.net/help/ht/2103/h_zz/

BRAVIA Theatre Sub 9/
BRAVIA Theatre Sub 8

Model, 型號 : YY2102C/ YY2103C

©2026 Sony Corporation

Printed in China

* 5 0 7 1 6 1 4 5 2 * (1)

English — Subwoofer

Before using the unit, be sure to access the following URL and read the End User License Agreement (EULA).
https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/

Model: YY2102C/ YY2103C

The term “product” in this document refers to the unit or its accessories.

Do not install the product in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the unit with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not expose the unit to naked flame sources (for example, lighted candles).

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the product.

The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.

Install the unit so that the power cord can be unplugged from the wall socket immediately in the event of trouble.

This product has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

The nameplate and important information concerning safety are attached in the following locations:
• YY2102C (SA-SW9) : two places. between the speaker units and on the side of the speaker
• YY2103C (SA-SW8) Taiwan : the bottom of the speaker
• YY2103C (SA-SW8) others : the side of the speaker

For details on the effects of contact with the human body from the mobile phone or other wireless devices connected to the unit, refer to the instruction manual of the wireless device.

For customers in Taiwan

Without permission granted by the NCC, no company, enterprise, or user shall change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristics as well as performance of approved low power radio-frequency devices.
The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security nor interfere with legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications refers to radio communications operated in compliance with the Telecommunications Management Act. The low power radio-frequency devices must endure interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

The operations near the radar system shall not be influenced.
The directed antenna with high gain must apply to the fixed point-to-point system only.

WARNING: Risk of electric shock, do not disassemble.

For customers in Singapore

Complies with
IMDA Standards
DB00353

Precautions

On the power cord
• The supplied AC power cord (mains lead) is designed exclusively for this unit. It should not be used in combination with any other devices.
• Completely disconnect the AC power cord (mains lead) from the AC outlet (mains) if it is not going to be used for an extended period of time. When unplugging the AC power cord (mains lead), always grip the plug. Never pull the cord itself.
• If the AC power cord (mains lead) is damaged, contact your nearest Sony dealer or the store you purchased the product from for a replacement.

On placement
• Do not place the unit near heat sources or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, or mechanical shock.
• Place this unit on a flat, level surface. When placed on a sloped surface, the unit may fall over or fall off the surface due to its own vibration, resulting in injuries, malfunctions, or performance degradation.
• Use caution when placing the unit on a surface that has been specially treated (with wax, oil, polish, etc.), as staining or discoloration of the surface may result.
• The speakers of this unit are not of magnetically shielded type. Do not place magnetic cards on the unit or near it.
• Do not place metal objects other than a TV around the unit. Wireless functions may be unstable.
• YY2102C (SA-SW9): Always have two people unpack and carry the unit.

How to care for the unit
• Clean the unit with a soft cloth slightly moistened with neutral detergent. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent such as alcohol or benzine.

Notes on transferring/disposing
• Be sure to reset the unit, deleting private information and setting information before transferring/disposing.
If the unit is transferred or disposed without resetting, private information may be inspected by a third person and abused.
For details of the resetting method, refer to Help Guide.

Other notes
• Do not insert foreign objects from the opening of the speaker.
• If a foreign object or water gets into the unit, turn off the unit immediately, unplug the unit from the AC outlet (mains), and consult with your nearest Sony dealer or the store you purchased the product from.
• **Data Processing Related to Internet Connection and System Software Update**
When this product connects to the internet, Sony Corporation (“Sony”) will process your IP address. Additionally, when this product needs to perform an update to receive the latest operating system software, display Privacy Policy through the “Sony | BRAVIA Connect” app or receive third party services, Sony will process IP address, version information of Privacy Policy, software version and country/region code of this product. If you do not want such data to be processed, do not set-up the wireless internet function.
Please note that the legal basis under EU law for Sony processing the above data for your internet connection and the provisions of software updates are the performance of the contract we have with you.
For more information about how Sony handles your data and your privacy rights, and for contact details if you have questions or concerns, please access the following URL and read the Privacy Policy.
https://ssh-app-config.data-gateway.seeds.services/hec/pp/hec_pp_index.html
• When connecting the unit to the Internet, use the router (ADSL modem or optical line termination device with the router function supplied with the Internet provider, or Wireless LAN access point). If you connect to the Internet without using the router, a security problem may occur. If you are not sure that the wall outlet for the network line has the router function, ask your manager of the apartment house or Internet provider.
• If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

How To Use

Make sure you follow the instructions for installing and connecting the subwoofer in the Help Guide.
Access the Help Guide from the URL on the cover of this document.
You may need to update the software of the compatible model to connect to this subwoofer.

This subwoofer only works with specific compatible models.
Please check the latest compatible model information at the following URL:
https://www.sony.net/comp-home/

Included Items

Subwoofer (1)
Models for Taiwan:
AC power cord (mains lead) (1)
Models for other countries/regions:
AC power cord (mains lead) (2)
Documents (1 set)

Specifications

Subwoofer (YY2102C/ YY2103C)

Amplifier section
POWER OUTPUT (rated)
YY2102C (SA-SW9): 145 W + 145 W (at 2 Ω, 100 Hz, 1% THD)
YY2103C (SA-SW8): 175 W (at 2 Ω, 100 Hz, 1% THD)
POWER OUTPUT (reference)
YY2102C (SA-SW9): 300 W + 300 W (at 2 Ω, 100 Hz)
YY2103C (SA-SW8): 300 W (at 2 Ω, 100 Hz)

Wireless LAN section
Communication system
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frequency band
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz bands

BLUETOOTH® section
Frequency band
2.4 GHz band (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

Wireless transmitter/receiver section
Communication system
Wireless Sound Specification
Frequency band
5 GHz, 6 GHz bands

General
Power
Models for Taiwan:
AC 120 V, 50 Hz/60 Hz
Models for other countries/regions:
AC 220 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Power consumption
YY2102C (SA-SW9):
On: 100 W
YY2103C (SA-SW8):
On: 55 W
Network standby mode: 2.0 W or less
Turned off: 0.3 W or less
When the [Auto Standby] function is enabled, if the product is not being operated and there is no signal input for about 20 minutes, the product automatically enters the network standby mode or turned off.
Disabling the [Auto Standby] function will increase the power consumption of this product.
When this product is connected to home audio equipment, the power of the product is controlled in conjunction with the auto standby function of home audio equipment.
Dimensions (W × H × D)
Including projecting parts and controls.
YY2102C (SA-SW9): Approx. 390 mm × 400 mm × 350 mm
YY2103C (SA-SW8): Approx. 390 mm × 400 mm × 170 mm
Mass
YY2102C (SA-SW9): Approx. 23.3 kg
YY2103C (SA-SW8): Approx. 12.2 kg

Design and specifications are subject to change without notice.

The 6 GHz radio frequency band is unavailable in some countries/regions.

Depending on the connected device, the available radio frequency varies.

Trademarks

• The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Group Corporation and its subsidiaries is under license.
All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. In this manual, ™ and ® marks are not specified.

Licenses

• This product contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software. Please access the following URL and read the contents of the license.
https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/
• The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL/LGPL and other licenses which may require access to source code. You may find a copy of the relevant source code as required under the GPL/LGPL (and other licenses) at the following URL.
You may obtain the source code as required by the GPL/LGPL on a physical medium from us for a period of three years after our last shipment of this product by applying through the form at the following URL.
This offer is valid to anyone in receipt of this information.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
Please note that Sony cannot answer or respond to any inquiries regarding the content of this source code.
• Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.

繁體中文 — 重低音揚聲器

使用本裝置之前，請務必連接下列URL，並閱讀最終使用者授權協議（EULA）。
https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/

型號: YY2102C/ YY2103C

本文件中的用語“產品”是指裝置或其配件。

請勿將本產品安裝於密閉的空間內，例如書架或內建的櫥櫃內。

為減少起火的危險，請勿用報紙、桌布、窗簾等遮蔽本裝置的通風口。請勿將本裝置暴露於明火（例如，點燃的蠟燭）。

為減少火災或電擊的危險，請勿將本產品放置於滴水或濺水之處，也請勿在本產品上放置裝有液體的物品，例如花瓶。

只要將本裝置連接至牆壁插座，即使處於關閉狀態，也不會斷開本裝置與AC主電源的連接。

安裝本裝置，以便在發生故障時可以立即從牆壁插座拔除電源線。

本產品有磁力，可能會干擾心律調節器、用於腦積水治療的可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將本產品放在此類醫療器材使用者的附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用本產品前諮詢您的醫生。

銘板和有關安全的重要資訊位於下列位置：
• YY2102C (SA-SW9)：兩個位置。揚聲器裝置之間和揚聲器側面
• YY2103C (SA-SW8) 台灣：揚聲器底部
• YY2103C (SA-SW8) 其他：揚聲器側面

關於連接本裝置的行動電話或其他無線裝置接觸到人體所產生的影響，請參閱無線裝置的說明手冊。

對於台灣客戶

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。
高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

委製廠商：Sony Corporation
進口商：台灣索尼股份有限公司
地址：台北市中山北路二段42號5樓
服務電話：4499111（手機撥號請加02）

設備名稱：重低音揚聲器，型號（型式）：YY2102C/ YY2103C						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	–	○	○	○	○	○
外殼	–	○	○	○	○	○
揚聲器	–	○	○	○	○	○
配件（電源線）	–	○	○	○	○	○
備考1.“ ○ ”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2.“ – ”係指該項限用物質為排除項目。						

原產地：越南

警語：觸電危險, 請勿拆解

預先注意事項

關於電源線
• 附帶的交流電源線專為本裝置而設計。它不應配合任何其他裝置來使用。
• 如果本裝置將長時間不使用，請從交流電源插座完全拔出交流電源線。拔出交流電源線時，務必握住插頭來拔出。絕勿拉扯電線。
• 如果交流電源線損壞，請聯絡鄰近的Sony經銷商，或您購得產品的商店以便更換。

關於放置
• 請勿將本裝置擺放於靠近熱源的地方，或者會受到陽光直曬、灰塵過多或機械性撞擊的地方。
• 請將本裝置置於平坦、水平的表面上。本裝置擺放於傾斜表面上時，可能因為本身的震動而傾倒或從表面掉下來，造成傷害、故障，或效能降低。
• 將本裝置放置於經特別處理（打蠟、塗油、拋光等）的表面上時，請務必小心，否則可能會造成表面著色或變色。
• 本裝置的揚聲器並非磁屏蔽型。請勿將磁卡放置在本裝置上面或附近。
• 請勿將電視機以外的金屬物體放在本裝置附近。無線功能可能不穩定。
• YY2102C (SA-SW9)：請務必由兩人打開包裝及搬動裝置。

如何保養本裝置
• 請使用稍微浸濕中性清潔劑的軟布來清潔本裝置。請勿使用任何類型的砂紙、拋光粉或溶液，如酒精或苯。

轉移/處置的注意事項
• 在轉移/處置之前，請務必重設裝置，刪除私人資訊和設定資訊。
若未經重設而轉移或處置裝置，則私人資訊可能遭第三者檢視和濫用。
有關重設方法的詳情，請參閱說明指南。

其他注意事項
• 請勿從揚聲器的開口插入異物。
• 如果有異物或水進入裝置中，請立即關閉裝置的電源，從交流電源插座拔出裝置，然後聯絡鄰近的Sony經銷商，或您購得產品的商店。
• **與網際網路連接和系統軟體更新相關的資料處理**
本產品連接到網際網路時，Sony公司（“Sony”）將處理IP位址。
此外，當本產品需要執行更新以接收最新的作業系統軟體、透過“Sony | BRAVIA Connect”應用程式顯示隱私政策或接收第三方服務時，Sony將處理本產品的IP位址、隱私政策版本資訊、軟體版本和國家/地區代碼。
若不希望處理此類資料，請勿設置無線網路功能。
請注意，根據歐盟法律規定，Sony處理上述有關網際網路連接和提供軟體更新的資料的法律依據係履行我們與您簽訂的合約。
有關Sony如何處理您的資料和您的隱私權的詳細資訊，以及如果您有問題或疑問需獲取聯絡詳情，請訪問以下URL並閱讀隱私政策。
https://ssh-app-config.data-gateway.seeds.services/hec/pp/hec_pp_index.html
• 將本裝置連接到網際網路時，請使用路由器（ADSL數據機，或網際網路提供者所附帶具備路由器功能的光線路終端裝置；或無線LAN存取點）。如果沒有使用路由器而連接到網際網路，可能會發生安全問題。如果您不確定網路線的牆壁插座是否具備路由器功能，請詢問公寓管理員或網際網路提供者。
• 如果您對本裝置有任何本手冊沒有說明的疑問或問題，請就近與Sony經銷商聯絡。

如何使用

請確保依照說明指南中的指示安裝和連接重低音揚聲器。
請從本文件封面上的URL來存取說明指南。
可能需要更新相容機型的軟體以連接到本重低音揚聲器。

本重低音揚聲器僅適用於特定的相容機型。
請造訪下列URL查看最新的相容機型資訊：
https://www.sony.net/comp-home/

隨附物品

重低音揚聲器（1）
台灣機型：
　交流電源線（1）
其他國家/地區的機型：
　交流電源線（2）
文件（1 組）

規格

重低音揚聲器（YY2102C/ YY2103C）

放大器部分
功率輸出（額定）
　YY2102C (SA-SW9)：145 W + 145 W（2歐姆，100 Hz，1% THD）
　YY2103C (SA-SW8)：175 W（2歐姆，100 Hz，1% THD）
功率輸出（參考）
　YY2102C (SA-SW9)：300 W + 300 W（2歐姆，100 Hz）
　YY2103C (SA-SW8)：300 W（2歐姆，100 Hz）

無線LAN部分
通訊系統
　IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
頻率波段
　2.4 GHz，5 GHz，6 GHz波段

BLUETOOTH®部分
頻率波段
　2.4 GHz波段（2.400 0 GHz – 2.483 5 GHz）

無線傳輸器/接收器部分
通訊系統
　無線聲音規格
頻率波段
　5 GHz，6 GHz波段

一般常規
電源
　台灣機型：
　　AC 120 V，50 Hz/60 Hz
　其他國家/地區的機型：
　　AC 220 V – 240 V，50 Hz/60 Hz
耗電量
　YY2102C (SA-SW9)：
　　開啟：100 W
　YY2103C (SA-SW8)：
　　開啟：55 W
　網路待機模式：2.0 W或以下
　關閉：0.3 W或以下
　[自動待機]功能啟用時，若產品沒有操作而且沒有訊號輸入達約20分鐘，產品會自動進入網路待機模式或關閉。
　停用[自動待機]功能會增加本產品的耗電量。
　當本產品連接到家用音訊設備時，本產品的電源將與家用音訊設備的自動待機功能一同控制。
尺寸（寬 × 高 × 深）
　包括突出部分和控制器。
　YY2102C (SA-SW9)：約390 mm × 400 mm × 350 mm
　YY2103C (SA-SW8)：約390 mm × 400 mm × 170 mm
質量
　YY2102C (SA-SW9)：約23.3 kg
　YY2103C (SA-SW8)：約12.2 kg

設計及規格如有變更，恕不另行通知。

有些國家/地區無法使用6 GHz無線電頻率波段。

可用無線電頻率視連接的裝置而異。

商標

- BLUETOOTH®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。

所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明™與®標誌。

關於許可證

- 本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。
  https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/
- 本產品中所含的軟體含有著作權保護軟體，該軟體得到了GPL/LGPL和其他許可（可能需要存取原始碼）的授權。您可以在以下網址找到GPL/LGPL（和其他許可）所要求的相關原始碼的拷貝。
  您可以在我們最後一次發貨後的三年內，透過以下網址中的申請表格，從本公司獲得GPL/LGPL要求的實物媒介中的原始碼。
  此項內容對收到此資訊的任何人均有效。
  https://oss.sony.net/Products/Linux/
  請注意，Sony無法回答或回應與此原始程式碼相關的任何詢問。
- 第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

ภาษาไทย **ลำโพงเสียงทุ้ม**

ก่อนใช้งานตัวเครื่อง อย่าลืมเข้าสู่ URL ต่อไปนี้และอ่านข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ (EULA)
https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/

รุ่น: YY2102C/ YY2103C

คำว่า "ผลิตภัณฑ์" ในเอกสารฉบับนี้หมายถึงตัวผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่อับอากาศ เช่น ตู้หนังสือหรือตู้แบบฝัง

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ ห้ามใช้หนังสือพิมพ์ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ฯลฯ ปิดช่องระบายอากาศของตัวเครื่อง และห้ามให้เครื่องสัมผัสกับแหล่งกำเนิดเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปิดคลุม (เช่น เทียนไขที่จุดไฟไว้)

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้บริเวณที่มีน้ำหยดหรือสาด และห้ามวางวัตถุที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนผลิตภัณฑ์

เครื่องจะยังคงเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายไฟ) อยู่ ตราบใดที่ยังเสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง แม้ว่าจะปิดเครื่องอยู่ก็ตาม

ติดตั้งเครื่องไว้ในตำแหน่งที่คุณสามารถถอดสายไฟออกจากเต้ารับบนผนังได้ทันทีในกรณีที่เกิดปัญหา

ผลิตภัณฑ์นี้มีแม่เหล็กซึ่งอาจรบกวนเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ วาล์วระบายจากโพรงสมองลงสู่ช่องท้องชนิดปรับแรงดันได้สำหรับการรักษาภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

ป้ายชื่อและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยติดอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:
- YY2102C (SA-SW9) : สองตำแหน่ง คือระหว่างตัวลำโพงและที่ด้านข้างของลำโพง
- YY2103C (SA-SW8) ประเทศไต้หวัน : ด้านล่างของลำโพง
- YY2103C (SA-SW8) อื่นๆ : ด้านข้างของลำโพง

โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ไร้สายเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบเมื่อโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครื่องสัมผัสเข้ากับร่างกายมนุษย์

ข้อควรระวัง

เกี่ยวกับสายไฟ
- สายไฟ AC ที่ให้มาได้รับการออกแบบมาสำหรับตัวเครื่องนี้โดยเฉพาะ ไม่ควรนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ
- ให้ตัดการเชื่อมต่อสายไฟ AC จากเต้าเสียบ AC โดยสมบูรณ์หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เมื่อถอดสายไฟ AC ให้จับที่ปลั๊กเสมอ ห้ามดึงที่สาย
- หากสายไฟ AC เสียหาย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้มาเพื่อทำการเปลี่ยนชิ้นส่วน

เกี่ยวกับการวางตำแหน่ง
- ห้ามวางตัวเครื่องไว้ใกล้กับแหล่งความร้อนหรือในบริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรง บริเวณที่มีฝุ่นมากเกินไป หรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร
- วางตัวเครื่องนี้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน เมื่อวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ตัวเครื่องอาจตกหล่นหรือ หลุดออกจากพื้นผิวได้เนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่องเอง ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ ความผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานลดลง
- ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อวางตัวเครื่องบนพื้นผิวที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ (เคลือบแว็กซ์, ลงน้ำมัน, ขัดเงา เป็นต้น) เนื่องจากอาจทำให้พื้นดังกล่าวเกิดคราบหรือสีขีดได้
- ลำโพงของตัวเครื่องนี้ไม่ใช่ประเภทป้องกันคลื่นแม่เหล็ก ห้ามวางบัตรแถบแม่เหล็กบนตัวเครื่อง หรือบริเวณใกล้เคียง
- ห้ามวางวัตถุโลหะที่นอกเหนือจากที่วิไว้ใกล้กับตัวเครื่อง ฟังก์ชั่นไร้สายอาจไม่เสถียร
- YY2102C (SA-SW9): ต้องใช้คนสองคนในการแกะบรรจุภัณฑ์และยกตัวเครื่องเสมอ

วิธีการดูแลรักษาตัวเครื่อง
- ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางปริมาณเล็กน้อย ห้ามใช้แผ่นขัด ผงขัดทุกชนิด หรือตัวทำละลาย เช่น แอลกอฮอล์ หรือน้ำมันเบนซิน

หมายเหตุเกี่ยวกับการขนย้าย/ทิ้ง
- ต้องรีเซ็ตตัวเครื่อง ลบข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการตั้งค่าก่อนขนย้าย/ทิ้ง
  หากขนย้ายหรือทิ้งตัวเครื่องโดยไม่ได้รีเซ็ต ลบข้อมูลส่วนตัว อาจทำให้บุคคลที่สามดูข้อมูลนั้น และนำไปใช้ในการกระทำความผิดได้
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรีเซ็ต โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือ

หมายเหตุอื่นๆ
- อย่าสอดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปทางช่องของลำโพง
- หากมีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำเข้าไปในตัวเครื่อง ให้ปิดเครื่องทันที ถอดปลั๊กตัวเครื่องออกจากเต้าเสียบ AC และปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่านหรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์มา
- **การประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ**
  เมื่อผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต บริษัท Sony (“Sony”) จะประมวลผลเลขที่อยู่ IP ของท่าน
  นอกจากนี้ เมื่อผลิตภัณฑ์นี้จำเป็นต้องดำเนินการอัพเดตเพื่อรับซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการล่าสุด, แสดงผลนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านแอป “Sony | BRAVIA Connect” หรือรับบริการจากบุคคลที่สาม Sony จะประมวลผลเลขที่อยู่ IP, ข้อมูลเวอร์ชั่นของนโยบายความเป็นส่วนตัว, เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ และรหัสประเทศ/ภูมิภาคของผลิตภัณฑ์นี้ หากท่านไม่ต้องการให้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว อย่าตั้งค่าฟังก์ชั่นอินเตอร์เน็ตไร้สาย
  โปรดทราบว่าเหตุผลทางกฎหมายภายใต้กฎหมาย EU ที่ Sony ใช้ในการประมวลผลข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่านรวมถึงการให้บริการอัพเดตซอฟต์แวร์เป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Sony จัดการกับข้อมูลของท่านและสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และสำหรับรายละเอียดการติดต่อในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาเข้าสู่ URL ต่อไปนี้และอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว
  https://ssh-app-config.data-gateway.seeds.services/hec/pp/hec_pp_index.html
- เมื่อเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับอินเตอร์เน็ต ให้ใช้เราท์เตอร์ (โมเด็ม ADSL หรืออุปกรณ์ขั้วต่อสายออปติคัลที่มีฟังก์ชั่นเราท์เตอร์ที่ให้มากับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi) หากท่านเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยไม่ใช้เราท์เตอร์ อาจเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยขึ้น หากท่านไม่แน่ใจว่าเต้ารับสำหรับสายเครือข่ายมีฟังก์ชั่นเราท์เตอร์หรือไม่ ให้สอบถามจากผู้จัดการอพาร์ตเมนต์ของท่านหรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
- หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องซึ่งไม่ครอบคลุมอยู่ในคู่มือนี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

วิธีการใช้งาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้งและการเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มในคู่มือช่วยเหลือ
เข้าสู่คู่มือช่วยเหลือจาก URL บนหน้าปกของเอกสารนี้
ท่านอาจต้องอัพเดทซอฟต์แวร์ของรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงเสียงทุ้มนี้

ลำโพงเสียงทุ้มนี้สามารถใช้งานได้กับรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้โดยเฉพาะเท่านั้น
โปรดตรวจสอบข้อมูลรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้ล่าสุดที่ URL ต่อไปนี้:
https://www.sony.net/comp-home/

รายการที่ให้มา

ลำโพงเสียงทุ้ม (1)
รุ่นที่จำหน่ายในประเทศไต้หวัน:
　สายไฟ AC (1)
รุ่นที่จำหน่ายในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ:
　สายไฟ AC (2)
เอกสาร (1 ชุด)

ข้อมูลจำเพาะ

ลำโพงเสียงทุ้ม (YY2102C/ YY2103C)

ส่วนของเครื่องขยายเสียง
กำลังขยาย (อัตรา)
　YY2102C (SA-SW9): 145 W + 145 W (ที่ 2 Ω, 100 Hz, 1% THD)
　YY2103C (SA-SW8): 175 W (ที่ 2 Ω, 100 Hz, 1% THD)
กำลังขยาย (อ้างอิง)
　YY2102C (SA-SW9): 300 W + 300 W (ที่ 2 Ω, 100 Hz)
　YY2103C (SA-SW8): 300 W (ที่ 2 Ω, 100 Hz)

ส่วนของ LAN ไร้สาย
ระบบสื่อสาร
　IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
แถบคลื่นความถี่
　แถบความถี่ 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

ส่วนของ BLUETOOTH®
แถบคลื่นความถี่
　แถบความถี่ 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

ส่วนของตัวส่งสัญญาณ/รับสัญญาณไร้สาย
ระบบสื่อสาร
　ข้อมูลจำเพาะเสียงไร้สาย
แถบคลื่นความถี่
　แถบความถี่ 5 GHz, 6 GHz

โดยทั่วไป
พลังงาน
　รุ่นที่จำหน่ายในประเทศไต้หวัน:
　　AC 120 V, 50 Hz/60 Hz
　รุ่นที่จำหน่ายในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ:
　　AC 220 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
การใช้ไฟฟ้า
　YY2102C (SA-SW9):
　　เปิด: 100 W
　YY2103C (SA-SW8):
　　เปิด: 55 W
　โหมดสแตนด์บายเครือข่าย: 2.0 W หรือน้อยกว่า
　ปิด: 0.3 W หรือน้อยกว่า
　เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หากไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์และไม่มีสัญญาณเข้าเป็นเวลาประมาณ 20 นาที ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครือข่ายหรือปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
　การปิดใช้งานฟังก์ชั่น [สแตนด์บายอัตโนมัติ] จะเป็นการเพิ่มการใช้ไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์นี้
　เมื่อผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องเสียงภายในบ้าน พลังงานของผลิตภัณฑ์จะถูกควบคุม ร่วมกับฟังก์ชั่นสแตนด์บายอัตโนมัติของอุปกรณ์เครื่องเสียงภายในบ้าน
ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก)
　รวมกับส่วนที่ยื่นออกมาและปุ่มควบคุม
　YY2102C (SA-SW9): ประมาณ 390 mm × 400 mm × 350 mm
　YY2103C (SA-SW8): ประมาณ 390 mm × 400 mm × 170 mm
น้ำหนัก
　YY2102C (SA-SW9): ประมาณ 23.3 kg
　YY2103C (SA-SW8): ประมาณ 12.2 kg

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ

แถบคลื่นความถี่วิทยุ 6 GHz ไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ/ภูมิภาค

ความถี่วิทยุที่สามารถใช้งานได้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

เครื่องหมายการค้า

- โลโก้และเครื่องหมายคำ BLUETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®

ใบอนุญาต

- ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต
  https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/
- ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ GPL/LGPL และใบอนุญาตอื่นๆ ซึ่งอาจต้องมีการเข้าถึงรหัสต้นฉบับ ท่านสามารถค้นหาสำเนาของรหัสต้นฉบับที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้ GPL/LGPL (และกรรมสิทธิ์อื่นๆ) ได้ที่ URL ต่อไปนี้
  ท่านสามารถขอรับรหัสต้นฉบับตามที่กำหนดโดย GPL/LGPL บนสื่อกลางแบบใช้สายจากเราเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ครั้งสุดท้ายโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ URL ต่อไปนี้
  ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้
  https://oss.sony.net/Products/Linux/
  โปรดจำไว้ว่า Sony ไม่สามารถตอบคำถามหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่เกี่ยวข้องกับรหัสต้นฉบับนี้
- บริการที่จัดหาโดยผู้ให้บริการภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony มิอาจรับผิดชอบต่อกรณีต่างๆ ดังกล่าว