


EN



E900 Plus

User Manual

Specially designed for USB interface devices, EKSA E900 Plus is a professional gaming headset with 7.1 Surround Sound (**drivers free**, press and play) and intelligent ENC (Environmental Noise Cancellation) microphone.



Overview

- 1) 50mm audio speakers
- 2) Protein leather memory foam earmuffs
- 3) Self-adjustable headband
- 4) Red LED light
- 5) Detachable microphone
- 6) 7.1 Surround sound button
- 7) Mic mute control button
- 8) Audio volume control wheel
- 9) USB connector

Specification Parameters

Headphone Type	Over Ear
Mic dimensions	Φ6.0*2.7mm
Microphone sensitivity	-42±3db
Mic directivity	Unidirectional
Transducer	Moving-coil
Speaker size	Φ50mm
Frequency range	20-20K Hz
Impedance	32Ω±15%
Headset jack	USB
Cable length	2M/6.6ft

Package Contents

- 1*EKSA E900 Plus Gaming Headset
- 1*User Guide
- 1*Detachable Mic
- 1*Leather Carry Pouch

Q&A

Q1: What is the main difference between E900 Plus and E900 and E900 Pro?

A1: E900 Plus can enjoy 7.1 virtual surround sound without downloading the driver.

A2: E900 Plus has built-in ENC (Environmental Noise Cancellation) chip for better noise cancelling effect.

A3: E900 Plus uses a unidirectional microphone to pick up the voice more clearly and accurately.

A4: The brand new EKSA logo with red LED light has a cool appearance.

Q2: What is the ENC?

ENC (Environmental Noise Cancellation, an environmental noise reduction technology), can effectively suppress 90% of the reverse environmental noise, allowing gamers to communicate more freely. Accurately calculate the direction of the caller's speaking, while protecting the target voice in the main direction, while removing various interference noises in the environment, the beneficiary is the other party.

Q3: Do I need to download the driver?

In order to facilitate the majority of gamers, we developed this one without downloading the driver. In other words, 7.1 surround sound, press and play, no need to download drivers on the EKSA official website.


Warm Notice

Depending on your head/ear size/shape, it may be a little tight (feels like "on ear") for someone to wear which is designed to avoid sound leakage. In case of that and to get both audio and wearing comfort, please take off the headphone every 1~2 hours to get your ears relaxed and protect them from the muggy environment in use.

Usage (PlayStation®4)

Insert the USB plug directly to the Playstation 4 Console and follow these steps:

1. Navigate to the Settings Menu and select it.
2. Highlight the "Devices " menu option and select it.
3. Scroll down to "Audio Devices" and select it.
4. Choose "Output to Headphones" and select "All Audio".



For Windows PC/Laptop

Step 1:

1. Insert the USB headset plug into the USB port on the Laptop.
2. Open your "Sound" settings from "Control Panel" and select "Hardware and Sound" and then select "Sound". (You can also right-click your sound icon on the system tray and select Playback devices).


Step 2:

In the Playback tab, select "USB Audio Devices" from the list and click "Set as Default Device".



For Mac

1. Insert the USB connector into the USB port on the Mac.
2. In "System Preferences", click on the "Sound" icon.
3. Click on the Input tab and select the "USB Audio Device" for default sound input.
4. Click on the Output tab and select the "USB Audio Device" for default sound output.




Troubleshooting


Issue	Solution
If there is something wrong with the headset.	1. Adjust the headphone volume at the volume control on the headset. 2. Make sure the headset is not in the mic-mute state. 3. Check the USB connection to the computer, and try a different USB port on the computer. 4. Check the volume and microphone settings in the system and running software. 5. Restart your system or software.
When the microphone of the headset cannot be used.	1. You need to disable the computer's onboard mic by accessing your sound devices in the hardware section of the control panel. And choose the mic of the headset. 2. Check whether the mute switch on the microphone is open or not.

Matters Needing Attention


1. This headset can only be used on game devices with the USB interface.



2. Please make sure microphone is not muted before using.



3. Press the 7.1 surround sound button, the color will change to purple. Then you can enjoy the 7.1 surround sound.



After-Sales Service

Thank you for choosing EKSA, we hope you enjoy our products! If there is any questions or suggestions about our products, please feel free to contact us by **info@eksa.net**, or you can contact us via

HongKong Customer Center: +852 6940 4955

(Mon. to Fri. 9:00 a.m- 6:30 p.m, UTC+8 HKT)

India Customer Center: +91 8929 369 620

India E-mail: support@eksa.co.in

(Mon. to Sat. 9:30 a.m-6:00 p.m, IST)

JP

EKSA

E900 Plus

取扱説明書

前書き

この度、弊社のゲーミングヘッドセット「EKSA E900 Plus」（以下本製品）をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、本製品の使用方法や安全にお取り扱い頂くための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わった後もこの取扱い説明書は大切に保管してください。

アフターケアー連絡方法：info@eksa.net



仕様

- 1) 50mmダイナミックドライバー
- 2) 低反発レザー製パッド
- 3) 可動式ステンレススーム
- 4) LEDライト（赤）
- 5) 着脱式ENCブームマイク
- 6) 7.1サラウンドサウンドコントロールボタン
- 7) マイクミュートボタン
- 8) ボリュームスイッチ
- 9) USBコネクター

スペック

ヘッドホンタイプ	オーバーイヤー
マイクサイズ	Φ6.0*2.7mm
マイク感度	-42±3dB
指向性	単一指向性
トランスデューサ	ムービングコイル
ドライバー	Φ50mm
再生周波数帯域	20~20kHz
インピーダンス	32Ω±15%
接続	USB
ケーブル長さ	2m/6.6ft

パッケージ内容

- 1*EKSA E900 Plus ゲーミングヘッドセット
- 1*取扱説明書
- 1*着脱式ENCブームマイク
- 1*キャリーポーチ

Q&A

Q1: E900 PlusとE900及びE900 Proの違いは何ですか？

A1: E900 Plusはドライバーをダウンロード必要無しに7.1chを体験できます。

A2: A2：E900 PlusはENCチップセットを搭載し、最大30dBの周辺の雑音や息の音など不要な音をカットでき、よりクリアに音声を伝えられます。

A3: E900 Plusは単方向マイクを採用されており、しっかりと音声を拾います。

A4: E900 Plusの接続方式はUSB接続のみです、3.5mmオーディオケーブル付きません。

Q2: ENCノイズキャンセリングチップとは何ですか？

A: ENC（Evironmental Noise Canceller 環境騒音低減技術）、90%の環境騒音を効果的に抑制することができます。最高30dBの環境騒音を抑制することができ、それによって、ゲーマーはより自由にコミュニケーションできます。また、通話者の発声方位を精確に計算し、主方向の音声を保護しながら、環境中の様々な干渉騒音を消除できます。

Q3: ドライバーをダウンロードする必要がありますか？


A: より多くのゲーマーに便利さを提供するため、弊社はこのドライバーダウンロード不要のE900 Plusを開発しました。ヘッドセットをコンピューターと繋げたら7.1chを使用できます、EKSA公式サイトでダウンロードする必要がありません。

各機種によっての接続方法

使い方 (PS4)

直接にUSBプラグをPS4本体に差し込み、次の手順に従ってください

- 1、設定画面を開き、「周辺機器」のメニューを開く
- 2、「周辺機器」から「オーディオ機器」を開く
- 3、正しくヘッドホンが認識されている場合は「ヘッドホンへの出力」などの欄が選べるようになっている筈です。
- 4、「出力機器」と「入力機器」は「コントローラーに接続したヘッドセット」を選んでください。
- 5、「ヘッドホンへの出力」欄に「チャット音声」を「すべての音声」に切り替える
- 6、「出力機器を自動で切り替える」をチェックしてください



Windows7での場合

- 1、「スタート」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」が表示されます。
- 2、「サウンド」の「オーディオデバイスの管理」をクリックし「サウンド」画面が表示されます。
- 3、「再生/録音」タブの「ヘッドホン/マイク」を右クリックし、表示されたメニューから「既定のデバイスとして設定(D)」をクリックします。
- 4、「既定のデバイス」に設定 (緑のチェック)されたことを確認したら、[OK]をクリックします。


Windows10での場合

- 1、[スタート]→[Windows システムツール]→[コントロールパネル]
- 2、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→「サウンド」
- 3、「再生/録音」タブの「ヘッドホン/マイク」を右クリックし、表示されたメニューから「既定のデバイスとして設定(D)」をクリックします。
- 4、「既定のデバイス」に設定 (緑のチェック)されたことを確認したら、[OK]をクリックします。



MACでの場合

1. パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してからUSBポートに接続してください。
2. アップルメニューから[システム環境設定]をクリックします。[サウンド]をクリックします。
3. [出力]と[入力]のリストの中から、それぞれ「USB Audio Device」を選択します。※この時、それぞれの「音量」と「消音」にチェックが入っていないかも確認してください。




トラブルシューティング


問題	解決
「ヘッドホンから音が出ない」	1. ヘッドセットのボリュームコントロールで音量を調整してください。 2. ヘッドセットが静音状態になっていないことを確認します。コンピュータへのUSB接続を確認し、コンピュータの別のUSBポートを試してください。 3. ヘッドセットをコンピュータに直接接続する、USBケーブルに接続しないでください。 4. 動作しているソフトウェアとシステムの音量とマイクの設定を確認してください。 5. システムまたはソフトウェアを再起動します
マイクが使用できない	1. パソコンの内蔵のマイクを無効になります。デバイスマネージャーをクリックして、内蔵マイクを右クリックし、無効をクリック。それから ヘッドセットのマイクを選ぶ 2. 機器、または、パソコン側で「ミュート（音がならない）」設定していないかをご確認ください。 3. コントローラーにあるミュートスイッチをOFFにしてください 4. 販売元と連絡してください

ご注意


- 1、該当ヘッドセットは、USB3.0ポートがサポートするゲームデバイスのみ対応



- 2、使用前に、マイクをONにしている状態をご確認ください



3、7.1サラウンドサウンドボタンを押し、ランプが紫色になった後、よりリアルなゲームの世界を楽しみましょう。



保証規定・保証書

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ① 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - ② 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ③ 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - ④ 譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。

3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。

アフターサービス

本製品はメーカー保証サポートが付いております。万が一商品不具合がございましたら、ご遠慮なく弊店のカスタマーサポートへお気軽にお問い合わせください。

日本地区のイーメール：info@eksa.net

電話番号：00852-6940-4955

(月曜日から金曜日の午前9:30~午後6:30、UTC +8HKT)

インド地区のイーメール：support@eksa.co.in

電話番号：+91 8929 369 620


(月曜日から金曜日の午前9:30~午後6時/IST)

EKSA

E900 Plus

Manuale d'uso

Appositamente Progettato per dispositivi con interfaccia USB, EKSA E900 Plus è una cuffia da gioco professionale con Audio surround 7.1 (**driver gratis**, premi e funziona) e microfono ENC intelligente (elimina rumori di sottofondo).



Panoramica

- 1) Altoparlanti audio da 50 mm
- 2) Cuffie memory foam in pelle proteica
- 3) Archetto autoregolabile
- 4) Luce LED rossa
- 5) Microfono rimovibile
- 6) Pulsante audio surround 7.1
- 7) Pulsante di controllo dell'audio del microfono
- 8) Rotella per il controllo del volume audio
- 9) Connettore USB

Parametri di specifica

Tipo di cuffie	sopra l'orecchio
Dimensioni microfono	$\Phi 6.0 \times 2.7 \text{ mm}$
Sensibilità microfono	$-42 \pm 3 \text{ db}$
Direzione microfono	unidirezionale
Trasduttore	bobina mobile
Dimensioni altoparlante	$\Phi 50 \text{ mm}$
Range di frequenza	20-20K Hz
Impedenza	$32 \Omega \pm 15\%$
Jack cuffie	USB
Lunghezza filo	2m/6,6 piedi

Contenuto del pacco

- 1* Cuffie Gaming EKSA E900 Plus
- 1* Manuale utente
- 1* Microfono rimovibile
- 1* Borsa in pelle da trasporto

Q&A

Q1: quali sono le differenze principali tra E900, E900 Plus e E900 Pro?

A1: E900 Plus possiede suono surround 7.1 senza necessità di scaricare driver.

A2: E900 Plus è dotato di ENC (cancellazione dei rumori di sottofondo) per un migliore effetto di cancellazione del rumore.

A3: E900 Plus utilizza un microfono unidirezionale per captare il voce più chiara e precisa.

A4: Il nuovissimo logo EKSA con led rosso produce un fantastico colore.

Q2: Cos'è l'Enc?

ENC (Environmental Noise Cancellation, una tecnologia di riduzione del rumore ambientale) può ridurre efficacemente il 90% dei rumori ambientali, consentendo ai giocatori una migliore comunicazione. It accurately calculates the direction of the caller's speaking, while protecting the target voice in the main direction, proteggendo la voce in entrata, rimuovendo interferenze sonore esterne, e rimuovendo interferenze sonore esterne.

Q3: Devo scaricare il driver?

Per facilitare l'utilizzo delle cuffie da parte dei giocatori, queste sono state sviluppate senza necessità di scaricare i driver dal sito web ufficiale di EKSA.


Avviso caldo

A seconda delle dimensioni/forma della testa/dell'orecchio, potrebbe essere un po' stretto (sembra "sull'orecchio") per qualcuno da indossare, il che è progettato per evitare perdite di suono. In tal caso e per ottenere sia l'audio che il comfort, si prega di togliere le cuffie ogni 1~2 ore per rilassare le orecchie e proteggerli dall'ambiente afoso in uso.

Utilizzo su (PlayStation 4)

Inserisci il cavo USB direttamente nella PS4 e segui questi passaggi:

- 1) Vai al menù impostazioni e selezionalo.
- 2) Evidenzia l'opzione "Dispositivi" e selezionala.
- 3) Scorri verso il basso fino a "Dispositivo audio" e selezionalo.
- 4) Scegli "cuffie output" e seleziona "tutto l'audio".



Utilizzo su PC/Laptop

Step 1:

- 1) Inserisci il cavo USB nell'entrata USB del laptop.
- 2) Apri le impostazioni di controllo audio dal "Pannello di controllo" e seleziona "Suono".


Step 2:

Nella lista Playback, seleziona "Dispositivi audio USB" e fai clic su "Imposta come dispositivi predefiniti".



Per Mac

- 1) Inserisci il cavo USB nell'entrata USB del Mac.
- 2) In "preferenze di sistema" clicca su "Suono".
- 3) Clicca nella tabella input e seleziona "Dispositivi audio USB" come impostazione predefinita.
- 4) Clicca nella tabella output e seleziona "Dispositivi audio USB" come impostazione predefinita.




Risoluzione dei problemi


Problema	Soluzioni
Se c'è qualcosa che non va con le cuffie.	1) Aggiusta il volume delle cuffie attraverso il controllo volume delle cuffie. 2) Assicurati che non sia disabilitato il microfono delle cuffie. 3) Assicurati che l'USB sia correttamente collegata al computer, e prova una differente entrata USB del computer. 4) Controllare le impostazioni del volume e del microfono nel sistema e nel software in esecuzione. 5) Riavvia il software o il sistema.
Quando il microfono delle cuffie non può essere usato.	1) devi disabilitare il microfono incorporato del pc accedendo nei dispositivi audio nel pannello di controllo. 2) Controlla se l'interruttore del muto sulle cuffie è attivato o no.

Operazioni che richiedono attenzione


1. Queste cuffie USB possono essere utilizzate solo su dispositivi con interfaccia USB.



2. Assicurati che il microfono non sia disattivato prima di utilizzarlo.



3. Premi il bottone Audio surround 7.1, il colore cambierà in viola. Dopodiché potrai goderti il suono surround 7.1.



Assistenza post-vendita

Grazie per aver scelto EKSA, speriamo che ti piaccia il nostro prodotti! In caso di domande o suggerimenti sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite **info@eksa.net**, oppure puoi contattarci tramite

Centro clienti di Hong Kong: +852 6940 4955

(da lunedì a venerdì 9:00-18:30, UTC+8 HKT)

Centro clienti India: +91 8929 369 620

E-mail India: support@eksa.co.in

(da lunedì a sabato 9:30-18:00, IST)


DE

EKSA

E900 Plus

Benutzerhandbuch

Das EKSA E900 Plus ist ein professionelles Gaming-Headset mit USB-Schnittstelle, es verfügt über 7.1 Virtual Surround Sound (**keine Treibersoftware erforderlich**, Press and Play), ein hochauflösendes Mikrofon und einen verstellbaren Kopfbügel. Rote LED-Lichteffekte können den Spielern ein besseres Spielerlebnis bieten.



Übersicht

- 1) 50-mm-Audiolautsprecher
- 2) Protein-Leder-Memory-Foam-Ohrenschützer
- 3) Verstellbarer Kopfbügel
- 4) Rotes LED-Licht
- 5) Abnehmbares Mikrofon
- 6) 7.1 Surround-Sound-Umschalttaste
- 7) Mikrofonstummschalttaste
- 8) Lautstärkeregler
- 9) USB-Stecker

Spezifikationsparameter

Kopfhörertyp	Over Ear
Mikrofongröße	$\Phi 6.0 \times 2.7 \text{ mm}$
Mikrofonempfindlichkeit	$-42 \pm 3 \text{ db}$
Richtcharakteristik des Mikrofons	unidirektional
Schallsensor	Drehspule
Lautsprechergröße	$\Phi 50 \text{ mm}$
Frequenzbereich	20-20K Hz
Impedanz	$32\Omega \pm 15\%$
Kopfhörerstecker	USB
Kabellänge	2M/6.6ft

Packungsinhalt

- 1 * EKSA E900 Plus Gaming Headset
- 1 * Benutzerhandbuch
- 1 * Abnehmbares Mikrofon
- 1 * Tragetasche

F&A

F1: Was ist der Unterschied zwischen dem EKSA Gaming-Headset-Modell E900 Plus und E900 und E900 Pro?

A1: Mit dem E900 Plus können Sie virtuellen 7.1-Surround-Sound genießen, ohne Treiber herunterladen zu müssen.

A2: E900 Plus verfügt über einen integrierten ENC-Chip (Environmental Noise Cancellation) für eine bessere Rauschunterdrückung.

A3: Das Mikrofon des E900 Plus ist unidirektional, wodurch der Ton klarer und genauer aufgenommen werden kann.

A4: Es hat ein cooles Aussehen, rotes LED-Licht mit EKSA-Logo.

F2: Was ist ENC?

ENC (Environmental Noise Cancellation, eine Technologie zur Reduzierung von Umgebungsgeräuschen) kann 90% des umgekehrten Umgebungsgeräuschs effektiv unterdrücken, sodass Spieler freier kommunizieren können. Diese Technologie kann die Sprechrichtung des Anrufers genau berechnen, während die Zielstimme in der Hauptrichtung geschützt und gleichzeitig verschiedene Störgeräusche in der Umgebung entfernt werden.

F3: Sollte man Treiber herunterladen?

Dieses Headset ist Plug-and-Play mit virtuellem 7.1-Surround-Sound, Man sollte keine Treiber herunterladen.


Tipps

Abhängig von der Kopf-/Ohrgröße/Form des Spielers können sich einige Spieler etwas verspannt fühlen (Sie können Druck oder Schmerzen in den Ohren verspüren). Bitte nehmen Sie in diesem Fall das Headset alle ein bis zwei Stunden ab, um sich zu entspannen und Ihre Ohren zu schützen.

Usage (PlayStation®4)

Stecken Sie den USB-Stecker direkt in die Playstation 4-Konsole und führen Sie diese Schritte aus:

1. Navigieren Sie zum Einstellungsmenü und wählen Sie es aus.
2. Markieren Sie die Menüoption „Geräte“ und wählen Sie sie aus.
3. Scrollen Sie nach unten zu „Audiogeräte“ und wählen Sie es aus.
4. Wählen Sie "Ausgabe an Headset" und wählen Sie "Alle Audio".



mit Windows PC/-Laptop

Schritt 1:

1. Stecken Sie den USB-Stecker des Headsets in den USB-Port des Laptops.
2. Öffnen Sie in der „Systemsteuerung“ die Einstellung „Sound“, wählen Sie „Hardware und Sound“ und wählen Sie „Sound“. (Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Soundsymbol in der Taskleiste klicken und das Wiedergabegerät auswählen).


Schritt 2:

Wählen Sie auf der Registerkarte Wiedergabe "USB-Audiogerät" aus der Liste und klicken Sie dann auf "Als Standardgerät festlegen".



Mit Mac

1. Stecken Sie den USB-Stecker in den USB-Port des Mac.
2. Klicken Sie in den „Systemeinstellungen“ auf das Symbol „Sound“.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Eingang und wählen Sie „USB-Audiogerät“ für die Standardtoneingabe.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Ausgabe und wählen Sie „USB-Audiogerät“ für die Standardtonausgabe.




Fehlerbehebung


Problem	Lösung
Das Headset funktioniert nicht richtig	1. Stellen Sie die Kopfhörerlautstärke am Lautstärkeregler des Headsets ein. 2. Stellen Sie sicher, dass sich das Headset nicht im Mikrofon-Stumm-Zustand befindet. 3. Überprüfen Sie die USB-Verbindung zum Computer und versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss am Computer. 4. Überprüfen Sie die Lautstärke- und Mikrofoneinstellungen im System und in der laufenden Software. 5. Starten Sie Ihr System oder Ihre Software neu.
Mikrofon nicht verfügbar	1. Bitte stellen Sie die Systemsteuerung so ein, dass das eingebaute Mikrofon des Computers deaktiviert wird. Und wählen Sie die Tonausgabe zum Headset-Mikrofon. 2. Prüfen Sie, ob der Mikrofon-Stummschalter aktiviert ist.

Hinweise


1. Dieses Headset ist nur mit Spielgeräten mit USB-Anschlüssen kompatibel.



2. Stellen Sie vor der Benutzung des Headsets sicher, dass das Mikrofon nicht stummgeschaltet ist.



3. Drücken Sie die Umschalttaste für 7.1-Surround-Sound, die Lichtfarbe ändert sich zu Lila. Dann können Sie 7.1-Surround-Sound-Effekte genießen.



Kundendienst

Vielen Dank, dass Sie sich für EKSA entschieden haben! Sie haben noch Fragen zur Bestellung oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Setzen Sie sich bitte per E-Mail an **info@eksa.net** mit unserem Kundenservice in Verbindung.

Sie erreichen unseren Support telefonisch unter:

+852 6940 4955 (Hongkong, Montag bis Freitag 9:00- 18:30 Uhr, UTC+8 HKT)

oder +91-8929-369-620, Mail: support@eksa.co.in

(Indien, Montag bis Samstag 9:30-18:00 Uhr, UTC+05:30 IST)

EKSA

E900 Plus

Mode d'emploi

Particulièrement conçu pour les périphériques à interface USB, EKSA E900 Plus est un casque de jeu professionnel doté d'un Son Surround 7.1 (**Pas besoin de pilote**, Presse & Play) et microphone intelligent ENC (annulation du bruit ambiant) .



Résumé

- 1) Haute-parleur de 50mm
- 2) Couvre-oreilles en cuir protéiné à mémoire de forme
- 3) Réglage automatique de la taille des écouteurs
- 4) Lumière LED
- 5) Microphone détachable
- 6) Bouton de son surround 7.1
- 7) Mic mute control bouton
- 8) Molette de réglage du volume audio
- 9) USB connecteur

Spezifikationsparameter

Type de casque	Circum-aural
Dimensions du micro	$\Phi 6.0 \times 2.7 \text{ mm}$
Sensibilité du micro	$-42 \pm 3 \text{ db}$
Directivité du micro	Unidirectionel
Transmetteur	Bobine mobile
Tailleduhaut-parleur	$\Phi 50 \text{ mm}$
Rang de fréquence	20-20K Hz
Impédance	$32\Omega \pm 15\%$
Prise de casque	USB
Longueur de câble	2M/6.6ft

Contenu du paquet

- 1*EKSA E900 Plus Casque de jeu
- 1*Manuel de l'utilisateur
- 1*Micro détachable
- 1*Pochette de transport en cuir

FAQ

Q1: Quelle est la principale différence entre l'E900 Plus et les E900 et E900 Pro ?

R1: E900 Plus peut profiter du son surround virtuel 7.1, pas besoin d'installer un driver.

R2: E900 Plus est doté d'une puce ENC (Environmental Noise Cancellation) intégrée pour un meilleur effet de suppression du bruit.

R3: Le E900 Plus utilise un microphone unidirectionnel pour capter la voix avec plus de clarté et de précision.

R4: Le nouveau logo EKSA avec une lumière LED rouge a une apparence cool.

Q2: Quest-ce que ENC ?

ENC (Environmental Noise Cancellation, une technologie de réduction du bruit environnementale), peut effectivement supprimer 90% du bruit ambiant inverse, permettant aux joueurs de communiquer plus librement. Calculer avec précision la direction de la parole de l'appelant, tout en protégeant la voix cible dans la direction principale, tout en éliminant les divers bruits parasites dans l'environnement, le bénéficiaire est l'autre partie.


Avis chaleureux

En fonction de la taille/forme de votre tête/oreille, il peut être un peu serré (sensation de "supra auriculaire") pour quelqu'un qui le porte, ce qui est conçu pour éviter les fuites sonores.

Usage (PlayStation®4)

Insérez la fiche USB directement dans la Console Playstation 4 et suivez ces étapes:

1. Naviguez jusqu'au menu Paramètres et sélectionnez-le.
2. Mettez en évidence l'option de menu "Périphérique" et sélectionnez-la.
3. Faites défiler jusqu'à "Périphériques audio" et sélectionnez-le.
4. Choisissez "Périphérique de sortie" et sélectionnez "Tout audio"



Pour Windows PC / Ordinateur portable

Etape 1:

1. La fiche du casque d'écoute USB dans le port USB de l'ordinateur portable.
2. Ouvrez l'icône "les paramètres", tapez "son" dans le menu démarrer, cliquez sur l'icône "son", et puis cliquez sur le nom du casque, enfin cliquez sur "par défaut".


Etape 2:

Cliquez sur l'onglet "enregistrement", cliquez sur le nom de votre casque, et puis cliquez sur "par défaut", enfin cliquez sur "Appliquer".



Pour Mac

1. Insérez le connecteur d'USB dans le port USB du Mac.
2. Dans "Préférences Système", cliquez sur l'icône "Son". Cliquez sur l'onglet "Entrée" et sélectionnez le "Périphérique audio USB" comme "périphérique d'entrée" par défaut. Et puis cliquez sur l'onglet "Sortie" et sélectionnez le "Périphérique audio USB" comme "périphérique de sortie" par défaut.




Dépannage


Question	Solution
s'il y a un problème avec le casque.	1. Rajuster le volume du casque au contrôle du volume du casque. 2. Assurez-vous que le casque n'est pas en état de coupure du micro. 3. Vérifiez la connexion d'USB de l'ordinateur, et essayez un autre port d'USB dans l'ordinateur. 4. Vérifiez le volume et le paramètres du microphone dans le système et le logiciel de gestion. 5. Redémarrez votre système ou logiciel
Lorsque le microphone du casque ne peut pas être utilisé.	1. Vous devez désactiver le micro intégré de l'ordinateur en accédant à vos périphériques de son dans la section du matériel du panneau de configuration. Et choisissez le mic du casque. 2. Vérifiez si l'interrupteur de sourdine du microphone est ouvert ou non.

Questions à examiner


1. Ce casque peut uniquement être utilisé sur les appareils de jeu avec l'interface USB.



2. Veuillez vous assurer que le microphone n'est pas coupé avant de l'utiliser.



3. Appuyez sur le bouton de son surround 7.1, la couleur passe au violet. Vous pouvez alors profiter du son surround 7.1.



Service apres-vente

Merci d'avoir choisi EKSA, nous espérons que vous apprécierez nos produits ! Si vous avez des questions ou des suggestions sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par info@eksa.net, ou vous pouvez nous contacter via

Centre de clientèle de HongKong : +852 6940 4955

(Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30, UTC+8 HKT)

Centre de clientèle en Inde : +91 8929 369 620

Inde E-mail: support@eksa.co.in

(Du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h 00, IST)

EKEA