


Getting to know your Echo Show 8




Alexa is designed to protect your privacy

- Wake word and indicators**
Alexa doesn't begin listening until your Echo device detects the wake word (for example, "Alexa"). A blue light lets you know when audio is being sent to Amazon's secure cloud.
- Microphone and camera controls**
You can electronically disconnect the mics and camera with one press of a button. Slide the built-in shutter to cover the camera.
- Voice History**
Want to know exactly what Alexa heard? You can view and delete your voice recordings in the Alexa app at any time.

These are just a few of the ways that you have transparency and control over your Alexa experience. Explore more at amazon.com/alexaprivacy or amazon.ca/alexaprivacy.


1. Plug in your Echo Show 8

Plug your Echo Show 8 into an outlet using the included power adapter. In about a minute, the display will turn on and Alexa will greet you.




2. Set up your Echo Show 8

Follow the on-screen instructions to set up your Echo Show 8. Before setting up your device, have your wifi network name and password ready. During setup, you will connect to the internet so you can have access to Amazon services. Log in with an existing Amazon account username and password, or create a new account.



For help and troubleshooting, go to Help & Feedback in the Alexa app or visit www.amazon.com/devicesupport.

Download the Amazon Alexa app




Explore your Echo Show 8

To power your Echo Show 8 on and off, press and hold the mic/camera button.

To change your settings

Swipe down from the top of the screen or say, "Alexa, show Settings."



To access your shortcuts

Swipe left from the right side of the screen.



Give us your feedback

Alexa is always getting smarter and adding new skills. To send us feedback about your experiences with Alexa, use the Alexa app, visit amazon.com/devicesupport, or simply say, "Alexa, I have feedback."

Things to try with your Echo Show 8

Watch TV shows, listen to music, see photos

Alexa, show me TV shows.
Alexa, show me my photos.
Alexa, play today's hits on Amazon Music.
Alexa, play the news.

Stay organized and manage your home

Alexa, add bananas to my shopping list.
Alexa, set a homework timer for 1 hour.
Alexa, show me my calendar.
Alexa, show me chocolate chip cookie recipes.

Voice control your smart home

Alexa, show me the front door.
Alexa, dim the lights.


Stay connected

Alexa, call Mom.
Alexa, announce "dinner is ready."

**Some features may require customization in the Alexa app, a separate subscription, or an additional compatible smart home device.*

You can find more examples and tips in the Alexa app.

Faites connaissance avec votre Echo Show 8



Également inclus : adaptateur secteur


Alexa est conçue pour protéger votre vie privée

- Mot d'activation et indicateurs**
Alexa ne commence à vous écouter qu'à partir du moment où votre appareil Echo détecte le mot d'activation (par exemple, « Alexa »). Un voyant bleu vous indique l'envoi de votre requête audio dans le nuage sécurisé d'Amazon.
- Contrôle des microphones et de la caméra**
Vous pouvez déconnecter électroniquement les microphones et la caméra en appuyant sur un bouton. Faites glisser le cache-caméra intégré pour couvrir la caméra.
- Historique vocal**
Vous voulez savoir ce qu'Alexa a réellement compris? Vous pouvez voir et supprimer vos enregistrements vocaux à tout moment dans l'application Alexa.

Il ne s'agit là que de quelques-uns des moyens vous permettant de bénéficier d'une expérience Alexa transparente et contrôlée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur amazon.ca/confidentialitealexa.


1. Brancher Echo Show 8

Branchez votre Echo Show 8 dans une prise électrique en utilisant l'adaptateur secteur inclus. Après environ une minute, l'écran s'allumera et Alexa vous accueillera.



2. Configurer Echo Show 8

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer votre Echo Show 8. Ayez le nom de votre réseau Wi-Fi et son mot de passe à portée de main, avant de configurer votre appareil. Pendant la configuration, vous connecterez votre appareil à Internet pour accéder aux services Amazon. Connectez-vous avec les identifiants de votre compte Amazon existant, ou créez un nouveau compte.



Pour obtenir de l'aide et pour la résolution de problèmes, rendez-vous dans la section Aide et contact de l'application Alexa ou consultez la page www.amazon.com/devicesupport.

Télécharger l'application Amazon Alexa


Installez l'application sur votre téléphone ou tablette vous permet de profiter pleinement de votre Echo Show 8. Configurez vos appels et messages, gérez votre musique, vos listes, vos paramètres et vos actualités, à même l'application.

Découvrir Echo Show 8

Pour allumer et éteindre votre Echo Show 8 appuyez longuement sur le bouton Micro/Caméra.


Pour modifier vos paramètres

Faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran ou dites : « Alexa, montre-moi les paramètres. »



Pour accéder aux raccourcis

Faites glisser votre doigt vers le côté gauche de l'écran.



Envoyez-nous vos commentaires

Alexa se perfectionne constamment et de nouvelles Skills s'y ajoutent au fil du temps. Pour nous envoyer vos commentaires concernant votre expérience Alexa, utilisez l'application Alexa, rendez-vous sur www.amazon.com/devicesupport ou dites simplement : « Alexa, je veux envoyer des commentaires. »

Choses à essayer avec votre Echo Show 8

- Regarder des séries télé, écouter de la musique, voir des photos**
Alexa, montre-moi des séries télé.
Alexa, montre-moi mes photos.
Alexa, joue les chansons les plus populaires d'aujourd'hui sur Amazon Music.
Alexa, joue les nouvelles.
- Organisation et gestion de la maison**
Alexa, ajoute bananes à ma liste d'achats.
Alexa, mets une minuterie de 1 heure pour les devoirs.
Alexa, montre-moi mon calendrier.
Alexa, montre-moi des recettes de biscuits aux pépites de chocolat.
- Contrôler la maison intelligente par la voix**
Alexa, montre-moi la porte d'entrée.
Alexa, tamise les lumières.
- Rester en contact**
Alexa, appelle Maman.
Alexa, annonce « le souper est prêt ».

**Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter d'être personnalisées dans l'application Alexa, peuvent requérir un abonnement séparé ou un appareil intelligent compatible supplémentaire.*

Vous trouverez plus d'exemples et d'astuces dans l'application Alexa.