

Setup Guide

5-065-828-12(1)




EN	Setup Guide	RU	Руководство по установке
CS	設定指南	TH	คู่มือการตั้งค่า
CT	安裝指南	ID	Panduan Penyetelan
VN	Hướng dẫn cài đặt	AR	دليل الإعداد
FR	Guide d'installation	PR	راهنمای نصب


BRAVIA

K-98XR56A / 98XR55A / 98XR50


1




2



3




4




*1

5



6



*1 For models without supplied Table-Top Stand, contact 080 6500 6500 for assistance (India only). / 对于未提供台式底座的型号, 请联系 080 6500 6500 寻求帮助 (仅限印度)。 / 對於未附帶桌面底座的型號, 請聯絡 080 6500 6500 尋求協助 (僅限印度)。 / Với những model không có Bệ để bàn đi kèm, vui lòng liên hệ 080 6500 6500 để được hỗ trợ (chỉ dành cho Ấn Độ). / Pour les modèles sans support de table fourni, contactez le 080 6500 6500 pour obtenir de l'aide (Inde uniquement). / При возникновении вопросов по моделям, поставляемым без настольной подставки, позвоните по телефону 080 6500 6500 (только для Индии). / สำหรับรุ่นที่ไม่มีขาตั้งแบบโต๊ะโต๊ะ โปรดติดต่อ 080 6500 6500 เพื่อขอความช่วยเหลือ (อินเดียเท่านั้น) / Untuk model yang tidak disertai Penyangga Meja, hubungi 080 6500 6500 untuk mendapatkan bantuan (khusus India). / بالنسبة للطرازات التي لا تحتوي على حامل طاولة شرف, اتصل على 080 6500 6500 برای دریافت کمک تماس بگیرید (فقط هند). / الرقـم 080 6500 6500 للحصول على المساعدة (الهند فقط). / برای مدل‌هایی که پایه رومیزی به‌همراه آنها عرضه نشده است, با شماره 080 6500 6500 برای دریافت کمک تماس بگیرید (فقط هند).

*2 Only for limited region/country/model. / 仅针对有限的地区/国家/型号。 / 僅限用於有限區域/國家/型號。 / Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model. / Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles. / Только для определенных регионов/стран/моделей. / สำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นเท่านั้น / Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu. / فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها. / لمناطق/بلدان/موديلات محددة فقط.

