Japan est1951 | aiwa Japan est1951 | AIWA

SB-X350J

User Manual

Product List

SB-X350J

USB Type-C charging cable

User Manual

3.5mm line-in AUX cable

Instructions



1. Power button
2. Multifunction button (MFB)
3. Volume+/Previous track
4. Volume+/Next track
5. Aux in port
6. USB Type-C charging port

Power button
To turn on SB-X350J, press and hold the Power button for 3 seconds.

Multifunction button
Short press to play/pause, double press to connect a second speaker, and long press to disconnect Bluetooth.

Volume-/Previous Track button
Short press to go to previous track, long press to reduce the volume.

Volume+/Next Track button
Short press to go to next track, long press to increase the volume.

Aux in port
Insert the 3.5 audio cable with the device on and the white aux indicator light will illuminate and the speaker will play from the audio cable source automatically.

USB Type-C charging port
Use the provided cable with any standard USB power supply to charge the device (USB power supply not provided).

Connecting with Bluetooth
If the speaker has not been used before, or is not in range of a previous paired device, it will automatically enter pairing mode, as indicated by the rapid blinking bluetooth indicator. On your device, pair to the new device called "SB-X350J." Upon successful connection, the bluetooth indicator will blink slowly. Subsequently, the speaker will automatically connect to that device if it is in range, or enter pairing mode if not.

To disconnect from a device and connect to a new device, press and hold the MFB, this will disconnect the speaker and cause it to re-enter pairing mode, which will allow a new device to connect to the speaker.



Connect+ Mode. (TWS)
Perform bluetooth connection (Refer to Device Walk through - Bluetooth Connection) with the selected host speaker unit
Double press dedicated TWS function button on the host speaker unit to enter TWS pairing mode.

(Refer to Device Overview)
Turn on the other speaker unit and Double press dedicated TWS function button TWS connection will start automatically
To connect more speaker unit, repeat the last step.



In Connect+ Mode. (TWS)
(1) Short press play/pause button on the host speaker unit, all the devices will proceed play/pause instruction.
(2) Short press play/pause button on the guest speaker unit, only the guest speaker unit play/pause.
(3) Double press play/pause button on the host speaker unit, host speaker unit exit Connect+ Mode, but stay on bluetooth connect, all the guest speaker unit will stay on Connect+ Mode.
(4) Double press play/pause button on the guest speaker unit, guest speaker unit exit Connect+ Mode.

Connect up to 100 units within a 20 (m) meter radius.
Only Compatible with model: SB-X350A & SB-X350J (QCC3031 chipsets).

LED Indicator lights

Blue light:	Rapid flashing	BT pairing mode
	Slowly flashing	BT connected / Pause
	Continuous	playing music
White light:	Continuous	playing music via Aux
	Slowly flashing	Mute
Yellow light:	Slowly flashing	Low battery
Red light:	Continuous	Charging
Green light:	Continuous	Battery fully charged

Low battery requirement:
When battery is low , Speaker will send out low battery alarm beep, Yellow LED on one beep each 15s, speaker will turn off after 3 beeps.

Specification

Item:Bluetooth speaker	Model name: SB-X350J
Rated Voltage: DC 5V	Bluetooth version: V5.0
Rated input current: 1A	Support Audio format: aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC, AAC, MP3
Bluetooth working rang: 20M	Battery: 18650 /2000mAh*2
Output: 10W*2	Charging time: 3~4Hours
Play time: 4-6 Hours	Weight: 960g
Dimension: 190*53*60mm	Chipset: QCC3031

Japan est1951 | aiwa Japan est1951 | AIWA

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com

Japan est1951 | aiwa Japan est1951 | AIWA

SB-X350J

Bedienungsanleitung

Product List

SB-X350J

USB Type-C charging cable

Bedienungsanleitung

3.5mm line-in AUX cable

Anleitung



1.Netzschalter
2.Multifunktionstaste (MFB)
3.Lautstärke- / Vorheriger Titel
4.Lautstärke + / Nächster Titel
5.Aux-In-Anschluss
6. USB-Ladeanschluss Type C

Netzschalter
Halten Sie zum Einschalten des SB-X350J die Ein- / Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt

Multifunktionstaste
Kurz drücken, um abzuspielen / anzuhalten, zweimal drücken, um eine Sekunde zu verbinden
Lautsprecher und lange drücken, um Bluetooth zu trennen.

Lautstärke- / Vorheriger Track-Button
Kurzes Drücken, um zum vorherigen Titel zu gelangen, langes Drücken, um den Titel zu reduzieren
Volumen.

Lautstärke / Nächster Titel-Taste
Kurzes Drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen, langes Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

Aux
Stecken Sie das 3.5-Audiokabel in die Buchse.
Die Aux-Anzeigelampe leuchtet auf und das Audiosignal wird abgespielt automatisch.

USB-Ladeanschluss Type C.
Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel mit einem Standard-USB-Netzteil
um das Gerät aufzuladen (USB-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten).

Verbindung mit Bluetooth herstellen
Wenn der Lautsprecher zuvor nicht verwendet wurde oder sich nicht in Reichweite befindet.
Bei einem zuvor gekoppelten Gerät wird automatisch die Kopplung durchgeführt, dieses wird durch die schnell blinkende Bluetooth-Anzeige angezeigt.
Koppeln Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet, das neue Gerät mit dem Namen "SB-X350J".
Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die Bluetooth-Anzeige langsam.
Anschließend wird der Lautsprecher automatisch verbunden, wenn es sich der Lautsprecher in Reichweite befindet, oder in den Pairing-Modus wechselt wenn nicht.
Um die Verbindung zu einem Gerät zu trennen und eine Verbindung zu einem neuen Gerät herzustellen, halten Sie den MFB gedrückt, um den Lautsprecher zu trennen bewirken Sie, dass der Pairing-Modus erneut aktiviert wird.

TWS Verbindung herstellen.
Führen Sie eine Bluetooth-Verbindung (siehe Device Walk through - Bluetooth-Verbindung) mit der ausgewählten Host-Lautsprechereinheit
Drücken Sie zweimal die spezielle TWS-Funktionstaste an der Host Lautsprechereinheit, um den TWS-Kopplungsmodus aufzurufen.

(Siehe Geräteübersicht)
Schalten Sie die andere Lautsprechereinheit ein und drücken Sie doppelt die dedizierte
TWS-Funktionstaste TWS-Verbindung wird automatisch gestartet
Um weitere Lautsprecherboxen zu verbinden, wiederholen Sie den letzten Schritt.



Im Modus Connect+. (TWS)
1. Drücken Sie kurz die Wiedergabe-/Pause-Taste an der Host-Lautsprechereinheit, alle Geräte führen den Wiedergabe-/Pause-Befehl aus.
2. Drücken Sie kurz die Wiedergabe-/Pause-Taste an der Gast-Lautsprechereinheit, nur die Gast-Lautsprechereinheit spielt/unterbricht.
3. Doppeltes Drücken der Wiedergabe-/Pause-Taste an der Host-Lautsprechereinheit: Die Host-Lautsprechereinheit verlässt den Connect+-Modus, bleibt aber im Bluetooth-Verbindungsmodus, alle Gast-Lautsprechereinheiten bleiben im Connect+-Modus.
4. Drücken Sie zweimal die Wiedergabe-/Pause-Taste am Gast-Lautsprecher, der Gast-Lautsprecher verlässt den Connect+-Modus.

*Schließen Sie bis zu 100 Geräte in einem Radius von 20 (m) Metern an. *
Nur kompatibel mit Modell: SB-X350A und SB-X350J (QCC3031-Chipsätze).

LED-Anzeigeleuchten

Blaues Licht:	Schnell blinkend – BT Paarung Modus
	Langsam blinkend Bt verbunden/Play
	Kontinuierlich Musik abspielen
Weißes Licht:	Kontinuierlich Musik über AUX abspielen
	Langsam blinkend Stumm
Gelbes Licht:	Langsam blinkend niedriger Akku
Rotes Licht:	Kontinuierlich Akku aufladen
Grünes Licht:	Kontinuierlich voller Akku

Niedriger Batteriestand:
Wenn die Batterie schwach ist, sendet der Lautsprecher einen Alarmton aus, die gelbe LED leuchtet alle 15 Sekunden einmal auf, der Lautsprecher schaltet sich nach 3 Tönen aus.

Spezifikation

Artikel: Bluetooth-Lautsprecher Nenn	Modellbezeichnung: SB-X350J
Spannung: DC 5V	Bluetooth-Version: V5.0 Unterstützung
Nenneingangsstrom: 1A	Audio-FormataptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC, AAC, MP3
Bluetooth-Arbeitsbereich reichweite: 20M	Akku: 18650 /2000mAh*2
Leistung: 10W*2	Aufladezeit: 3~4 Stunden
Spielzeit: 4-6 Stunden	Chipsatz: QCC3031
Abmessung: 190*53*60mm	Gewicht: 960g

Japan est1951 | aiwa Japan est1951 | AIWA

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com

Japan est1951 | aiwa Japan est1951 | AIWA

SB-X350J

使用說明書

包裝內容

藍牙音箱一台

USB Type-C 充電線x1條

使用說明書

3.5mm line-in 音源線x1條

產品介紹



1. 電源鍵
2. 播放暫停鍵/TWS 配對鍵/取消藍牙配對鍵
3. 上一曲/減少音量
4. 下一曲/增加音量
5. 音源線接口
6. USB Type-C 充電線接口

電源鍵
長按電源鍵3 秒開關機，藍牙指示燈快速閃爍，同時聽到 " 咕咚 " 的開機聲。

播放暫停鍵/TWS 配對鍵/取消藍牙配對鍵
短按可播放/暫停音樂，雙擊可連接第二個音箱，長按可斷開藍牙連接。

上一曲/減少音量 按鍵
短按可轉到上一曲目，長按可減小音量。

下一曲/增加音量 按鍵
短按可轉到下一首曲目，長按可增大音量。

3.5mm 音源線接口
需要播放外接音源時，直接插入 3.5mm 音源線連接外接音源設備。

USB Type-C 充電線接口
將本公司內附的充電線插入 Type-C 充電口外接 5V/1A 電源供應器進行充電（電源供應器請自行選購）。

藍芽連接
長按電源鍵 2 秒開機，藍牙指示燈快速閃爍，同時聽到" 咕咚" 的開機聲，打開藍牙設備搜索到 SB-X350J，選擇連接配對就會聽到" 滴 "的一聲，藍芽指示燈開始長亮，連接成功 。



配對模式 (TWS)
1. 請參考藍芽連接方法選定主機 。
2. 在主機上快速按TWS配對鍵兩次進入TWS配對模式。
3. 打開另一台音箱電源，按TWS配對鍵兩次 , TWS會自動進行配對。

要連接更多台音箱 , 請重複步驟3



在TWS配對模式下
1. 短按主機的播放/暫停鍵，所有的藍牙音箱都會執行播放/暫停的動作。
2. 如果是短按副機的播放/暫停鍵，只有副機會執行播放/暫停的動作。
3. 短按兩次主機的播放/暫停鍵，主機會退出TWS配對模式。但是主機與藍牙設備的連接不會斷開，其他的副機保留在TWS配對模式下。
4. 短按兩次副機的播放/暫停鍵，副機會退出TWS配對模式

*最多可串聯100台，在20公尺的藍牙有效距離內
*目前相容機種：SB-X350A、SB-X350J (QCC3031芯片)

LED 指示燈

藍色 BT 模式:	快閃	藍芽進入配對
	慢閃	藍芽配對成功
	常亮	播放音樂
	慢閃	音樂暫停
白色 AUX 模式:	常亮	AUX IN 播放
	慢閃	音樂暫停
黃色 LED 燈:	慢閃	低電警示燈，電池電壓低於 6.8V
紅色 LED 燈:	常亮	充電中
綠色 LED 燈:	常亮	充電完成

TWS配對中 : 藍/白燈同時閃爍
TWS配對成功/音樂暫停 : 藍/白燈慢閃
TWS狀態下,音樂播放 : 藍/白燈長亮

低電提醒

當電量過低時，SB-X350J 會發出低電提示音，同時低電 LED 燈（黃色）慢閃，每隔 15 秒發出一聲低電提示音，連續 3 次低電提示音後會自動關機。

規格

商品名稱: 藍牙音箱	型號: SB-X350J
額定電壓: DC 5V	藍牙版本: V5.0
額定輸入電流: 1A	音頻解碼: aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC, AAC, MP3
藍牙接收距離: 20M	電池: 18650 鋰電池 / 2000 mAh*2
喇叭功率: 10W*2	充電時間: 3~4 小時
播放時間: 4-6 小時	重量: 960g
尺寸: 190*53*60mm	芯片: QCC3031

玫瑰名稱：藍芽音箱
Equipment name
型號（型式）：SB-X350J
Type designation (Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指應用類質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3. "—"係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "—" indicates that restricted substance corresponds to the exemption.

警語:
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須容忍合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

製造商：菲華國際股份有限公司
進口商：中華大張股份有限公司
地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號
電話：02-2662-4343
商品原產地：中國（CHINA）

Japan est1951 | aiwa Japan est1951 | AIWA

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com